

AV Center

DTX-5.9

取扱説明書

Integra

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に保証書とともに大切に保管してください。

主な特長

- 各種サラウンド方式に対応した7.1チャンネルアンプ
- ドルビー^{*1}デジタルプラス、ドルビー^{トールーエイチディー}TrueHD再生可能
- DTS^{*2} ^{エイチディー}HDハイレゾリューションオーディオ、DTS-HDマスターオーディオ、DTS ^{エクスプレス}Express再生可能
- AAC^{*3}デコーダー搭載
- ファロージャ DCDiエッジエンハンサー機能搭載
- 高音域が強調された劇場用サウンドをご家庭で適切なバランスに補正する「Cinema ^{シネマ}FILTER^{*4}」機能
- 小音量でもサラウンドを楽しめるLATE NIGHT機能（ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD時のみ）
- 24ビット/192kHz D/Aコンバーター搭載
- 飛躍的な音質向上、デジタル信号からピュアなアナログ信号を生成するVLSC^{*5}（^{ベクター}Vector ^{リニア}Linear Shaping Circuitry）搭載
- 再生周波数の広帯域化を図るWRAT（ワイド・レンジ・アンプリファイアー・テクノロジー）搭載
- ダウンミックスによるフロントL/Rチャンネルのダイナミックレンジの減少や、S/N劣化を防ぐ技術「ノン・スケーリング・コンフィグレーション」採用の回路
- 信号とノイズ領域との近接を回避して聴感上のS/Nを向上させるオプティマム・ゲイン・ボリウム回路
- デジタル音声/映像信号を1本のケーブルで伝送可能なHDMI^{*6}入力4系統、出力1系統装備
- ビデオコンバーター搭載^{*7}（ビデオ（コンボジット）/Sビデオ/D4/コンポーネント信号をHDMI出力端子に出力）
- D4/コンポーネント映像入力端子2系統、出力端子1系統装備
- S映像入力端子4系統/出力端子2系統装備
- 7.1マルチチャンネル入力端子装備
- デジタル入力端子として光2系統/同軸2系統、デジタル出力端子として光1系統装備
- 圧縮された音楽ファイルをより良い音で楽しむMusic ^{ミュージック}Optimizer^{*8} ^{オプティマイザー}機能搭載
- 精度の高い高音域、低音域を実現するバイアンプ接続が可能
- 音声と映像のズレを補正するAVシンクコントロール機能搭載
- 付属の測定用マイクで自動スピーカー（Audyssey 2EQ^{*9}） ^{オデッセイ} ^{ツイーキュー}設定
- 小音量でもサラウンドを楽しめるAudyssey ^{オデッセイ}Dynamic ^{ダイナミック}EQ ^{イーキュー}機能搭載
- モニターを見ながら、簡単設定ができるOSD（オンスクリーンディスプレイ）機能
- 他機の操作を可能にするプリプログラム機能搭載のリモコン付属

^{*1} ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

“Dolby”、“ドルビー”、“Pro Logic” およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*2} “DTS”、“DTS-ES | Neo:6” は、DTS社の登録商標です。“96/24” は、DTS社の商標です。“DTS-HD” および “DTS-HDマスターオーディオ” は、DTS社の商標です。

^{*3} AACロゴは、ドルビーラボラトリーズの商標です。

^{*4} Cinema FILTERは、オンキヨー株式会社の商標です。

^{*5} VLSCは、オンキヨー株式会社の登録商標です。

^{*6} HDMI、HDMIロゴおよびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。

^{*7} 本機は、合衆国特許権と知的所有権上保障されたマクロビジョンコーポレーションの許可が必要な著作権保護技術を搭載しており、改造または分解は禁止されています。

U.S.パテントNos. 4, 631, 603; 4, 577, 216; 4, 819, 098; 4, 907, 093; 5, 315, 448; 6, 516, 132

^{*8} Music Optimizerは、オンキヨー株式会社の商標です。

^{*9} Audyssey Laboratoriesからの実施権に基づき製造されています。Audyssey 2EQとDynamic EQはAudyssey Laboratoriesの商標です。

*x.v.Colorは、ソニー株式会社の商標です。

目次

はじめに

主な特長	2
安全上のご注意(必ずお読みください)	4
準備する	7
付属品を確認する	7
本体、リモコンボタンの名前と働き	8
ホームシアターとは	14

接続をする

スピーカーを接続する	15
バイアンプ接続をする	17
接続の前に	18
AVセンターを使う	19
テレビやプロジェクターと接続する	21
映像機器を接続する	22
オーディオ機器を接続する	30
リモートインタラクティブドック (RIドック)と接続する	32
パワーアンプを接続する	33
インテグラ/オンキヨー製品と連動させる接続	34
RIオーディオコントロール端子付き テレビとの連動について	35
電源を入れる	36

初期設定をする

スピーカーの設定をする	37
自動スピーカー設定をする (Audyssey 2EQ機能)	38
各種設定について	42
HDMI入力端子の設定	43
コンポーネントビデオ端子の設定	44
デジタル音声入力端子の設定をする	45
自動音声選択機能を使う	46
入力表示を切り換える	47

映画・音楽を鑑賞する(基本編)

接続した機器を再生する	48
一時的に音量を小さくする	49
スリープタイマーを使う	49
表示部の明るさを変える	49
ヘッドホンで聞く	49

リスニングモードを使う(基本編)

リスニングモードを選ぶ	50
入力信号の種類と対応するリスニングモード	51
リスニングモードの種類について	58

映画・音楽を鑑賞する(応用編)

マルチチャンネル接続した機器を再生する	60
低音、高音(Bass、Treble)を調整する	60
表示を確認する	61
録音・録画する	62

困ったときは

困ったときは	105
すべての設定をお買い上げ時に戻す	105

リスニングモードを使う(応用編)

音響効果を調整する	63
音声の設定をする	65
低音、高音を調整する	65
シネマフィルター機能を使う	66
レイトナイト機能を使う	66
Audyssey Dynamic EQ 機能を使う	66
Music Optimizer 機能を使う	66
Speaker Level を調整する	66
AV Sync 機能を使う	66
入力ソースの設定をする	67
よく使うリスニングモードを設定しておく	67

設定をする(応用編)

スピーカーの設定をする	69
スピーカー環境の設定	69
LFEのローパスフィルター設定	71
Double Bassの設定	71
視聴位置からスピーカーまでの距離設定	71
スピーカーの音量レベル調整	72
スピーカーの音場補正	73
音量設定/OSD設定をする	75
ボリューム設定	75
OSDの設定	76
ハードウェアの設定をする	77
本機のリモコンコードを変更する	77
マルチチャンネル再生時の設定をする	77
HDMIの設定	78
Network	80
リモコンのリモコンコードを変更する	81
デジタル入力モードをDTS、PCMに固定する	81
ソースの設定をする	82
機器間の音量差を減らす	82
映像と音声の再生にズレがあるとき	83
設定した内容をロックする	84

ゾーン2(別室)で音楽を鑑賞する

接続と設定のしかた	85
Powerd Zone 2の設定をする	86
Zone Outの設定をする	87
リモコン信号が届かない場合は	88
別室で音楽を鑑賞する	89
ゾーン2の音質を調整する	90
ゾーン2とメインルームの12V Trigger信号の設定をする	91

本機のリモコンで他の製品を操作する

リモコンコードを登録する	92
インテグラ/オンキヨー製品のRI専用 リモコンコードを登録する	93
リモコンコード表	94
DVDプレーヤー、DVDレコーダー/ビデオデッキ /衛星放送チューナー、ケーブルテレビチューナー /CDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダー /RIドック/カセットデッキ/オンキヨー、インテグ ラ製チューナー/テレビを操作する	97

その他

用語集	109
主な仕様	111
修理について	113
オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内	114

めは
2

接続を
する
15

初期設定
をする
37

映画・音楽を
鑑賞する
(基本編) 48

リスニングモード
を使う(基本編) 50

映画・音楽を
鑑賞する
(応用編) 60

リスニングモード
を使う(応用編) 63

設定をする
(応用編) 69

ゾーン2で
音楽を鑑賞
する 85

本機のリモコンで
他の製品を
操作する 92

困った
ときは
105

その他
109

安全上のご注意

安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください。

電気製品は、誤った使いかたをすると大変危険です。

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を必ずお守りください。

「警告」と「注意」の見かた

間違った使いかたをしたときに生じることが想定される危険度や損害の程度によって、「警告」と「注意」に区分して説明しています。



警告

誤った使いかたをすると、火災・感電などにより死亡、または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意

誤った使いかたをすると、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性が想定される内容です。

絵表示の見かた

△記号は「ご注意ください」という内容を表しています。



高温注意



感電注意

○記号は「～してはいけない」という禁止の内容を表しています。



分解禁止



ぬれ手禁止

●記号は「必ずしてください」という強制内容を表しています。



電源プラグをコンセントから抜く



必ずする

警告

故障したまま使用しない、異常が起きたらすぐに電源プラグを抜く



電源プラグをコンセントから抜く

- ・煙が出ている、変なにおいや音がする
 - ・本機を落としてしまった
 - ・本機内部に水や金属が入ってしまった
- このような異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理・点検を依頼してください。

カバーははずさない、分解、改造しない



分解禁止

火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

接続、設置に関するご注意

■通風孔をふさがない、放熱を妨げない



禁止

本機には内部の温度上昇を防ぐため、ケースの天面や底面に通風孔があけてあります。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災ややけどの原因となります。

- ・押し入れや本箱など通気性の悪い狭い所に設置して使用しない
(本機の天面、横から 20cm 以上、背面から 10cm 以上のスペースをあける)
- ・逆さまや横倒しにして使用しない
- ・布やテーブルクロスをかけない
- ・じゅうたんやふとんの上に置いて使用しない

■水蒸気や水のかかる所に置かない、本機の上に液体の入った容器を置かない



水場での使用禁止



水濡れ禁止

本機に水滴や液体が入った場合、火災・感電の原因となります。

- ・風呂場など湿度の高い場所では使用しない
- ・調理台や加湿器のそばには置かない
- ・雨や雪などがかかるところで使用しない
- ・本機の上に花瓶、コップ、化粧品、ろうそくなどを置かない

電源コード・電源プラグに関するご注意

■電源コードを傷つけない



禁止

- ・電源コードの上に重い物をのせたり、電源コードが本機の下敷にならないようにする
- ・傷つけたり、加工したりしない
- ・無理にねじったり、引っ張ったりしない
- ・熱器具などに近づけない、加熱しない

電源コードが傷んだら（芯線の露出・断線など）販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■電源プラグは定期的に掃除する



必ずする

電源プラグにほこりなどがたまっていると、火災の原因となります。電源プラグを抜いて、乾いた布でほこりを取り除いてください。

警告

使用上のご注意

■本機内部に金属、燃えやすいものなど異物を入れない



禁止

火災・感電の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 本機の通風孔から異物を入れない
- 本機の上に通風孔に入りそうな小さな金属物を置かない

■長時間音がひずんだ状態で使わない



禁止

アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。

■雷が鳴りだしたら本機、接続機器、接続コード、電源プラグに触れない



接触禁止

感電の原因となります。

電池に関するご注意

■乾電池を充電しない、加熱・分解しない、火や水の中に入れない



禁止

電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

- 指定以外の電池は使用しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 電池を使い切ったときや長時間リモコンを使用しないときは電池を取り出す
- コインやネックレスなどの金属物と一緒に保管しない
- 極性表示（プラス⊕とマイナス⊖の向き）に注意し、表示通りに入れる

■電池から漏れ出た液にはさわらない



接触禁止

万一、液が目や口に入ったり皮膚に付いた場合は、すぐにきれいな水で充分洗い流し、医師にご相談ください。

注意

接続、設置に関するご注意

■不安定な場所や振動する場所には設置しない



禁止

強度の足りないぐらついた台や振動する場所に置かないでください。

本機が落下したり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

■本機の上に10kg以上の重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かない



禁止

バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。また、本機に乗ったりしないでください。

■配線コードに気をつける



注意

配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。

電源コード・電源プラグに関するご注意

■表示された電源電圧（交流100ボルト）で使用する



必ずする

本機を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

■電源コードを束ねた状態で使用しない



禁止

発熱し、火災の原因となることがあります。

■電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止

コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。プラグを持って抜いてください。

■長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化やろう電などにより、火災の原因となることがあります。

■電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込む



禁止

差し込みが不完全のまま使用すると、感電、発熱による火災の原因となります。プラグが簡単に抜けてしまうようなコンセントは使用しないでください。

注意

■ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



ぬれ手禁止

感電の原因となることがあります。

■お手入れの際は電源プラグを抜く



電源プラグ
をコンセント
から抜く

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

使用上のご注意

■通風孔の温度上昇に注意



高温注意

本機の通風孔付近は放熱のため高温になることがあります。

電源が入っているときや、電源を切った後しばらくは通風孔付近にご注意ください。

■音量に注意する



必ずする

突然大きな音が出てスピーカーやヘッドホン
を破損したり、聴力障害などの原因となる
ことがあります。

■長時間大きな音でヘッドホンを使用しない



禁止

聴力に悪い影響を与えることがあります。

移動時のご注意

■移動時は電源プラグや接続コードをはずす



電源プラグ
をコンセント
から抜く

コードが傷つき火災や感電の原因となりま
す。

■本機の上にものを乗せたまま移動しない



禁止

本機の上に他の機器を乗せたまま移動しない
でください。
落下や転倒してけがの原因となります。

■機器内部の点検について

お客様のご使用状況によって、定期的に機器内部の掃除をおすすめします。

本機の内部にほこりがたまっただまま使用していると火災や故障の原因となることがあります。

特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。内部清掃については、販売店にご相談ください。

■本機のお手入れについて





- 表面の汚れは、中性洗剤をうすめた液に布を浸し、固く絞って拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。化学
ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどに従ってください。
- シンナー、アルコールやスプレー式殺虫剤を本機にかけないでください。塗装が落ちたり変形することがあります。

準備する

■ 付属品を確認する

ご使用前に次の付属品がそろっていることをお確かめください。

() 内の数字は数量を表しています。



- リモコン(RC-711M) … (1)
- 乾電池 (単 3 形、R6) … (2)
- スピーカーコード用ラベル … (1)
- 電源コード … (1)
- 測定用マイク … (1)
- 取扱説明書 (本書) … (1)
- 簡単スタートガイド … (1)
- 保証書 … (1)
- ユーザー登録ガイド … (1)


カタログおよび包装箱などに表示されている型名の最後にあるアルファベットは、製品の色を表す記号です。色は異なっても操作方法は同じです。

音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。


隣り近所への配慮を十分にしましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのもひとつの方法です。

お互いに心を配り、快適な生活環境を守りましょう。



本体、リモコンボタンの名前と働き

前面パネル [] 内のページに主な説明があります。




- ① **On/Standbyボタン** [36]
電源のオン/スタンバイを切り換えます。
- ② **Zone2インジケーター** [89]
ゾーン2(別室)への出力が「オン」のときに点灯します。
- ③ **Standbyインジケーター** [36]
スタンバイ状態のときやリモコンからの信号を受信すると点灯します。
- ④ **Tone +/−ボタン** [60]
高音、低音を調整するときに使用します。
- ⑤ **リモコン受光部** [13]
リモコンからの信号を受信します。
- ⑥ **Listening Modeボタン** [50]
Movie/TVボタン
映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
Musicボタン
音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
Gameボタン
ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。
- ⑦ **表示部**
次ページをご覧ください。
- ⑧ **Dimmerボタン** [49]
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑨ **Cinema Filterボタン** [66]
シネマフィルター機能をオン/オフします。
- ⑩ **Late Nightボタン** [66]
レイトナイト機能をオン/オフします。
- ⑪ **Displayボタン** [61]
表示部の情報を切り換えます。

- ⑫ **カーソル▲/▼/◀/▶/Enterボタン** [37]
設定項目を選択します。Enterボタンを押すと、選択している項目を確定します。
- ⑬ **Master Volumeつまみ** [48]
音量を調整します。
音量は基本的にMIN・1・2・・・78・79・MAXの範囲で調整できます。
- ⑭ **Zone2/Offボタン** [90]
Zone2ボタンは、ゾーン2(別室)への出力を「オン」にするときに押します。「オフ」にするときは、Offボタンを押します。
- ⑮ **Zone2 Level▲/▼ボタン** [90]
ゾーン2(別室)のスピーカー音量を調節します。
- ⑯ **Phones端子** [49]
標準プラグのステレオヘッドホンを接続する端子です。
- ⑰ **Multi CHボタン** [60]
DVDの音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。
- ⑱ **入力切替ボタン (DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、Game/TV、AUX、Tape、Tuner、CD)** [48]
再生する機器を選びます。
- ⑲ **Setupボタン** [37]
本機の設定を行います。
- ⑳ **Setup Mic端子** [39]
付属の測定用マイクを接続して、スピーカーの数や位置を検知します。
- ㉑ **Returnボタン**
設定中に1つ前の表示に戻します。
- ㉒ **AUX Input端子**
ビデオカメラなどを接続します。

本体、リモコンボタンの名前と働き

表示部

[] 内のページに主な説明があります。




入力信号表示

表示	入力信号
	Dolby Digital
	DTS
AAC	AAC
	Dolby Digital Plus
	Dolby TrueHD
	DTS Express Audio
	DTS-HD High Resolution Audio
	DTS-HD Master Audio

本体、リモコンボタンの名前と働き


後面パネル



- ① **HDMI IN 1/2/3/4端子**
イーサディーエムアイイン
 接続した機器からデジタル映像信号とデジタル音声信号を入力する端子。
- ② **D4 VIDEO IN 1/2端子**
ビデオ イン
 接続した機器からD映像を入力する端子。
 S映像より良い画質が得られます。
- ③ **HDMI OUT端子**
イーサディーエムアイアウト
 本機からデジタル映像信号をテレビに出力する端子。
 設定により、デジタル音声信号も同時に出力することができます。
- ④ **D4 VIDEO OUT端子**
ビデオ アウト
 本機からD映像を出力する端子。
- ⑤ **COMPONENT VIDEO IN 1/2端子**
コンポーネント ビデオ イン
 接続した機器からコンポーネント映像を入力する端子。
 S映像より良い画質が得られます。
- ⑥ **COMPONENT VIDEO OUT端子**
コンポーネント ビデオ アウト
 本機からコンポーネント映像を出力する端子。
- ⑦ **GAME/TV IN端子**
ゲーム テレビ イン
 接続した機器からビデオ映像（VIDEO端子）、S映像（S VIDEO端子）を入力する端子。
- ⑧ **CBL/SAT IN端子**
ケーブル サテライト イン
 ビデオ映像（VIDEO端子）、S映像（S VIDEO端子）を入力する端子。
- ⑨ **VCR/DVR IN/OUT端子**
ビデオ DVDレコーダーイン アウト
 ビデオ映像（VIDEO端子）、S映像（S VIDEO端子）を入出力する端子。
- ⑩ **DVD IN端子**
イン
 接続したDVDプレーヤーからビデオ映像（VIDEO端子）、S映像（S VIDEO端子）を入力する端子。
- ⑪ **MONITOR OUT端子**
モニター アウト
 接続しているモニターやテレビにビデオ映像（VIDEO端子）、S映像（S VIDEO端子）を出力する端子。

接続については、15～36ページをご覧ください。

本体、リモコンボタンの名前と働き



- ① **DIGITAL OPTICAL IN 1/2端子**
光デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ② **DIGITAL COAXIAL IN 1/2端子**
同軸デジタルケーブルを使用して、デジタル再生機器と音声接続する入力端子。
- ③ **ETHERNET端子**
外部のコントロール機器から本機を操作するためのケーブルを接続する端子です。接続ケーブルには、シールドタイプのEthernetケーブルを使用してください。
- ④ **IR IN (A/B) /OUT端子**
ゾーン2（別室）からリモコン操作したいときや本機をラックに入れたときに、リモコンセンサーを接続する端子です。（この接続には、マルチルームシステム用キットが必要です。）
- ⑤ **12V TRIGGER OUT A/B/C端子**
他機の12Vトリガー入力端子と接続します。
- ⑥ **RS232コネクター**
外部のコントロール機器から本機をコントロールすることができます。
- ⑦ **ZONE 2 PRE OUT端子**
ゾーン2（別室）で使用するアンプの音声入力端子と接続します。
- ⑧ **ZONE 2 SPEAKERS端子**
ゾーン2（別室）用のスピーカーを接続します。
- ⑨ **スピーカー端子**
スピーカーを接続します。
- ⑩ **DIGITAL OPTICAL OUT端子**
光デジタルケーブルを使用して、デジタル録音機器と音声接続する出力端子。

- ⑪ **REMOTE CONTROL端子**
リモートコントロール端子付きインテグラ/オンキヨー製品と接続し、連動させる端子です。
Rケーブルの接続だけでは連動しません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。
- ⑫ **TUNER IN端子**
チューナーを接続します。
- ⑬ **CD IN端子**
CDプレーヤーを接続します。
- ⑭ **TAPE IN/OUT端子**
テープデッキやMDレコーダーなどの録音機器を接続します。
- ⑮ **GAME/TV IN端子**
ゲーム機やテレビなどの音声出力端子と接続します。
- ⑯ **CBL/SAT IN端子**
ケーブルテレビチューナーや衛星放送チューナーなどの音声出力端子と接続します。
- ⑰ **VCR/DVR IN/OUT端子**
ビデオデッキなどの音声入出力端子と接続します。
- ⑱ **DVD IN端子**
DVDプレーヤーを接続します。
- ⑲ **PRE OUT端子**
本機をプリアンプとして使用する場合、パワーアンプやアンプ内蔵サブウーファーなどと接続します。
- ⑳ **電源入力AC100V端子**
付属の電源コードを接続します。

接続については、15～36ページをご覧ください。
ゾーン2の接続については、85～88ページをご覧ください。


本体、リモコンボタンの名前と働き

リモコン (RC-711M)

レシーバー Receiverモード


本機を操作するとき

本機を操作するときは、初めにレシーバー
Receiverボタンを押して、
Receiverモードにしてください。
また、リモコンでお手持ちのDVDプレーヤーやCDプレー
ヤーなどのAV機器も操作することができます。詳しくは
92～104ページをご覧ください。



[] 内のページに主な説明があります。
詳しくはそちらをご覧ください。

- ① **On/Standbyボタン** [36]
本機の電源を入れたり、スタンバイ状態にします。
- ② **Remote Mode/Input Selectorボタン** [48]
モードを切り換えて、再生する機器を選びます。



- ③ **Multi CHボタン** [60]
DVDの音声をマルチチャンネル入力に切り換えます。
- ④ **▲/▼/◀/▶/Enterボタン** [37]
設定中に、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑤ **Setupボタン** [37]
表示部に設定画面を表示させます。
- ⑥ **Listening Modeボタン** [50]
リスニングモードを切り換えます。
- ⑦ **Dimmerボタン** [49]
表示部の明るさを切り換えます。
- ⑧ **Displayボタン** [61]
表示部の表示内容を切り換えます。
- ⑨ **Mutingボタン** *2 [49]
音を一時的に小さくします。
- ⑩ **VOL▲/▼ ボタン** *2 [48]
音量を調節します。
- ⑪ **Returnボタン**
設定中に、表示を1つ前に戻します。
- ⑫ **Audioボタン** [65]
音声の設定に使用します。
- ⑬ **Sleepボタン** [49]
スリープタイマーを設定します。


*1 本機では使用しません。

*2 ⑨⑩は、Receiverモード以外のRemote Modeボタンを選択しているときも使用できます。(TVモード時は除く)


本体、リモコンボタンの名前と働き

乾電池を入れる


1. カバーを矢印の方向にずらして開ける



2. 中の極性表示にしたがって、付属の乾電池2個をプラス⊕とマイナス⊖を間違えないように入れる



3. カバーを戻す




ご注意

- 種類の異なる電池や、新しい電池と古い電池を混用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池の液漏れを防ぐために電池を取り出しておいてください。
- 消耗した電池を入れたままにしておきますと腐食によりリモコンをいためることがあります。リモコン操作の反応が悪くなったときは、古い電池を取り出して2本とも新しい電池と交換してください。
- 電池の交換時には、単3形をご使用ください。

リモコンの使いかた

リモコンを本機のリモコン受光部に向けて使用してください。リモコンからの信号を受信すると、本機のStandbyインジケーターが点灯します。



ご注意

- リモコン受光部に日光やインバーター蛍光灯などの強い光を直接当てると正しく動作しないことがあります。
- 赤外線を使った機器の近くで使用したり、他のリモコンを併用すると誤動作の原因となります。
- リモコンの上に本など、ものを置かないでください。ボタンが押し続けられた状態になり、電池が消耗してしまうことがあります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスを使っていたり、装飾フィルムを貼っていると、リモコンが正常に機能しないことがあります。
- リモコンとリモコン受光部の間に障害物があると操作できません。

ホームシアターとは

ホームシアターを楽しもう

本機は優れた機能を使って音の立体感、移動感を実現し、ご家庭で簡単に劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれる音響効果をお楽しみいただけます。

再生する信号によって、DTSやドルビーデジタル再生、またはオンキヨー独自のリスニングモードをお楽しみいただけます。

スピーカーの使いかた

2つお持ちの場合、左右フロントスピーカーとして使用します。(2チャンネル再生)

3つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして使用します。(3チャンネルサラウンド)


4つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(4チャンネルサラウンド)

5つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカーとして使用します。(5チャンネルサラウンド)

6つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーとして使用します。(6チャンネルサラウンド)

7つお持ちの場合、左右フロントスピーカー、センタースピーカー、左右サラウンドスピーカー、左右サラウンドバックスピーカーとして使用します。(7チャンネルサラウンド)

サブウーファーをお持ちの場合、スピーカーの数に関係なく、重低音効果を発揮するために使用します。(0.1チャンネル再生)



- 最適なサラウンド再生をお楽しみいただくには、付属の測定用マイクを使って自動スピーカー設定を行ってください。(P.38 ページ)

接続をする

スピーカーを接続する


サラウンドバックスピーカーの配置について

サラウンドバックスピーカーは、^{ドルビー}ロジック ^{マトリックス} は、Dolby EX、Dolby Pro Logic IIx、DTS-ES Matrix、DTS-ES Discreteなどのリスニングモードを楽しむときに必要です。

設置例1は、一般的なスピーカーを設置した場合です。
設置例2は、ダイポール型スピーカーを設置した場合です。
ダイポール型スピーカーとは、前と後ろなど、2つの方向に同じ音を出す、双指向性スピーカーのことです。
ダイポール型スピーカーでは位相*を合わせるため、多くはスピーカーに矢印表示が書いてあります。サラウンドスピーカーは矢印(↑)がテレビへ向かうように配置し、サラウンドバックスピーカーは、お互いの矢印(→)が向き合うように配置してください。


*位相：正弦波の1周期(0~360度)における波形の位置を示す言葉。各スピーカー間の距離や取り付け角度、プラス⊕、マイナス⊖の配線間違いなどで位相が合っていないと、音像や音場が不明瞭になったり、聞きづらさがあつたりします。

設置例1




- 1 サブウーファー
- 2 左フロントスピーカー
- 3 センタースピーカー
- 4 右フロントスピーカー
- 5 左サラウンドスピーカー
- 6 右サラウンドスピーカー
- 7 左サラウンドバックスピーカー
- 8 右サラウンドバックスピーカー

設置例2



スピーカーコード用ラベルの使いかた

付属のスピーカーコード用ラベルをお持ちのスピーカーコード両端のプラス⊕に貼ると識別が簡単になります。




- 左フロント：白 左フロントスピーカーのコード両端(⊕側)に白いラベルを貼る
- 右フロント：赤 右フロントスピーカーのコード両端(⊕側)に赤いラベルを貼る
- センター：緑 センタースピーカーのコード両端(⊕側)に緑のラベルを貼る
- 左サラウンド：青 左サラウンドスピーカーのコード両端(⊕側)に青いラベルを貼る
- 右サラウンド：灰 右サラウンドスピーカーのコード両端(⊕側)に灰色のラベルを貼る
- 左サラウンドバック：茶 左サラウンドバックスピーカーのコード両端(⊕側)に茶色のラベルを貼る
- 右サラウンドバック：ベージュ 右サラウンドバックスピーカーのコード両端(⊕側)にベージュのラベルを貼る

スピーカーコードの接続

本機のスピーカー端子のプラス⊕とスピーカーのプラス⊕端子にラベルを貼った側のスピーカーコードを接続します。本機のスピーカー端子のマイナス⊖とスピーカーのマイナス⊖端子とをラベルの貼っていない側のスピーカーコードで接続します。

- ① スピーカーコードの被覆を15mmカットする
- ② 芯線の先端をしっかりとよじる
- ③ ねじをゆるめる
- ④ 芯線を差し込む
- ⑤ ねじを締め付ける




ご注意

芯線はしっかりとよじり、後面パネルなどの金属に接触しないようにしてください。

接続をする

スピーカーの配置については「ホームシアターとは」(P.14ページ) および「サラウンドバックスピーカーの配置について」(P.15ページ) をご覧ください。

本機にはインピーダンスが4Ω~16Ωのスピーカーを接続してください。ただし、インピーダンスが4Ω以上6Ω未満のスピーカーを1台でも接続するときは、37ページで「スピーカーインピーダンス」を4Ωに設定してください。




サラウンドバックスピーカーを1つだけ使用する場合は、サラウンド バック スピーカー SURR BACK SPEAKERS (L) 端子に接続してください。

5.1chの場合は、フロント スピーカー センター サラウンド SPEAKER, SURR SPEAKERS (L/R) 端子に接続してください。


ご注意

- プラス⊕とマイナス⊖を間違えて接続したり、左右のスピーカーを間違えて接続すると音声不自然になりますのでご注意ください。
- スピーカー端子に複数のスピーカーコードは接続しないでください。故障の原因になります。
- 1台のスピーカーだけを使用する場合やモノラル音声を再生する場合、1台のスピーカーを左右スピーカー端子に並列接続しないでください。




危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラス⊕とマイナス⊖を絶対に接触させないでください。



サブウーファーを接続する

パワーアンプ内蔵のサブウーファーをSUBWOOFER PRE OUT端子に接続します。



！ヒント

- 再生される低音の質や量は、置き場所や部屋の形状、視聴位置によって変わります。一般的に部屋の隅、または1/3の場所に置いたときに良い結果が得られますが、色々な場所に置いて質の良い低音が入った音楽を再生し、もっともはっきりした低音が再生できる場所に設置してください。
- サブウーファー側で設定ができる場合、音量を上げてください。また、カットオフフィルター切換スイッチは「DIRECT」にしてください。カットオフフィルター切換スイッチがなく、カットオフ周波数調整ツマミがある場合は、周波数を最大にしてください。

接続をする

バイアンプ接続をする

フロントスピーカー サラウンドバックスピーカー
FRONT SPEAKERS(L/R)端子とSURR BACK SPEAKERS(L/R)端子は、フロントスピーカーとサラウンドバックスピーカーそれぞれに接続したり、高音用と低音用の2組の入力端子のあるバイアンプ接続対応のスピーカーに接続して使用することができます。


- バイアンプ接続では、FRONT SPEAKERS(L/R)端子へフロントスピーカーの高音用端子を接続します。また、SURR BACK SPEAKERS(L/R)端子へフロントスピーカーの低音用端子を接続します。
- 以下の手順でバイアンプ接続をしたあとに、スピーカータイプの設定を「バイアンプBi-Amp」にする必要があります。(P.37ページ)

ご注意

バイアンプ接続をする場合は、高音用端子と低音用端子をつないでいるショート金具を必ず取り外してください。

バイアンプスピーカーを接続する

- 1** 本機のFRONT SPEAKERS (R) のプラス⊕端子と、右スピーカーの高音域用プラス⊕端子を接続してください。また、本機のFRONT SPEAKERS (R) のマイナス⊖端子と、右スピーカーの高音域用マイナス⊖端子を接続してください。
- 2** 本機のSURR BACK SPEAKERS (R) のプラス⊕端子と、右スピーカーの低音域用プラス⊕端子を接続してください。また、本機のSURR BACK SPEAKERS (R) のマイナス⊖端子と、右スピーカーの低音域用マイナス⊖端子を接続してください。
- 3** 本機のFRONT SPEAKERS (L) のプラス⊕端子と、左スピーカーの高音域用プラス⊕端子を接続してください。また、本機のFRONT SPEAKERS (L) のマイナス⊖端子と、左スピーカーの高音域用マイナス⊖端子を接続してください。
- 4** 本機のSURR BACK SPEAKERS (L) のプラス⊕端子と、左スピーカーの低音域用プラス⊕端子を接続してください。また、本機のSURR BACK SPEAKERS (L) のマイナス⊖端子と、左スピーカーの低音域用マイナス⊖端子を接続してください。




接続をする

接続の前に


- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 電源コードはすべての接続が終わるまでつながないでください。

ビデオ用、オーディオ用ピンコードは以下のよう
に接続してください。

- 入力端子は赤いコネクターを右チャンネル（Rの表示）、白いコネクターを左チャンネル（Lの表示）、黄色のコネクターをビデオチャンネル（Vの表示）に接続してください。



- コードのプラグはしっかりと奥まで差し込んでください。接続が不完全ですと、雑音や動作不良の原因になります。
- ビデオコード、オーディオ用ピンコードは電源コードやスピーカーコードと束ねないでください。音質や画質が悪くなることがあります。



光デジタル入力端子/出力端子について

本機的光デジタル入出力端子はすべてとびらタイプですので、とびらをそのまま奥へ倒すようにして光デジタルケーブルを差し込んでください。

ご注意

光デジタルケーブルはまっすぐ抜き差ししてください。ななめに抜き差しすると、とびらが破損する場合があります。

映像/音声ケーブルと端子の種類について


ケーブルと端子の種類				
	ケーブルの名称	ケーブルの形	端子の形	ケーブルや端子の役割
映 像	コンポーネントビデオコード		 	画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	D端子用接続コード			画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることができます。
	Sビデオコード			コンポジットの映像より良い画質が得られます。本機では映像機器の制御信号（アスペクト比など）を送ることはできません。
	ビデオコード（コンポジット）			標準的な映像信号用の端子で、多くのテレビやビデオなどの映像機器に装備されています。
音 声	光デジタルケーブル（OPTICAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質はCOAXIALと同レベルです。
	同軸デジタルケーブル（COAXIAL）			ドルビーデジタルなどのデジタル音声を得られます。音質はOPTICALと同レベルです。
	オーディオ用ピンコード		 	アナログ音声を伝送します。
			 	DVDオーディオ対応のDVDプレーヤーなどとの接続に使用します。アナログマルチチャンネル音声を伝送します。
映 像 と 音 声	HDMIケーブル			映像と音声をデジタル伝送します。本機はHDMI Version 1.3a規格に準拠しています。

接続をする

AVセンターを使う


DVDプレーヤーなど、映像機器は映像接続と音声接続を行ってください。本機の入力を切り換えるだけでその機器の映像と音声を選ぶことができます。

例：DVDプレーヤーと組み合わせる場合



映像接続のしくみ

本機には5種類（ビデオ、Sビデオ、D端子、コンポーネント、HDMI）の映像入出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。ビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ入力端子から入力された映像信号は、各々の出力端子から出力されます。同時にアップコンバージョンされてHDMI出力端子から出力されます。HDMIまたはコンポーネント/D4入力端子に機器を接続したときは、各入力を割り当てるための設定を行ってください。（p.43、44ページ）



*1 映像機器の映像出力からモニターの映像入力までD端子接続している場合のみ、アスペクト比などの制御信号を送ることができます。モニターによっては、制御信号を受け取れないことがあります。その場合は、モニター側で調整してください。

● D4 VIDEO IN端子とCOMPONENT VIDEO IN端子は内部で並列になるように設計されています。1つの系統に両方を接続しないでください。たとえば、D4 VIDEO 1 IN端子に映像機器を接続した場合は、COMPONENT VIDEO 1 IN端子には何も接続しないでください。


ご注意

テレビ画面に設定項目が表示されるのは、本機とHDMI接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ/D4ビデオ、Sビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら各種設定の操作をしてください。

接続をする

音声接続のしくみ

本機には5種類（アナログ、マルチチャンネル、光デジタル、同軸デジタル、HDMI）の音声入力端子と3種類（アナログ、光デジタル、HDMI）の音声出力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。



* HDMI Audio Out を「On」に設定しているときのみ可能です。

● 同軸デジタルから入力した音声は、光デジタルから出力されます。

● 音声フォーマットを変換して出力することはできません。光デジタルや同軸デジタルから入力した音声を、TAPЕ OUT から出力することはできません。デジタル音声はデジタル音声、アナログ音声はアナログ音声で出力されます。

接続をする

テレビやプロジェクターと接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと映像接続をしてください。

！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。


ステップ2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでテレビやプロジェクターと音声接続をしてください。

基本的な接続 **a**

- テレビの音声をアナログ録音したいときに必要です。
- **R**Iオーディオコントロール端子付テレビと連動させるときに必要です。(※35ページ)

地上デジタルやBSデジタルのサラウンド放送を楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	テレビ / プロジェクター	画質
A	D4 VIDEO OUT 端子 または COMPONENT VIDEO OUT 端子	➡	D 映像入力端子 または コンポーネント映像入力端子	最良
B	MONITOR OUT S 端子	➡	S ビデオ入力端子	良い
C	MONITOR OUT V 端子	➡	ビデオ (コンボジット) 入力端子	標準
a	GAME/TV IN L/R 端子	⬅	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子	⬅	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN1 (GAME/TV) 端子	⬅	光デジタル出力端子	

！ヒント

テレビに音声出力端子がないときは、ビデオデッキの音声出力端子と本機の VCR/DVR IN L/R 端子を接続してください。ビデオデッキに内蔵されているチューナーからテレビの音声を楽しみいただけます。

接続をする（映像機器を接続する）

DVDプレーヤーと接続する

ステップ1：映像接続をする

A、B、C の接続から1つ選んでDVDプレーヤーと映像接続をしてください。


！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでDVDプレーヤーと音声接続をしてください。

基本的な接続 **a**

- DVDの音声をアナログ録音したいときに必要です。
- **RI**端子付インテグラ/オンキヨー製DVDプレーヤーと連動させるときに必要です。（**34**ページ）ドルビーデジタルやDTSなどのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	DVD プレーヤー	画質
A	D4 VIDEO IN 1 (DVD) 端子 または COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD) 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	DVD IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	良い
C	DVD IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	DVD IN FRONT L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN 1 (DVD) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV) 端子	←	光デジタル出力端子	

！ヒント

DVDプレーヤーにマルチチャンネルと2チャンネルの両方の出力端子がある場合で、本機のDVD IN FRONT L/R端子だけを接続するときは、DVDプレーヤーの2チャンネル出力端子と接続してください。マルチチャンネル接続は次ページをご覧ください。

* D4 VIDEO IN 1 (DVD) 端子とCOMPONENT VIDEO IN 1 (DVD) 端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（**19**ページ）

接続をする（映像機器を接続する）

■マルチチャンネル（5.1/7.1ch）出力端子があるDVDプレーヤーと接続する


DVDオーディオなどのマルチチャンネル音声に対応している機器の場合、DVDオーディオなどの再生が楽しめます。

5.1チャンネル接続

5.1チャンネル接続するときは、マルチチャンネル接続コードまたは、オーディオ用ピンコードを使ってDVDプレーヤーのマルチチャンネル出力端子と本機のDVD IN FRONT L/R、SURR L/R、CENTER、SUBWOOFER端子を接続します。

7.1チャンネル接続


7.1チャンネル接続するときは、5.1チャンネル接続に加え、オーディオ用ピンコードを使ってSURR BACK L/R端子を接続してください。



ビデオカメラと接続する

ステップ 1 : **A** の映像接続をしてください。

ステップ 2 : **a** の音声接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ビデオカメラ	画質
A	AUX INPUT VIDEO 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	AUX INPUT AUDIO L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	

接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキやDVDレコーダーと接続する（再生編）

ステップ1：映像接続をする

A、B、C の接続から1つ選んでビデオデッキやDVDレコーダーと映像接続をしてください。


！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んでビデオデッキやDVDレコーダーと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

ドルビーデジタルやDTSなどのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ / DVD レコーダー	画質
A	D4 VIDEO IN2 端子 または COMPONENT VIDEO IN2 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	VCR/DVR IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	良い
C	VCR/DVR IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	VCR/DVR IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV) 端子	←	光デジタル出力端子	

* D4 VIDEO IN2端子とCOMPONENT VIDEO IN2端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（※19ページ）


接続をする（映像機器を接続する）

ビデオデッキやDVDレコーダーと接続する（録画編：本機を通して録画する）

ステップ1：ビデオデッキやDVDレコーダーと **A** または **B** の映像接続をしてください。

！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ2：アナログ録音する場合は **a**、デジタル録音する場合は **b** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ビデオデッキ / DVD レコーダー	画質
A	VCR/DVR OUT S 端子	➡	S ビデオ入力端子	良い
B	VCR/DVR OUT V 端子	➡	ビデオ（コンポジット）入力端子	標準
a	VCR/DVR OUT L/R 端子	➡	アナログ音声入力端子	
b	DIGITAL OPTICAL OUT 端子	➡	光デジタル入力端子	

ご注意

- 録画をするときは、本機の電源を入れる必要があります。本機がスタンバイ状態では録画できません。
- デジタル音声入力はデジタル音声出力のみ、アナログ音声入力はアナログ音声出力にのみ出力されます。
- ビデオ端子に入力される信号は、ビデオ端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器をビデオ端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器もビデオ端子接続をしてください。また、S 端子に入力される信号は S 端子でしか録画できません。テレビなどの再生機器を S 端子接続した場合は、ビデオデッキなどの録画機器も S 端子接続をしてください。

接続をする（映像機器を接続する）

衛星放送/ケーブルテレビチューナー、LDプレーヤーなどと接続する

ステップ1：映像接続をする

A、B、C の接続から1つ選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、LDプレーヤーなどと映像接続をしてください。


！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ2：音声接続をする

a、b、c の接続から必要な接続を選んで衛星放送/ケーブルテレビチューナー、LDプレーヤーなどと音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

AACやドルビーデジタル、DTSなどのリスニングモードを楽しみたいときは **b** または **c** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	衛星放送 / ケーブルテレビチューナー、LD プレーヤー	画質
A	D4 VIDEO IN2 端子 または COMPONENT VIDEO IN2 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	CBL/SAT IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	良い
C	CBL/SAT IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	CBL/SAT IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL COAXIAL IN2（CBL/SAT）端子	←	同軸デジタル出力端子	
c	DIGITAL OPTICAL IN1（GAME/TV）端子	←	光デジタル出力端子	

ご注意 本機にLDプレーヤーのAC-3RF出力端子は直接接続できません。LDプレーヤーでドルビーデジタル5.1chソフトをお楽しみいただくには、市販のデモジュレーターが必要です。

* D4 VIDEO IN2端子とCOMPONENT VIDEO IN2端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（※19ページ）

接続をする（映像機器を接続する）

ゲーム機と接続する

ステップ 1：映像接続をする

A、B、C の接続から 1 つ選んでゲーム機と映像接続をしてください。


！ヒント 19ページの「映像接続のしくみ」を参考にしてください。

ステップ 2：音声接続をする

a、b の接続から必要な接続を選んでゲーム機と音声接続をしてください。

基本的な接続は **a** の接続をします。

AACやドルビーデジタル、DTSなどのリスニングモードを楽しみたいときは **b** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	ゲーム機	画質
A	D4 VIDEO IN2 端子 または COMPONENT VIDEO IN2 端子	←	D 映像出力端子 または コンポーネント映像出力端子	最良
B	GAME/TV IN S 端子	←	S ビデオ出力端子	良い
C	GAME/TV IN V 端子	←	ビデオ（コンポジット）出力端子	標準
a	GAME/TV IN L/R 端子	←	アナログ音声出力端子	
b	DIGITAL OPTICAL IN1（GAME/TV）端子	←	光デジタル出力端子	

* D4 VIDEO IN2端子とCOMPONENT VIDEO IN2端子は同時に入力することができません。どちらか片方のみ接続してください。（※19ページ）

接続をする（映像機器を接続する）

HDMI端子を使って接続する

ハイ デフィニション マルチメディア インターフェイス HDMI (High-Definition Multimedia Interface) とは

放送のデジタル化などの変化に対応して、家庭内でテレビ/プロジェクター間をデジタル接続することを目的として策定されたインターフェイス規格です。

従来のDVI (Digital Visual Interface)^{*1}規格をさらに発展させて、オーディオ信号およびコントロール信号を伝送する機能を追加しています。従来は機器間の接続に、ビデオ、オーディオ、コントロールの各信号用に複数のケーブルを使用していましたが、HDMIケーブルを1本接続するだけで、HDMI端子対応の機器間で映像や音声をデジタルで伝送することができます。

本機のHDMIインターフェイスは、以下の規格に基づいています。

High-Definition Multimedia Interface Specification Informational Version 1.3a

対応音声フォーマット

- 2チャンネルリニアPCM (32～192kHz、16/20/24bit)
- マルチチャンネルリニアPCM (最大7.1ch、32～192kHz、16/20/24bit)
- ビットストリーム (ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD、DTS、DTS-HD ハイレゾリューションオーディオ、DTSエクスプレス、DTS-HD マスターオーディオ、DSD、AAC)

ただし、プレーヤー側も上記の音声フォーマットのHDMI出力に対応している必要があります。

著作権保護について

本機はHDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)^{*2}に対応しています。HDCPとは、デジタル映像信号に対する著作権保護技術です。

本機と接続する機器もHDCPに対応していることが必要です。

本機のHDMI OUT端子とテレビ/プロジェクターなどのHDMI入力端子を接続します。接続には、市販のHDMIケーブルをご使用ください。

^{*1} DVI (Digital Visual Interface)^{デジタル ビジュアル インターフェイス}: DDWG^{*3}が、1999年に策定したデジタルディスプレイ・インターフェイス規格。

^{*2} HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)^{ハイ バンドウィドックス デジタル コンテンツ プロテクション}: Intelが開発したHDMI/DVI用の映像向けの暗号化処理方式。映像コンテンツ保護を目的にしており、暗号化された信号を受信するには、HDCP準拠のHDMI/DVIレシーバーが必要になる。

^{*3} DDWG (Digital Display Working Group)^{デジタル ディスプレイ ワーキング グループ}: Intel、Silicon Image、Compaq Computer、富士通、Hewlett-Packardなどが中心となって運営する、ディスプレイのデジタルインターフェイスの標準化を推進する団体。

接続をする（映像機器を接続する）

接続のしかた

HDMI接続では、HDMIケーブルで映像信号と音声信号を同時に伝送することができます。

ステップ1： HDMIケーブルを使って本機のHDMI端子とDVDプレーヤー、テレビまたはプロジェクターなどのHDMI端子と接続してください。

ステップ2： 接続したHDMI IN端子を43ページの「HDMI入力端子の設定」で割り当ててください。

■映像信号の流れ

HDMI IN端子から入力したデジタル映像は、HDMI OUT端子からのみ出力されます。また、VIDEO、S VIDEO、D4 VIDEO、COMPONENT VIDEO端子から入力した映像信号は、HDMI OUT端子から出力されます。

■音声信号の流れ


HDMI IN 端子から入力したデジタル音声は、本機に接続されたスピーカーやヘッドホンへ出力されます。



HDMI 機器の音声を本機で聞く場合は、テレビに HDMI 機器の映像が映る状態にしておいてください。（本機が接続されている HDMI 入力をテレビ側で選んでください）テレビの電源をオフにしていたり、テレビ側で他の入力を選んでいる状態では、本機から音声が出なかったり、途切れるなど正常に音が出ないことがあります。

！ヒント

HDMI IN端子から入力した音声信号を、HDMI OUT端子から出力してテレビなどのスピーカーで聞きたい場合は、78、79ページで「Audio TV Out」設定を「On」にしてください。また、DVDプレーヤーなどの設定で、HDMIに出力する設定を2チャンネルPCMになるように設定してください。



- HDMIのビデオストリーム（映像信号）は、DVIと原理的に互換性があります。DVI端子を装備したテレビ/モニターなどに接続するにはHDMI→DVI変換ケーブルを用いて可能ですが、機器の組み合わせによっては映像が出ない場合があります。本機はHDCPを使用しており、対応の受像機でのみ映像が出ます。
- 本機を通してHDMI接続した機器の音声を楽しむときは、機器側で映像がテレビ画面に映るように設定してください。（テレビ側の入力設定も確認してください。）テレビの電源がオフのときやテレビの入力が正しく選ばれていないと、本機からの音声がでないことがあります。
- HDMI音声信号は、接続機器により制約されることがあります。HDMI接続している機器から入力される画像の品質がよくなかったり、音声が出なかったりするときは、機器側の設定を確認してください。詳しくは接続機器の取扱説明書をご覧ください。

接続をする（オーディオ機器を接続する）

CDプレーヤーやレコードプレーヤーと接続する


■ CDプレーヤーやフォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーを接続するとき

ステップ1：音声接続をする

a、**b**、**c** の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。

基本的な接続 **a**


- CDの音声をアナログ録音したいときに必要です。
 - **RI**端子付インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤーと連動させるときに必要です。（[P.34](#)ページ）
- CDのPCMやDTS信号のリスニングモードを楽しみたいときは、**b** または **c** の接続をしてください。



接続	本機	信号の流れ	CDプレーヤー / レコードプレーヤー
a	CD IN L/R端子	←	アナログ音声出力端子
b	DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL OPTICAL IN2 (CD) 端子	←	光デジタル出力端子


■ レコードプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でない場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーとフォノイコライザーの音声入力端子を接続し、フォノイコライザーと空いているL/R IN端子を接続します。



■ MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーの場合

オーディオ用ピンコードでレコードプレーヤーと昇圧トランスまたはヘッドアンプを接続し、それにフォノイコライザーを接続します。フォノイコライザーを本機の空いているL/R IN端子に接続します。



詳しい説明は、レコードプレーヤーやフォノイコライザーの取扱説明書をご覧ください

接続をする（オーディオ機器を接続する）

カセットデッキ、MDレコーダー、CDレコーダーと接続する

ステップ1：音声接続をする

a、**b**、**c**、**d** の接続から必要な接続を選んで音声接続をしてください。


基本的な接続 **a**

- アナログ録音することができます。
- デジタル入力された信号は、アナログ出力されません。
- **R1** 端子付インテグラ/オンキヨー製品と連動させるときに必要です。（P34ページ）

CDのPCMやDTS信号のリスニングモードを楽しみたいときは、**b** または **c** の接続をしてください。

デジタル録音するときは、**d** の接続をしてください。

- アナログ入力された信号は、デジタル出力されません。




接続	本機	信号の流れ	録音機器
a	TAPE IN L/R 端子 TAPE OUT L/R 端子	← →	アナログ音声出力端子 アナログ音声入力端子
b	DIGITAL COAXIAL IN2 (CBL/SAT) 端子	←	同軸デジタル出力端子
c	DIGITAL OPTICAL IN1 (GAME/TV) 端子	←	光デジタル出力端子
d	DIGITAL OPTICAL OUT 端子	→	光デジタル入力端子

チューナーを接続する

ステップ1：音声接続をする

オーディオ用ピンコードでチューナーの音声出力端子と本機の ^{チューナー} TUNER IN L/R 端子を接続します。



接続をする

リモートインタラクティブドック (RIドック) と接続する

映像と音声に対応する機器を、RIドックにセットする場合

ステップ1：映像接続をする

ビデオコードまたはSビデオコードで、RIドックの映像出力端子と本機のGAME/TV IN ^{ゲーム テレビ イン} VまたはS端子を接続します。


ステップ2：音声接続をする

オーディオ用ピンコードで、RIドックの音声出力端子と本機のGAME/TV IN L/R端子を接続します。

ステップ3：RI接続をする

RI*ケーブルで、RIドックのRI端子と本機のRI端子を接続します。

- RIドックのMODEスイッチは、「HDD」または「DOCK」にしてください。
- 本機の入力表示を「DOCK」に切り換えてください。(P47ページ)



！ヒント

オンキヨー製RIドックと本機をRI接続すると、以下の機能が使えます。

ダイレクトチェンジ機能

オンキヨー製RIドックの再生を始めると、本機の入力が自動的に「DOCK」に切り換わります。

リモコン操作機能

本機に付属のリモコンでRIドックを操作できます。

ご注意

- RIドックで使用できるiPodについてなどの詳細は、RIドックの取扱説明書をご覧ください。
- 機種によって外観や端子が異なります。
- 本機にRIケーブルは付属していません。RIドックに付属のRIケーブルをお使いください。
- RIケーブルの接続だけではシステムとして働きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。
- 本機のリモコンでRIドックを操作するには、リモコンコードを登録する必要があります。(P92、93ページ)

音声のみに対応する機器を、RIドックにセットする場合


ステップ1：音声接続をする

オーディオ用ピンコードで、RIドックの音声出力端子と本機のTAPE IN L/R端子を接続します。

ステップ2：RI接続をする

RI*ケーブルで、RIドックのRI端子と本機のRI端子を接続します。

- RIドックのMODEスイッチは、「HDD」または「DOCK」にしてください。
- 本機の入力表示を「DOCK」に切り換えてください。(P47ページ)




接続をする

パワーアンプを接続する

パワーアンプを本機に接続し、本機をプリアンプとして使用することができます。本機だけでは出力できない大音量で再生できるようになります。

パワーアンプを使用する場合、各スピーカーやサブウーファーはパワーアンプに接続してください。パワーアンプの音声入力端子と本機の PRE OUT 端子を接続します。



接続をする

インテグラ/オンキヨー製品と連動させる接続

RI端子付きのインテグラ/オンキヨー製品に**RI**ケーブルとオーディオ用ピンコードを接続すると、以下のような連動機能が可能です。

RIケーブルとは、オンキヨーのシステム動作ケーブルです。(本機には付属していません)

RIケーブルの接続だけではシステムとして動きません。22、30、31ページを参照し、オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。

ステップ1：RIケーブルを接続する


本機と、本機に接続したインテグラ/オンキヨー製品の**RI**端子を、**RI**ケーブルで正しく接続します。

ステップ2：ピンコードを接続する

本機と、本機に接続したインテグラ/オンキヨー製品の音声端子をオーディオ用ピンコードで正しく接続します。

ステップ3：入力表示を切り換える

MDレコーダーやCDレコーダー、RIドックを本機に接続した場合は、入力表示を「MD」「CDR」「DOCK」に切り換えてください。(P.47ページ)



オートパワーオン機能

本機がスタンバイ状態のとき、接続した機器の電源を入れたり、再生を始めると、本機の電源が自動的に入ります。また、本機の電源を切ると接続されている機器全体の電源も切れます。

ダイレクトチェンジ機能

RI接続されている機器の再生を始めると、本機の入力が自動的に切り換わります。

DVDプレーヤーのマルチチャンネル再生をする場合は、マルチチャンネルMulti CHボタンを押す必要があります。(P.60ページ)

リモコン操作機能

本機に付属のリモコンを本機のリモコン受光部に向けて、**RI**接続した機器を操作することができます。(P.92ページ)
DVDプレーヤー、CDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダー、RIドックは、**RI**専用リモコンコードを登録してください。(P.93ページ)

ご注意

- 製品によっては**RI**接続をしても一部の機能が動かないことがあります。
- チューナーのタイマー機能や、録音機器のCDダビング機能は動きません。
- システム機能については、各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- **RI**ケーブルの接続は順序の指定はありません。
- **RI**端子が2つある場合、2つの端子の働きは同じです。どちらにもつなげます。
- 新旧製品の連動動作の対応/非対応については、コールセンターにお問い合わせください。

接続をする

RIオーディオコントロール端子付きテレビとの連動について

HDMI Control機能を使う場合は、**RI**端子を使ったテレビとの連動機能は使用できません。(P.78～80ページ)
本ページで説明する**RI**接続はしないでください。

本機は**RI**端子を持つテレビと接続すると次の動作が可能になります。


- ① テレビの電源を入れると本機の電源も自動的に入り、入力が切り換わります。
このときテレビの音は消え、本機に接続されたスピーカーから音が出ます。また、テレビを切る（スタンバイにする）と、本機もスタンバイ状態になります。ただし、本機で他の入力を選んでいる場合は、スタンバイ状態になりません。
- ② テレビに付属のリモコンで本機の音量調整、ミュート（消音）を操作することができます。
- ③ 本機をスタンバイ状態にするとテレビの音が復帰し、テレビに付属のリモコンでテレビ側の機能（音量、消音）を操作できるようになります。

連動動作が可能なテレビかどうかについては、テレビのカタログや取扱説明書で、テレビに**RI**端子が装備されていることをご確認ください。


本機に**RI**ケーブルは付属していません。モノラルミニプラグコード（抵抗なし）を別途お求めください。

接続のしかた

- 本機の**ゲーム** **テレビ** 音声入力（GAME/TV IN L/R）端子を接続する
- モノラルミニプラグコードでテレビの**デジタル** **オーディオ** **コントロール** **端子**と本機の**RI**端子を接続する
- テレビの光デジタル音声出力端子と本機のDIGITAL OPTICAL IN 1（GAME/TV）端子と接続する（テレビに光デジタル音声出力端子がない場合は接続する必要はありません）




- 他のインテグラ/オンキヨー製品を接続する場合は、**RI**ケーブルで**RI**端子どうしを接続してください。
- **RI**端子が2つある製品の場合、2つの働きは同じですのでどちらにでも接続できます。
- **RI**端子の接続だけではシステムとして動きません。オーディオ用ピンコードも正しく接続してください。



接続をする

電源を入れる

2 スタンバイ Standbyインジケーター



電源コードを接続する前に

すべての接続が完了していることを確認してください。


付属の電源コード以外は使用しないでください。付属の電源コードは本機専用です。

家庭用電源コンセントに電源プラグを差し込んだ状態で電源入力AC100V端子から電源コードを抜くと、感電する可能性があります。電源コードを接続するときは、最後に家庭用電源コンセントに接続し、抜くときは最初に家庭用電源コンセントから抜いてください。

本機の電源を入ると、瞬間的に大きな電流が流れてコンピュータなどの機器の動作に影響することがあります。コンピュータなど、繊細な機器とは別系統のコンセントに接続することをおすすめします。

1

- ① 付属の電源コードを本機の電源入力AC100V端子に接続する
- ② 電源コードをコンセントに接続する



スタンバイ
Standbyインジケーターが点灯し、スタンバイ状態となります。

より良い音で聞いていただくために

本機の電源コンセントは極性の管理がされています。電源プラグの目印側を家庭用電源コンセントの溝の広い方に合わせて差し込んでください。家庭用電源コンセントの溝の広さが同じ場合は、聞き比べて音の良い方向に差し込んでください。

ご注意

電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

2

本体のOn/Standbyボタン、またはリモコンのReceiverボタンを押してからOn/Standbyボタンを押す

スタンバイ
Standbyインジケーターが消え、表示部が点灯します。

！ヒント

スタンバイ状態のとき、本体の入力切換ボタン、マルチチャンネルボタンを押して、電源を入れることもできます。

スタンバイ状態に戻すには

本体またはリモコンのOn/Standbyボタンを押します。



初期設定をする

スピーカーの設定をする

これらの項目は自動スピーカー設定（P.38ページ）を行う前に設定してください。

接続したスピーカーのインピーダンス（Ω）を設定します。接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合はここで設定してください。ご使用になるスピーカーの背面や取扱説明書でインピーダンス（Ω）をご確認ください。フロントスピーカーをFRONT端子とSURR BACK端子にバイアンプ接続している場合は、スピーカーの設定を「Bi-Amp」にしてください。

ご注意


- 設定を変更するときは、必ず本機の音量を最小にしてください。
- テレビ画面に設定項目が表示されるのは、本機とHDMI接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ/D4ビデオ、Sビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら各種設定の操作をしてください。

1




レシーバー
セットアップ
Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
エンター
Enterボタンを押す




設定画面が表示されます。

3




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2-1. Speaker Settings」を
選び、Enterボタンを押す



設定画面が表示されます。

4




▲/▼ボタンを押して
スピーカー インピーダンス
「Speaker Impedance」を
選び、◀/▶ボタンを押して
オーム オーム
「4 ohms」または「6 ohms」を
選ぶ

オーム
4 ohms：接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合に選択します。

オーム
6 ohms：接続したスピーカーがすべて6Ω以上の場合に選択します。

5



▲/▼ボタンを押して
スピーカー タイプ
「Speakers Type」を選び、
◀/▶ボタンを押して
ノーマル バイアンプ
「Normal」または「Bi-Amp」を
選ぶ

ノーマル
Normal：フロントスピーカーを通常接続している場合に選択します。

バイアンプ
Bi-Amp：フロントスピーカーをバイアンプ接続している場合に選択します。

6



Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

初期設定をする

自動スピーカー設定をする (Audyssey 2EQ機能)

オデッセイ ツーイーキュー

付属の測定用マイクを使って、自動的にスピーカーの数、低音の調整、サブウーファースの最適なクロスオーバー周波数、および視聴位置からの距離を測定します。

また、部屋の中の様々な環境により生じる音のひずみを補正しますので、クリアでバランスのよい音になります。加えて、Audyssey Dynamic EQの動きにより、どの音量でも適切な音のバランスを保つことができます。

測定のしかた

測定位置は視聴エリア内の3箇所です。下図を参考に測定用マイクを置く位置をご確認ください。具体的な操作手順については、39、40ページをご覧ください。


① 最初に測定する位置です。視聴エリアの中心、または1人で視聴するときに座る位置です。

② 2番目に測定する位置です。視聴エリアの右側にあたる位置です。

③ 3番目に測定する位置です。視聴エリアの左側にあたる位置です。



①と②、①と③の間は、1m程度またはそれ以上あけるようにしてください。

● すべての測定が終了するまで約10分程度かかります。



ヘッドホンを接続しているときは、測定できません。

初期設定をする



ご注意

テレビ画面に設定項目が表示されるのは、本機とHDMI接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ/D4ビデオ、Sビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら各種設定の操作をしてください。

1



本機の電源を入れ、接続したテレビの電源を入れる

テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えてください。


接続したスピーカーの中に1台でも4Ω以上6Ω未満のスピーカーがある場合、測定の前にスピーカーインピーダンスを設定してください。(P37ページ)

2



付属の測定用マイクを視聴位置に設置してから、マイクのプラグを本機のSetup Mic端子に接続する

38ページの「測定のしかた」の図を参考に、①の位置にマイクを置いてください。テレビに下記の画面が表示されます。



(視聴位置の中央にマイクを置いてください。Enterボタンを押すと測定を開始します。)

ご注意

- マイクは水平に置いてください。手に持ったまま測定しないでください。
- それぞれのスピーカーからマイクの間には障害物があると、正しく測定できません。通常の視聴時と同じ環境にしてください。
- Muting機能が設定されていると、ミュートは解除されます。

!ヒント


視聴するときの耳に近い位置にマイクを設置すると、正確に測定できます。三脚や水平な台を使用すると高さを調節できます。

3



Enterボタンを押す

自動スピーカー設定が始まります。接続したスピーカーからテスト音を出しながらマイクで測定します。完了するまで数分かかります。



(マイクを抜かないでください。静かにしてしばらくお待ちください。現在測定中です。)


- 測定中は部屋の中をできるだけ静かな状態にしてください。周囲に雑音があると正しく測定できないことがあります。屋外の音、室内の電気製品から出る音や人の話し声などが影響を与えることがあります。
- 測定を途中で止めるときは、マイクのプラグを抜いてください。

4



測定が終わると以下の画面が表示されるので、マイクを視聴エリアの右側に置きEnterボタンを押す

38ページの「測定のしかた」の図を参考に、②の位置にマイクを置いてください。完了するまで数分かかります。



(視聴位置の右側にあたる場所にマイクを置いてください。Enterボタンを押すと測定を開始します。)

➡手順5に続く


初期設定をする

5



測定が終わると以下の画面が表示されるので、マイクを視聴エリアの左側に置きEnterボタンを押す


38ページの「測定のしかた」の図を参考に、③の位置にマイクを置いてください。完了するまで数分かかります。




(視聴位置の左側にあたる場所にマイクを置いてください。Enterボタンを押すと測定を開始します。)

6


測定が終わると以下の画面が表示され、自動的に測定結果を計算します



7



測定結果の計算が終わると以下の確認画面が表示されるので、▲/▼ボタンで希望の項目を選び、Enterボタンを押す



セーブ

Save : 計算結果を保存して終了します。

キャンセル

Cancel :

結果をキャンセルして終了します。


- スピーカーコンフィグレーション、スピーカーセッティング、スピーカーレベルなどの計算結果を確認するときは、◀/▶ボタンを押してください。

8



以下の表示が出たら、マイクのプラグを抜く

下記の画面が表示されます。




(マイクを抜いてください。)

- 測定が完了すると「スピーカーの音場補正」は「Audyssey」に設定され、「Audyssey Dynamic EQ」もオンになります。(P.66、73、74ページ)

初期設定をする

■ 測定途中に表示されるエラーメッセージについて

アンビエント ノイズ イズ トゥー ハイ
Ambient noise is too high




測定環境の雑音が大きすぎて測定できません。雑音の原因を取り除いてください。


リトライ
Retry : 再度測定します。
(測定していたポイントから再開します)

キャンセル
Cancel : 結果をキャンセルして終了します。


スピーカー ディテクト エラー
Speaker Detect Error




- フロントスピーカーが検出できません。




- サラウンドスピーカーが1つしか検出できません。




- サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、サラウンドスピーカーが検出できません。



- 右サラウンドバックスピーカーが検出されているのに、左サラウンドバックスピーカーが検出できません。



- スピーカーに異常があります。スピーカーが壊れているか、サブウーファースの音量が高域を出しすぎているかもしれません。




- 1回目の測定でのスピーカー数と、2、3回目の測定でのスピーカー数が違います。検出できないスピーカーが正しく接続されているか確認してください。

リトライ
Retry : エラーが出たところから測定し直します。

キャンセル
Cancel : 結果をキャンセルして終了します。

ライティング エラー
Writing Error!



測定結果の保存に失敗しました。

2、3度試してもこのエラーメッセージが出る場合は、本機が故障している可能性があります。お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

リトライ
Retry : 再度保存し直します。

キャンセル
Cancel : 結果をキャンセルして終了します。

測定をやり直すにはEnterボタンを押してください。検出されないスピーカーがあるときは、正しく接続されているかどうかご確認ください。



ご注意

自動設定された内容を変更したいときは、手動でスピーカー設定を行ってください。(P.69～74ページ)

！ヒント

サブウーファースを接続している場合

サブウーファースの音声は、超低域で低い位置から出力されるために、自動スピーカー設定で認識されない場合があります。

測定結果を確認する画面 (「SP Detect Result」) で、サブウーファース (SW) が「No」に設定されるときは、サブウーファースの音量レベルを半分くらいまで上げ、周波数を最大にした状態で再度測定してください。ただし、音量を上げすぎている (音が割れているような状態) 場合も認識されませんので、適切な音量に調節してください。また、カットオフフィルター切替スイッチがある場合は、「DIRECT」の状態にしてご使用ください。詳しくは、サブウーファースの取扱説明書をご覧ください。


初期設定をする

各種設定について

スピーカー、音声、映像などに関する各種設定を行うことができます。設定内容は、本体表示部および接続しているテレビ画面に表示されます。自動スピーカー設定が終了したら、必要に応じて各設定を行ってください。

ご注意

テレビ画面へ表示されるのは、本機とHDMI接続しているテレビのみです。本機とテレビをコンポーネントビデオ/D4ビデオ、Sビデオ、ビデオ端子接続している場合は、本体表示部を見ながら操作してください。



初期設定をする

HDMI 入力端子の設定

HDMI IN 1/2/3/4端子に、HDMI出力端子のあるDVDプレーヤーなどを接続しているときに設定します。

たとえば、DVDプレーヤーを本機のHDMI IN 1端子に接続したときは、DVDに「HDMI 1」を割り当ててください。


入力ソース	HDMI 入力端子の初期設定
DVD	HDMI 1
VCR/DVR	HDMI 2
CBL/SAT	HDMI 3
GAME/TV	HDMI 4
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----

1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

1. Input Assign
1. HDMI Input
2. Component Video Input
3. Digital Audio Input

設定画面が表示されます。

3




▲/▼ボタンを押して
エイチディーエムアイインプット
「1-1. HDMI Input」を選び、
Enterボタンを押す

1-1. HDMI Input	
DVD	◀ HDMI 1 ▶
VCR/DVR	◀ HDMI 2 ▶
CBL/SAT	◀ HDMI 3 ▶
GAME/TV	◀ HDMI 4 ▶
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----

設定画面が表示されます。

4



▲/▼ボタンを押して
「設定する入力ソース」を選び、
◀/▶ボタンで設定を選ぶ

HDMI 1 :
映像機器をHDMI IN1端子に接続した場合に選びます。

HDMI 2 :
映像機器をHDMI IN2端子に接続した場合に選びます。

HDMI 3 :
映像機器をHDMI IN3端子に接続した場合に選びます。

HDMI 4 :
映像機器をHDMI IN4端子に接続した場合に選びます。

----- :
HDMI入力を使用しないときに選びます。

5



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

ご注意

- 各HDMI IN端子は1つの入力機器にしか割り当てることができません。
- HDMI IN 1/2/3/4に設定した入力のデジタル入力端子は、各々自動的に「HDMI IN 1」、「HDMI IN 2」、「HDMI IN 3」、「HDMI IN 4」に割り当てられます。(P.45ページ)

初期設定をする

コンポーネントビデオ端子の設定

D4 VIDEO IN端子またはCOMPONENT VIDEO IN端子にDVDプレーヤーなどを接続しているときに設定します。ここで設定した映像入力端子からの映像が、D4 VIDEO OUT端子またはCOMPONENT VIDEO OUT端子から出力されます。
入力ソースごとに設定できます。


入力ソース	映像入力端子の初期設定
DVD	IN 1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	IN 2
GAME/TV	-----
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----

1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

1. Input Assign
1. HDMI Input
2. Component Video Input
3. Digital Audio Input

設定画面が表示されます。

3




▲/▼ボタンを押して
コンポーネント ビデオ インプット
「1-2. Component Video Input」
を選び、Enterボタンを押す

1-2. Component Video Input	
DVD	IN1
VCR/DVR	
CBL/SAT	IN2
GAME/TV	-----
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	-----

設定画面が表示されます。

4



▲/▼ボタンを押して
「設定する入力ソース」を選び、
◀/▶ボタンで設定を選ぶ

イン
IN1 :
映像機器をD4 VIDEO IN1端子または
COMPONENT VIDEO IN1端子に接続
した場合に選びます。

イン
IN2 :
映像機器をD4 VIDEO IN2端子または
COMPONENT VIDEO IN2端子に接続
した場合に選びます。

----- :
コンポーネントビデオ入力を使用しない
ときに選びます。

5



Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

ご注意

「IN 1」や「IN 2」に設定されている入力では、Sビデオまたはビデオ信号が入力されていても出力されません。
Sビデオまたはビデオ端子接続のみお使いの場合は、
「-----」に設定してください。

初期設定をする


デジタル音声入力端子の設定をする

デジタル端子の接続は、ドルビーデジタルやDTSのリッシングモードを楽しむために必要です。各デジタル入力端子は、初期設定で以下の表のようにそれぞれの機器に割り当てられています。

- HDMI端子を割り当てた入力(43ページ)には、本項目の設定も自動的にHDMI端子が割り当てられますが、お好みで他のデジタル音声入力端子も割り当てることができます。デジタル音声入力設定した方の音声を聞きたいときは、「自動音声選択」の設定も行ってください。(P.46ページ)
- 接続した機器がデジタル入力端子の初期設定と異なる場合は、設定を変更する必要があります。
- 初期設定でデジタル端子が設定されている機器とアナログ接続のみをしたとき、設定を「-----」にする必要があります。


入力	デジタル入力端子の初期設定
DVD	COAX 1
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	COAX 2
GAME/TV	OPT 1
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	OPT 2

1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
セッティング
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2



▲/▼ボタンを押して
インプット アサイン
「1. Input Assign」を選び、
エンター
Enterボタンを押す
設定画面が表示されます。

3




▲/▼ボタンを押して
デジタル オーディオ インプット
「1-3. Digital Audio Input」を選び、Enterボタンを押す

1-3. Digital Audio Input	
DVD	◀ COAX1 ▶
VCR/DVR	-----
CBL/SAT	COAX2
GAME/TV	OPT1
AUX	-----
TAPE	-----
TUNER	-----
CD	OPT2

設定画面が表示されます。

4




▲/▼ボタンを押して
「接続した端子」を選び、
◀/▶ボタンを押して設定を選ぶ

例：本機後面のOPTICAL IN1端子に
DVDレコーダーを接続した場合
VCR/DVRのデジタル入力端子の初期設定は「-----」（アナログ）のため、「OPT1」に設定を変更します。

DVDプレーヤーとアナログ接続のみをした場合

DVDのデジタル入力端子の初期設定は「COAX 1」のため、「-----」に設定を変更します。

ボタンを押すたびに以下のように表示が切り換わります。



*43ページでHDMI端子を設定した入力に、そのHDMI端子を割り当てることができます。

5



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。


！ヒント

本体のセッティング
Setupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
Enterボタンでも操作することができます。

初期設定をする

自動音声選択機能を使う

本機は入力されている音声信号の有無を検索し、自動的に入力信号を選びます。ここでは、検索する信号の種類を設定します。




1

設定を変更したい入力を選ぶ

！ヒント

入力ごとに異なる設定ができます。



2

エンター
Enterボタンを3秒以上押し続ける

現在の設定が表示されます。



DVD: HDMI1 (Auto)

3

Enterボタンをくり返し押して、項目を選択する

オート
HDMIx (Auto) :

HDMI入力が割り当てられている入力に働きます。(p.43ページ) このときは、HDMI信号、デジタル信号、アナログ信号の有無を検索します。複数の種類の信号を検知したときは、HDMI信号、デジタル信号、アナログ信号の優先順位で信号を選び出力します。

コアキシャル オプティカル
COAXx (Auto) / OPTx (Auto) :

デジタル入力が割り当てられている入力に働きます。(p.45 ページ) このときは、デジタル信号、アナログ信号の有無を検索します。複数の種類の信号を検知したときは、デジタル信号、アナログ信号の優先順位で信号を選び出力します。HDMI入力端子から入力される信号は出力されません。

アナログ
Analog :

この設定のときはアナログ信号の有無を検索し出力します。HDMI入力端子、デジタル入力端子から入力される信号は出力されません。




初期設定をする

入力表示を切り換える

インテグラ/オンキヨー製の^{テープ}RI端子付きMDレコーダーやCDレコーダー、RIドックを本機の^{テープ}TAPE端子や^{ゲーム}GAME/^{テレビ}TV端子に接続した場合は、ダイレクトチェンジなどのシステム動作を正しく行うために、接続した機器に合わせて入力表示を切り換える必要があります。


■入力切換ボタン「Tape」の表示内容を切り換える

^{テープ}TAPE端子に、インテグラ/オンキヨー製の^{テープ}RI端子付きMDレコーダー、CDレコーダー、RIドックなどHDD関連機器のいずれかを接続した場合



■入力切換ボタン「Game/TV」の表示内容を切り換える

^{ゲーム}GAME/^{テレビ}TV端子に、インテグラ/オンキヨー製のRIドックなどHDD関連機器を接続した場合



1	入力切換ボタンの「Tape」を押し、表示部に「TAPE」を表示させる
2	Tapeボタンを約3秒押し続けて、表示を切り換える
この手順をくり返すと「TAPE」→「MD」→「CDR」→「DOCK」→「TAPE」と表示が切り換わります。	


1	入力切換ボタンの「Game/TV」を押し、表示部に「GAME/TV」を表示させる
2	Game/TVボタンを約3秒押し続けて、表示を切り換える
この手順をくり返すと「GAME/TV」→「DOCK」→「GAME/TV」と表示が切り換わります。	




「DOCK」は、「TAPE」または「GAME/TV」のどちらか片方でしか表示できません。どちらかで「DOCK」の表示に切り換えたいときは、もう片方では切り換えることができません。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）

接続した機器を再生する



1



再生する機器を選ぶ


本体の入力切替ボタンを押します。または、リモコンのReceiverボタンを押してからInput Selectorボタンを押します。

2

選んだ機器の再生を始める

映像機器を再生する場合は、テレビなどモニターの入力を切り換える必要があります。また、DVD対応のゲーム機などの再生機器で音声出力設定が必要な場合もあります。

3



本体のMaster Volumeつまみ、またはリモコンのVOL▲/▼ボタンで音量を調整する

音量は基本的にMIN・1・2・・・78・79・MAXまでの範囲で調整できます。

！ヒント


本機はホームシアターでお楽しみいただく製品ですので、ボリューム値を細かく設定できるように音量幅を大きく持たせています。お好みで調整してください。

4

リスニングモードを楽しむ

詳しくは50ページをご覧ください。

映画・音楽を鑑賞する（基本編）



一時的に音量を小さくする




■ 解除するには

もう一度Mutingボタンを押してください。

(音量を変えたり、オン スタンバイボタンを押した場合にも解除されます。)


表示部の明るさを変える

表示部の明るさを変えることができます。本体のDimmerボタンでも操作できます。



→ やや暗い → 暗い → ふつう

スリープタイマーを使う



- スリープタイマー設定中はSLEEPインジケーターが点灯します。

■ 残り時間を確認するには


スリープタイマーが予約されているときにSleepボタンを押すと、スタンバイ状態になるまでの残り時間が表示されます。ただし、残り時間が10分以下のときに再びSleepボタンを押すと、スリープタイマーは解除されます。

■ スリープタイマーを解除するには

SLEEPインジケーターが消えるまで、くり返しSleepボタンを押すか、一度スタンバイ状態にしてから再度電源を入れるとスリープタイマーは解除されます。

ヘッドホンで聞く


フォーンズ
Phones端子にヘッドホンのステレオ標準プラグを接続する



- 接続するときは音量を下げてください。
- ヘッドホン使用中はスピーカーからの音が消えます。
- 「Mono」または「Direct」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的に「Stereo」になります。
- ヘッドホン接続時は、「Mono」、「Direct」または「Stereo」のリスニングモードが選択できます。
- マルチチャンネル入力を選んでいるときは、左右フロントチャンネルの音声のみ聞こえます。

リスニングモードを使う（基本編）

リスニングモードを選ぶ



本体のボタンで選ぶ

1 	1 入力切換ボタンを押して、再生する機器を選ぶ
2	2 選んだ機器を再生する
3 	3 ムービー テレビ ミュージック Movie/TVボタン、MusicボタンまたはGameボタンでリスニングモードを選ぶ Movie/TV : ムービー テレビ : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 Music : ミュージック : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 Game : ゲーム : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。

リモコンで選ぶ

1 	1 レシーバー Receiverボタンを押してから インプット セレクター Input Selectorボタンを押して、再生する機器を選ぶ
2	2 選んだ機器を再生する
3 	3 Receiver ボタンを押してから ムービー テレビ ミュージック Movie/TV ボタン、Music ボタン、GameボタンまたはStereoボタンでリスニングモードを選ぶ ムービー テレビ : 映画やテレビを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 ミュージック Music : 音楽を楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 ゲーム Game : ゲームを楽しむのに適したリスニングモードに切り換えます。 ステレオ Stereo : リスニングモードを「 All Ch Stereo 」または「 Stereo 」に切り換えます。

リスニングモードを使う（基本編）

入力信号の種類と対応するリスニングモード

アナログ
Analog、PCMソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	PCM		マルチ チャンネル アナログ	マルチチャンネル					
		32-96 kHz ^{*1}	176.4/ 192kHz ^{*2}		32-96kHz ^{*1}			176.4/192kHz ^{*2}		
	マルチ チャンネル				2ch	モノラル/マルチ プレックス	マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス	
Movie/TV ボタン	主なソース	CD,TV,ラジオ		DVD	DVD			DVD		
	リスニングモード									
Movie/TV ボタン	Mono	●			●	●	●			
	Multichannel			●	●					
	Neo:6				● ^{*6}					
	Dolby PLII Movie/ Dolby PLIIx Movie ^{*3}	●			● ^{*6}	●				
	Dolby EX				● ^{*6}					
	Neo:6 Cinema	●				●				
	Mono Movie ^{*4 *5}	●			●	●	●			
	TV Logic ^{*4 *5}	●			●	●	●			
	All Ch Stereo	●			●	●	●			
	Full Mono	●			●	●	●			
	T-D ^{*5}	●			●	●	●			
Music ボタン	Direct	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●		●	●	●	●	●	●
	Multichannel			●	●					
	Neo:6				● ^{*6}					
	Dolby PLII Music/ Dolby PLIIx Music ^{*3}	●			● ^{*6}	●				
	Dolby EX				● ^{*6}					
	Neo:6 Music	●				●				
	Orchestra ^{*4 *5}	●			●	●	●			
	Unplugged ^{*4 *5}	●			●	●	●			
	Studio-Mix ^{*4 *5}	●			●	●	●			
	All Ch Stereo	●			●	●	●			
	Full Mono	●			●	●	●			
Game ボタン	Multichannel			●	●			●		
	Neo:6				● ^{*6}					
	Dolby PLII Game/ Dolby PLIIx Game ^{*3}	●				●				
	Dolby EX				● ^{*6}					
	All Ch Stereo	●			●	●	●			
	Full Mono	●			●	●	●			
	T-D ^{*5}	●			●	●	●			
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●			●	●	●			
	Stereo	●	●		●	●	●	●	●	●

*1 32/44.1/48/88.2/96kHz

*2 マルチチャンネルの176.4/192kHz PCM信号は、HDMI端子からのみ出力します。

*3 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*4 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

*5 88.2 kHz、96 kHzのPCMは、それぞれ44.1 kHz、48kHzで処理されます。

*6 ソースによっては、選べないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを1つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

リスニングモードを使う（基本編）

ドルビー デジタル ドルビー デジタル プラス Dolby Digital、Dolby Digital Plusソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	ドルビーデジタル			ドルビーデジタルプラス		
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス	マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス
	主なソース	DVD, DTVなど			ブルーレイ, HD DVD		
Movie/TV ボタン	リスニングモード						
	Mono	●	●	●	●	●	●
	Dolby Digital	●					
	Dolby Digital Plus				● ^{*1}		
	Neo:6	● ^{*4}			● ^{*4}		
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*2}	● ^{*4}	●		● ^{*4}	●	
	Dolby EX	● ^{*4}			● ^{*4}		
	Neo:6 Cinema		●			●	
	Mono Movie ^{*3}	●	●	●			
	TV Logic ^{*3}	●	●	●			
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●	●
	T-D	●	●	●			
Music ボタン	Direct	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●	●
	Dolby Digital	●					
	Dolby Digital Plus				● ^{*1}		
	Neo:6	● ^{*4}			● ^{*4}		
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music ^{*2}	● ^{*4}	●		● ^{*4}	●	
	Dolby EX	● ^{*4}			● ^{*4}		
	Neo:6 Music		●			●	
	Orchestra ^{*3}	●	●	●			
	Unplugged ^{*3}	●	●	●			
	Studio-Mix ^{*3}	●	●	●			
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●	●
Game ボタン	Dolby Digital	●					
	Dolby Digital Plus				● ^{*1}		
	Neo:6	● ^{*4}			● ^{*4}		
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game ^{*2}		●			●	
	Dolby EX	● ^{*4}			● ^{*4}		
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●	●
	T-D	●	●	●			
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●	●

*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、入力信号によっては、Dolby Digitalが代わりに使用されます。

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

*4 ソースによっては、選べないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを1つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)



HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の1つと考えられますが、故障ではありません。

リスニングモードを使う（基本編）

DTSソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	DTS, DTS 96/24			DTS Discrete/Matrix
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル	
	リスニングモード	DVD, CDなど			DVD, CDなど
Movie/TV ボタン	Mono	●	●	●	●
	DTS, DTS 96/24	●			●
	DTS-ES Discrete/Matrix				●*1
	Neo:6	●*5			
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie*2	●*5	●		
	Dolby EX	●*5			
	Neo:6 Cinema		●		
	Mono Movie*3 *4	●	●	●	●
	TV Logic*3 *4	●	●	●	●
	All Ch Stereo	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●
	T-D*4	●	●	●	●
Music ボタン	Direct	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●
	DTS, DTS 96/24	●			●
	DTS-ES Discrete/Matrix				●*1
	Neo:6	●*5			
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music*2	●*5	●		
	Dolby EX	●*5			
	Neo:6 Music		●		
	Orchestra*3 *4	●	●	●	●
	Unplugged*3 *4	●	●	●	●
	Studio-Mix*3 *4	●	●	●	●
	All Ch Stereo	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●
Game ボタン	DTS, DTS 96/24	●			●
	DTS-ES Discrete/Matrix				●*1
	Neo:6	●*5			
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game*2		●		
	Dolby EX	●*5			
	All Ch Stereo	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●
	T-D*4	●	●	●	●
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●

*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、DTSになります。

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選ばません。

*4 DTS 96/24は、DTSで処理されます。

*5 ソースによっては、選ばないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

リスニングモードを使う（基本編）

トゥルーエイチディー

True HDソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	TrueHD			TrueHD 192kHz		
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス	マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス
	主なソース	ブルーレイ, HD DVD			ブルーレイ, HD DVD		
Movie/TV ボタン	リスニングモード						
	Mono	●	●	●			
	TrueHD	●			●		
	Neo:6	● ^{*2}					
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*1}	● ^{*2}	●				
	Dolby EX	● ^{*2}					
	Neo:6 Cinema		●				
	All Ch Stereo	●	●	●			
Music ボタン	Full Mono	●	●	●			
	Direct	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●	●
	TrueHD	●			●		
	Neo:6	● ^{*2}					
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music ^{*1}	● ^{*2}	●				
	Dolby EX	● ^{*2}					
	Neo:6 Music		●				
Game ボタン	All Ch Stereo	●	●	●			
	Full Mono	●	●	●			
	TrueHD	●			●		
	Neo:6	● ^{*2}					
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game ^{*1}		●				
	Dolby EX	● ^{*2}					
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●			
	Stereo	●	●	●	●	●	●

*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*2 ソースによっては、選べないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

ご注意

HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の 1 つと考えられますが、故障ではありません。

DTS-HDソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	DTS-HD High Resolution			DTS-HD Master Audio		
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル	マルチ チャンネル	2ch	モノラル
	リスニングモード	ブルーレイ, HD DVD			ブルーレイ, HD DVD		
Movie/TV ボタン	Mono	●	●	●	●	●	●
	DTS-HD High Resolution	●					
	DTS-HD Master Audio				●		
	Neo:6	● ^{*3}			● ^{*3}		
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*2}	● ^{*3}	●		● ^{*3}	●	
	Dolby EX	● ^{*3}			● ^{*3}		
	Neo:6 Cinema		●			●	
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●	●
Music ボタン	Direct	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●	●
	DTS-HD High Resolution	●					
	DTS-HD Master Audio				●		
	Neo:6	● ^{*3}			● ^{*3}		
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music ^{*2}	● ^{*3}	●		● ^{*3}	●	
	Dolby EX	● ^{*3}			● ^{*3}		
	Neo:6 Music		●			●	
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
Game ボタン	DTS-HD High Resolution	●					
	DTS-HD Master Audio				●		
	Neo:6	● ^{*3}			● ^{*3}		
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game ^{*2}		●			●	
	Dolby EX	● ^{*3}			● ^{*3}	●	
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●	●
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●	●

*1 192kHz DTS-HD Master Audioソースは、96kHzで処理されます。

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*3 ソースによっては、選べないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)

左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

**⚡
ご注意**

HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の 1 つと考えられますが、故障ではありません。

リスニングモードを使う（基本編）

エクスプレス

DTS Express、DSDソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	DTS Express			DSD ^{*1}	
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル	マルチ チャンネル (3/2)	2ch
	リスニングモード	ブルーレイ、HD DVD			SACD	
Movie/TV ボタン	Mono	●	●	●	●	●
	DTS Express	●				
	DSD				●	
	Neo:6	● ^{*4}			●	
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*2}	● ^{*4}	●		●	●
	Dolby EX	● ^{*4}			●	
	Neo:6 Cinema		●			●
	Mono Movie ^{*3}				●	●
	TV Logic ^{*3}				●	●
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●
	T-D					●
Music ボタン	Direct	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●
	DTS Express	●				
	DSD				●	
	Neo:6	● ^{*4}			●	
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music ^{*2}	● ^{*4}	●		●	●
	Dolby EX	● ^{*4}			●	
	Neo:6 Music		●			●
	Orchestra ^{*3}				●	●
	Unplugged ^{*3}				●	●
	Studio-Mix ^{*3}				●	●
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●
Game ボタン	DTS Express	●				
	DSD				●	
	Neo:6				●	
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game ^{*2}		●			●
	Dolby EX				●	
	All Ch Stereo	●	●	●	●	●
	Full Mono	●	●	●	●	●
	T-D					●
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●	●	●
	Stereo	●	●	●	●	●

*1 DSD信号は、PCM44.1 kHzに変換してから処理されます。

*2 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*3 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選べません。

*4 ソースによっては、選べないことがあります。

ご注意

HD DVD、ブルーレイディスクを再生する場合、ディスクによっては再生中に異音が発生する場合があります。これは音声フォーマットが再生中に切り換わることが原因の 1 つと考えられますが、故障ではありません。

！ヒント

お手持ちの SACD プレーヤーで PCM 出力か DSD 出力かを選択できるときは、PCM 出力を選ぶことでより良い音質でお楽しみいただける場合があります。

リスニングモードを使う（基本編）

AAC ソース

操作 ボタン	入力信号の種類と フォーマット	AAC		
		マルチ チャンネル	2ch	モノラル/マルチ プレックス
	主なソース		地上/BS/110° CSデジタル	
Movie/TV ボタン	リスニングモード			
	Mono	●	●	●
	AAC	●		
	Neo:6	● ^{*3}		
	Dolby PLII Movie/Dolby PLIIx Movie ^{*1}	● ^{*3}	●	
	Dolby EX	● ^{*3}		
	Neo:6 Cinema		●	
	Mono Movie ^{*2}	●	●	●
	TV Logic ^{*2}	●	●	●
	All Ch Stereo	●	●	●
	Full Mono	●	●	●
T-D	●	●	●	
Music ボタン	Direct	●	●	●
	Stereo	●	●	●
	AAC	●		
	Neo:6	● ^{*3}		
	Dolby PLII Music/Dolby PLIIx Music ^{*1}	● ^{*3}	●	
	Dolby EX	● ^{*3}		
	Neo:6 Music		●	
	Orchestra ^{*2}	●	●	●
	Unplugged ^{*2}	●	●	●
	Studio-Mix ^{*2}	●	●	●
	All Ch Stereo	●	●	●
	Full Mono	●	●	●
Game ボタン	AAC	●		
	Neo:6	● ^{*3}		
	Dolby PLII Game/Dolby PLIIx Game ^{*1}		●	
	Dolby EX	● ^{*3}		
	All Ch Stereo	●	●	●
	Full Mono	●	●	●
	T-D	●	●	●
Stereo ボタン	All Ch Stereo	●	●	●
	Stereo	●	●	●

*1 サラウンドバックスピーカーを接続していない場合は、Dolby PLIIになります。

*2 サラウンドスピーカーを接続していない場合は、選ばません。

*3 ソースによっては、選ばないことがあります。

サラウンドバックスピーカーを 1 つ以上接続しているときに選べます。(6.1 または 7.1 チャンネル再生時)


左右サラウンドバックスピーカーを接続しているときだけ選べます。(7.1 チャンネル再生時)

リスニングモードを使う（基本編）

リスニングモードの種類について

本機のリスニングモードを使うと、お部屋にしながら映画館やコンサートホールなどの臨場感あふれる雰囲気を感じることができます。本機には以下のリスニングモードがあります。

下のイラストは、そのリスニングモード時に出力されるスピーカーを表します。



ダイレクト

Direct

もともとの音源に手を加えない、ピュアな音をお楽しみいただけます。入力ソースのチャンネルのまま音声を出力します。

ステレオ

Stereo

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。

モノ

Mono

モノラル信号で収録された古い映画を再生したり、2言語が記録されているソースを左右のチャンネルを独立して再生するモードです。DVDなどに記録された音声多重のサウンドトラックに適しています。

ドルビー プロ ロジック

Dolby Pro Logic IIx

2チャンネルで収録された音楽や映画を6.1から7.1チャンネルで再生できます。

明瞭なサウンドはそのままだけに、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。CDや映画に加えて、ゲームソフトの再生もドラマチックな空間演出、鮮明な音像定位などが得られます。

5.1チャンネルで収録された音楽や映画を7.1チャンネルで再生できます。

● Dolby PL IIx Movie

VHSやDVDビデオ、またはテレビ番組再生時に楽しむことができます。

● Dolby PL IIx Music

CDなどのステレオ音楽や、ライブを記録したDVDに適しています。

● Dolby PL IIx Game

ゲームディスクを楽しむときに使用できます。

ドルビー プロ ロジック

Dolby Pro Logic II

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、Dolby Pro Logic IIxの代わりに、このリスニングモードになります。

2チャンネルで収録された音楽や映画を5.1チャンネルで再生できます。

ドルビー デジタル Dolby Digital

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。Dolby DigitalロゴのついたDVD、LDなどの再生時に楽しむことができます。

ドルビー デジタル プラス Dolby Digital EX/Dolby EX

5.1チャンネルで収録された音楽や映画を6.1/7.1チャンネルで再生できます。

5.1チャンネルに背面のサラウンドチャンネルを増やし、6.1/7.1チャンネルにすることで、より空間表現力が高め、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をリアルに体感できます。サラウンドバックチャンネルの音声は左右サラウンドチャンネルに振り分けられるため、通常の5.1チャンネル環境で再生することも可能です。5.1チャンネルで記録されたDolby DigitalロゴのついたDVD、LDの再生時はDolby Digital EXとなり、その他のソースではDolby EXとなります。

ドルビー デジタル プラス Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plusフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。

ドルビー トゥルーエイチディ Dolby TrueHD

Dolby TrueHDフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。

本機が対応している信号については、54ページを参照してください。

DTS

完全に分離させた5.1チャンネルで膨大となる音声データを、可能な限り原音に近い状態で圧縮したデジタルデータです。再生するにはDTS出力が可能なDVDプレーヤーが必要です。DTSロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

DTS 96/24

DTS 96/24ロゴのついたCD、DVD、LDなどに使用できるリスニングモードです。きめ細やかな音声を楽しみいただけます。

ドルビー ディスクリット DTS-ES Discrete

DTSにサラウンドバックを追加した、6.1/7.1チャンネルサラウンドです。

追加されたサラウンドバックチャンネルを含めてすべてのチャンネルが完全に独立してデジタル記録されているため、立体感、移動感などがより鮮明に再現できます。DTS-ESロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

マトリックス DTS-ES Matrix

DTS-ES収録ソフトを6.1/7.1チャンネル再生します。DTS-ES収録ソフトにはサラウンドバックチャンネルの情報も組み込まれているため、それぞれのチャンネルを6.1/7.1チャンネルに復元して再生します。DTS-ESロゴのついたCD、DVD、LDなどを再生時に楽しむことができます。

リスニングモードを使う（基本編）

DTS Neo : 6 ■■■■

2チャンネルで収録されたソースを5.1/6.1/7.1チャンネルで再生するモードです。すべてのチャンネルに広い周波数帯域が確保され、チャンネル間の独立性も優れています。映画に最適なCinemaモードと音楽再生に最適なMusicモードが選択できます。

5.1チャンネルで収録された音楽や映画にはNeo : 6となり、6.1/7.1チャンネルで再生できます。

● Neo : 6 Cinema

リアルで移動感にあふれたサラウンドが再現され、2チャンネルのVHSやDVDビデオ、テレビ番組に適しています。

● Neo : 6 Music

サラウンドチャンネルを使用することで通常の2チャンネル出力では得られない自然な音場を生み出します。2チャンネルで収録されたCDなどに適しています。

DTS-HD High Resolution Audio ■■■■

DTS-HD High Resolution Audioフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。

DTS-HD Master Audio ■■■■

DTS-HD Master Audioフォーマットのブルーレイ、HD DVDディスクに使用できるリスニングモードです。本機が対応している信号については、55ページを参照してください。

DTS Express ■■■■

最大5.1ch、48kHzのロービットレート音声です。HD DVDのサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

AAC ■■■■

MPEG-2 AAC方式で圧縮されたデジタルデータで、最大5.1チャンネルのサラウンド音声を提供します。地上デジタル、BS/CSデジタル放送などのAACソースを再生するために使用します。

Multich ■■■■

アナログのマルチチャンネル接続やHDMI接続をしているときに使用できるリスニングモードです。

DSD ■■■■

DSD(Direct Stream Digital)は、スーパーオーディオCDに採用されているフォーマットです。このモードは、DSDフォーマットのSACD再生時に選べます。

■ オンキヨー独自のリスニングモード

モノ ムービー ■■■■ Mono Movie

古い映画などモノラル信号の映画ソースを再生するのに適したモードです。センターチャンネルからはそのままの音声を、他のスピーカーからは適度に残響処理を施した音を出します。モノラルでも臨場感をお楽しみいただけます。

オーケストラ ■■■■ Orchestra

クラシックやオペラに適したモードです。音声イメージが全体に広がるようなサラウンド感を強調。大ホールで聞いているような自然な響きが楽しめます。

アンプラグド ■■■■ Unplugged

アコースティックやボーカル、ジャズなどに適したモードです。フロントの音場イメージを重視することで、あたかもステージの前で聞いているような音場イメージを作ります。

スタジオ ミックス ■■■■ Studio-Mix

ロック、ポピュラーミュージックなどに適したモードです。パワフルな音響イメージを再現した臨場感あふれるサウンドをお楽しみいただけます。

ロジック ■■■■ TV Logic

放送局のスタジオから放映されているテレビ放送に適したモードです。局のスタジオにいるような臨場感を高めます。すべてのサラウンド音声を強調し、会話音声を明瞭にします。

オールチャンネル ステレオ ■■■■ All Ch Stereo

BGMとして音楽をかけるときに便利なモードです。フロントだけでなく、サラウンドからもステレオの音声を再生し、ステレオイメージを作ります。

フル モノ ■■■■ Full Mono

すべてのスピーカーからモノラル音声で再生されます。どの場所にいても同様の音楽を聞くことができます。

シアター ディメンショナル ■■■■ または ■■■■ Theater-Dimensional

2つまたは3つのスピーカーであたかも5.1チャンネル再生しているようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。左右それぞれの耳に届く音声の特性を制御することによって実現しています。反射音成分が大きいと期待した効果が得られない場合があるため、できるだけ反射音の少ない環境をおすすめします。




聴きたいリスニングモードが選べない

- デジタル接続はしましたか？または、HDMI接続はしましたか？（21～31ページ）
ドルビーデジタルやDTSのリスニングモードを楽しむときは、デジタル接続をする必要があります。
- 再生機器側のデジタル出力設定は、正しいですか？
ドルビーデジタルやDTSロゴのついたDVDの本編を再生中に、本機のPCM表示が点灯していたら、再生機器側のデジタル出力設定がPCMになっている場合があります。再生機器側で他の信号も出力するように設定してください。

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

マルチチャンネル接続した機器を再生する

DVDプレーヤーとマルチチャンネル接続をしている場合、DVDオーディオやスーパーオーディオCDなどの再生をお楽しみいただけます。23ページの通り正しく接続されていることを確認してください。


1 	<p>レシーバー Receiverボタンを押してから マルチチャンネル Multi CHボタンを押して、 マルチチャンネル 「MULTI CH」表示を点灯させる</p> 
2	<p>DVDプレーヤーを再生する 「スピーカー環境の設定」(69ページ) に関係なく、ソフトに収録された内容ど おりにすべてのチャンネルから出力され ます。</p>
3 	<p>ボリューム VOL▲/▼ボタンで音量を調整する 音量は基本的にMIN・1・2・・・78・79・ MAXまでの範囲で調整できます。</p> <p>！ヒント</p> <ul style="list-style-type: none">• 本体の入力切換ボタン、Master Volumeつまみでも操作できます。• マルチチャンネル再生時のサブウーファアの音量の調整ができます。(77ページ)



「Multich」を選んでいるときは、Directのリスニングモードを選ぶことができます。

低音、高音(Bass、Treble)を調整する


ダイレクト
「Direct」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカーのみ音質を調整することができます。
オーディオ
● Audioボタンでも操作することができます。
(65ページ)



1 	<p>トーン Toneボタンをくり返し押して、 バス 「Bass（低音）」または トレブル 「Treble（高音）」を選ぶ</p>
2 	<p>+/- ボタンを押して、レベルを調整する</p> <p>お買い上げ時は「0」ですが、-10dB～+10dBの範囲内で2dBずつ調整できます。</p>

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

表示を確認する




● 入力信号がアナログのとき

入力ソースと音量 ←→ リスニングモード




● 入力信号が PCM のとき

→ 入力ソースと音量 → サンプル周波数*
← サンプル周波数* ← 入力ソースとリスニングモード



● 入力信号が PCM 以外のデジタル信号のとき

→ 入力ソースと音量 → 入力信号とフォーマット*
← 入力信号とフォーマット* ← 入力ソースとリスニングモード




* 入力信号にプログラム情報がないときは、表示されません。サンプル周波数やフォーマット表示状態で、約3秒経過すると、元の表示に戻ります。

● 入力信号がAACの音声多重放送(2ヶ国語放送など)のとき

→ 入力ソースと音量 → 入力信号と音声の数
← 入力信号と音声の数 ← 入力ソースと選択音声



1



レシーバー
Receiverボタンを押してから、
ディ스플레이
Displayボタンを押す

本体のDisplayボタンでも操作できます。

- 入力されている信号により、表示される内容は異なります。
- Displayボタンを押すたびに、表示内容が右記のように切り換わります。

映画・音楽を鑑賞する（応用編）

録音・録画する

あなたが録音・録画したものは、個人として楽しむほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。



- サラウンド効果は録音されません。
- 著作権保護されたDVDなどはデジタル録音・録画できません。
- マルチチャンネル音声は録音できません。
- DIGITAL IN (COAXIAL) (デジタル イン コアキシャル) (OPTICAL) (デジタル アウト オプティカル) の入力端子から入力されたデジタル信号は、DIGITAL OUT (OPTICAL) の出力端子からのみ出力されます。
- デジタル信号の録音・録画については制約があります。デジタル録音するときは、録音機器の取扱説明書をご覧ください。
- デジタル音声入力にはデジタル音声出力のみ、アナログ音声入力にはアナログ音声出力にのみ出力されます。
- 録音・録画中に再生側の入力を切り換えると、新しく選択された入力が録音・録画されます。
- DTS対応のCDやLDをアナログ録音すると、DTS信号はノイズとして録音されますのでご注意ください。
- VCR/DVR IN端子に入力された映像や音声は、VCR/DVR OUT端子に出力されません。また、TAPE IN端子に入力された音声は、TAPE OUT端子に出力されません。これは出力と入力にループができて故障するのを防ぐためです。

再生しながら録音・録画する

現在再生中の音楽や映画を録音・録画します。

1 	入力切替ボタンを押して録音・録画する機器（再生側）を選ぶ
2	録音・録画する機器(録画側)の準備をする <ul style="list-style-type: none">録音・録画する機器を録音・録画待機状態にします。録音レベルの調整は録音・録画機器で行ってください。録音・録画のしかたについては、録音・録画機器の取扱説明書をご覧ください。
3	録音・録画を始める <p>手順 1 で選んだ再生機器を再生します。</p>

異なるソースの音楽と映像を録音・録画する

あるソースの音を別のソースの映像に加えて、オリジナルビデオが作成できます。以下の手順は、CD端子に接続したCDプレーヤーの音声とAUX INPUT端子に接続したビデオカメラの映像をVCR/DVR OUT端子に接続したビデオデッキで録音・録画する例です。

1	録音する機器(再生側)の準備をする <p>例：AUX INPUT 端子に接続したビデオカメラにテープをセットする</p>
2	VCR/DVR OUT 端子に接続したビデオデッキにテープをセットする
3 	入力切替ボタンの「AUX」を押す
4 	入力切替ボタンの「CD」を押す <p>音声出力はCDに変わりますが、映像出力は手順3で選んだAUXのまま変わりません。VCR/DVR OUT端子に接続したビデオデッキで録画を開始し、AUX INPUT端子に接続したビデオカメラとCDプレーヤーの再生を始めます。映像はビデオカメラから録画し、音声はCDプレーヤーから録音されます。</p>




この方式で録音できるのはチューナー、テープ、CD 端子に接続した機器の音声のみです。


リスニングモードを使う（応用編）

音響効果を調整する

リスニングモードや接続した機器によって音響効果をお好みに調整しておくことができます。




3



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、Enterボタンを押す
設定画面が表示されます。

4



▲/▼ボタンを押して設定したい項目を選び、◀/▶ボタンで調整する

5



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント


セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2



▲/▼ボタンを押して
オーディオ アジャスト
「3. Audio Adjust」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

3. Audio Adjust	
1. Multiplex / Mono	
2. PL.II x / Neo:6	
3. Dolby Digital	
4. Theater-Dimensional	

設定画面が表示されます。

リスニングモードを使う（応用編）

主音声と副音声を切り換える

マルチプレックス インพุットチャンネル Multiplex Input Ch

多重音声や多重言語の放送などで音声や言語を選択します。

ディスプレイ
Displayボタンを押して、表示部に音声の数が「1+1」と表示されたら音声多重放送です。

メイン
Main：主音声を出力します。
（お買い上げ時の設定）

サブ
Sub：副音声を出力します。

Main/Sub：主音声と副音声の両方を出力します。

モノ Mono時の設定をする

モノ インพุットチャンネル Mono Input Ch

2チャンネルで収録された入力信号を「Mono」リスニングモードで再生するとき使用する信号チャンネルを設定します。

レフト ライト
Left+Right：左右チャンネルの信号を両方再生します。
（お買い上げ時の設定）

Left：左チャンネルの信号を再生します。

Right：右チャンネルの信号を再生します。

ミュージック ネオ PLIIx Music/Neo:6 Music時の音 質を調整する

ご注意

- 2チャンネル収録された入力信号のみに効果があります。
- スピーカーを2チャンネル（左右フロントスピーカーのみ）に設定しているときは、設定できません。

パノラマ Panorama

前方の音場を横方向に広げることができます。

お買い上げ時の設定は「Off」に設定されています。

オン
On：パノラマ効果をオンにします。

オフ
Off：パノラマ効果をオフにします。

ディメンション Dimension

音場を前方または後方へ移動させることができます。
お買い上げ時の設定は「0」に設定されています。

！ヒント

- 「0」を中心に、+1、+2、+3にすると後方へ、-1、-2、-3にすると前方へ移動します。
- 広がり感がありすぎたり、サラウンドが強すぎる場合は音場を前方に調整するとバランスが良くなります。逆にモノラル感や音場が狭い感じの場合は音場を後方に調整するとバランスが良くなります。

センター ウィズ Center Width

センタースピーカーの音の広がり幅を調整することができます。Dolby Pro Logic II/Dolby Pro Logic IIxでは、センタースピーカーがある場合はセンターチャンネルの信号をセンタースピーカーからのみ出力します。（センタースピーカーがない場合は、左右フロントスピーカーに等分に振り分け、幻想のセンター音像を作ります。）

この設定では、センタースピーカーと左右フロントスピーカーの配合を調整し、センターの音の重量感を調整することができます。お買い上げ時の設定は「3」ですが、0～7の範囲で選択できます。

センター イメージ Center Image

サラウンドスピーカーを接続していないときは、設定できません。

ミュージック
「DTS Neo:6 Music」は、2チャンネルで収録されたソースを6チャンネルで再生するリスニングモードで、左右フロントチャンネルからいくらか差し引いた音声を使ってセンターチャンネルの音声を作り出します。どの程度音声を差し引いてセンターチャンネルのイメージを作るかを調整します。お買い上げ時の設定は「2」ですが、0～5の範囲で選択できます。

！ヒント

- 「0」は左右のチャンネルから半分（-6dB）差し引いてセンターイメージを作るため、より中央に寄った感じになります。視聴位置が中央からかなりずれている場合に効果的です。
- 「5」は左右のチャンネルから音声が差し引かれないため元のステレオ音声のバランスのまま出力されます。

ドルビー Dolby EX信号の再生方法を設定する

ドルビー Dolby EX

サラウンドバックスピーカーを接続していないときは、設定できません。この設定は、ドルビーデジタルとドルビーデジタルプラスにのみ効果があります。


オート
Auto：ドルビーデジタルの6.1チャンネル識別信号があるときは、リスニングモードがDolby EXに切り換わります。
（お買い上げ時の設定）

マニュアル
Manual：選択可能なすべてのリスニングモードを選ぶことができます。

シアターディメンショナル時の調整をする (Theater-Dimensional)

リスニング アングル Listening Angle


視聴者から見た左右フロントスピーカーに対する角度を設定します。シアターディメンショナルはこの角度をもとにバーチャル処理を行います。左右フロントスピーカーから等距離で、かつ選択したリスニングアングルに近い視聴位置が理想です。Wide(広い)と Narrow(狭い)のどちらかを選べます。
お買い上げ時の設定はWideです。



リスニングモードを使う（応用編）

音声の設定をする

リモコンのオーディオ^{オーディオ}ボタンを使って、音声に関する設定をすることができます。



1

レシーバー
Receiverボタンを押してから、
オーディオ
Audioボタンを押す

2

▲/▼ボタンで項目を選び、
◀/▶ボタンで設定を選ぶ

低音、高音(Bass、Treble)を調整する

「Direct」以外のリスニングモード時に左右フロントスピーカ^{ダイレクト}ーのみ音質を調整することができます。

バス Bass

フロントスピーカ^{バス}ーの低音の音質を、 $-10\text{dB} \sim +10\text{dB}$ の範囲内で2dBずつ調整できます。
(お買い上げ時の設定は「0」です。)

トレブル Treble

フロントスピーカ^{トレブル}ーの高音の音質を、 $-10\text{dB} \sim +10\text{dB}$ の範囲内で2dBずつ調整できます。
(お買い上げ時の設定は「0」です。)

！ヒント

本体のTone^{トーン}ボタン、+/-ボタンでも操作することができます。

リスニングモードを使う（応用編）

シネマフィルター機能を使う

高音域が強調されたサウンドトラックをホームシアター用に補正します。フロントスピーカーからの高音域が強すぎる場合に設定します。シネマフィルターの設定は、リスニングモードがDolby Digital、Dolby Digital EX、Dolby Pro Logic II Movie、Dolby Pro Logic IIx Movie、DTS、DTS-ES、DTS Neo:6 Cinema、DTS 96/24、Neo:6、AACの場合に働きます。

ご注意

入力ソースによっては、シネマフィルターが使用できないことがあります。

オン：高音域の補正をします。

オフ：シネマフィルター機能をオフにします。

！ヒント

本体のCinema Filterボタンでも操作できます。

レイトナイト機能を使う

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD再生時のみに効果があります。

劇場用に作られた映画音声は大きな音と小さな音の差が大きいため、環境音や人の会話などの小さな音を聞くには音量を上げる必要があります。レイトナイト機能は音量幅を小さくすることができるため、全体の音量を上げずに小さな音も聞こえます。夜中などに音量を絞って映画を鑑賞するときに便利です。

この機能は、本機をスタンバイ状態にすると解除されます。

ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス

オフ：レイトナイト機能をオフにします。
(お買い上げ時の設定)

ロー：音量幅を小さくします。

ハイ：音量幅をさらに小さくします。

ドルビー TrueHD

オート：レイトナイト機能は、自動でOnかOffに設定されます。(お買い上げ時の設定)

オフ：レイトナイト機能をOffにします。

オン：音量幅を小さくします。

ご注意

- レイトナイト機能は、ドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHD ソフトにのみ効果があります。
- コンテンツ製作者の意図により、レイトナイトのモードを変えても効果に変化のないものもあります。

！ヒント

本体のLate Nightボタンでも操作できます。

オーディyssey ダイナミック イーキュー Audyssey Dynamic EQ機能を使う

この機能は、適切な周波数特性やサラウンド音量レベルを設定するもので、音量の小さいときでもありのままの音を楽しむことができます。

オフ：Audyssey Dynamic EQ機能をオフにします。

オン：Audyssey Dynamic EQ機能をオンにします。

ご注意

Audyssey Dynamic EQ機能は、Equalizer Settingが「Audyssey」のときに設定できます。(P.74ページ)

ミュージック オプティマイザー Music Optimizer機能を使う

この機能は、圧縮された音楽信号をより良い音質にします。MP3などの非可逆圧縮ファイルの再生時に便利です。

オフ：Music Optimizer機能をオフにします。

オン：Music Optimizer機能をオンにします。

ご注意

この機能は、48kHz以下のPCM信号とアナログ信号に働きます。また、リスニングモードが「Direct」のときは、効果がありません。

スピーカー レベル Speaker Levelを調整する

音声を聞きながら、スピーカーレベルを調整することができます。調整した内容は、本機をスタンバイ状態にすると、設定前の内容に戻ります。

サブウーファー Subwoofer

-15dB～+12dBの範囲で調整できます。

センター Center

-12dB～+12dBの範囲で調整できます。

ご注意

- ミューティング機能が働いているときは調整できません。
- 「Speaker Configuration」で「NO」または「None」に設定されているスピーカーは調整できません。
- この機能は、アナログ音声再生時に「Direct」のリスニングモードを使用しているときは、働きません。

シンク AV Sync機能を使う


映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0～100ms(ミリ秒:千分の1秒)の範囲を5msステップで、音声の遅延を調整することができます。詳しくは83ページをご覧ください。

リスニングモードを使う（応用編）


入カソースの設定をする

よく使うリスニングモードを設定しておく

入力される信号によって、お好みのリスニングモードを初期設定しておくことができます。再生中にリスニングモードを切り換えることもできますが、一度スタンバイ状態になると設定されたリスニングモードに戻ります。




1



レシーバー

Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
リスニング モード プリセット
「5. Listening Mode Preset」
エンター
を選び、Enterボタンを押す

5. Listening Mode Preset	
1. DVD	
2. VCR/DVR	
3. CBL/SAT	
4. GAME/TV	
5. AUX	
6. TAPE	
7. TUNER	
8. CD	

設定画面が表示されます。

3



▲/▼ボタンを押して
入カソースを選び、
Enterボタンを押す


5-1. Listening Mode Preset - DVD -	
Analog / PCM	All Ch Stereo
Dolby Digital	PLIIx Movie
DTS	Neo : 6
AAC	PLIIx Movie
D.F. 2ch	PLIIx Movie
D.F. Mono	Full Mono

設定画面が表示されます。

➡手順4に続く

リスニングモードを使う（応用編）

4



▲/▼ボタンを押して「設定したい信号の種類」を選び、◀/▶ボタンでリスニングモードを選ぶ

選択できるリスニングモードは設定する入力信号によって異なります。

- 「Last Valid」はリスニングモードを固定せず、最後に選択したモードを優先します。

アナログ

Analog/PCM :

CDなどのPCM信号やレコード、カセットテープなどのアナログ信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

ドルビー デジタル

Dolby Digital :

ドルビーデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DTS :

DTS信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

AAC :

AAC信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

チャンネル

D. F. 2ch :

2チャンネルで記録されたドルビーデジタルなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

モノ

D. F. Mono :

モノラルで記録されたドルビーデジタル、AACなどのデジタル信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

マルチチャンネル

Multich PCM :

HDMI IN端子から入力したDVDオーディオなどのマルチチャンネルPCM信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

192k/176. 4k :

DVDオーディオなど、サンプリング周波数が176.4/192kHzの信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

ドルビー トゥルーエイチディー

Dolby TrueHD :

HDMI IN端子から入力したブルーレイやHD DVDなどのドルビー TrueHD信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

マスター オーディオ

DTS-HD Master Audio :

HDMI IN端子から入力したブルーレイやHD DVDなどのDTS-HD Master Audio信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

DSD :

スーパーオーディオCDのDSD信号を再生するときのリスニングモードを設定します。

5



セットアップ

Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ


本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、Enterボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

スピーカーの設定をする

この中の多くのメニューは自動スピーカー設定（38ページ）で自動設定されています。自動スピーカー設定のあとに使用するスピーカーを変更した場合や手動で設定したい場合、自動スピーカー設定で設定された内容を確認するときには使用します。

ヘッドホンを接続しているときは、設定できません。



スピーカーの設定

37ページの「スピーカーの設定」をご覧ください。

スピーカー環境の設定

自動スピーカー設定（38ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーの「有/無」と「クロスオーバー周波数」を設定します。

クロスオーバー周波数は、各チャンネルの低音域を何Hzからサブウーファーで出力するかを設定しておくことができます。

サブウーファーを接続していないときには、フロントスピーカーが自動的に「Full Band」に設定され、他のチャンネルの低音域がフロントスピーカーから出力されます。


それぞれのスピーカーのクロスオーバー周波数は、Full Band、40Hz、45Hz、50Hz、55Hz、60Hz、70Hz、80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hz、130Hz、150Hz、200Hzから選択できます。お手持ちのスピーカーの取扱説明書を参考に設定してください。

1



レシーバー
Receiver ボタンを押してから
セットアップ
Setup ボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2



▲/▼ ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
エンター
Enter ボタンを押す


2. Speaker Setup	
1. Speaker Settings	
2. Speaker Configuration	
3. Speaker Distance	
4. Level Calibration	
5. Equalizer Settings	

設定画面が表示されます。

→手順3に続く

設定をする（応用編）

3




▲/▼ボタンを押して
スピーカー
「2-2. Speaker Configuration
(スピーカー環境)」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

スピーカーコンフィグレーション設定画面が表示されます。

2-2. Speaker Configuration	
Subwoofer	Yes
Front	Full Band
Center	None
Surround	80Hz
Surr Back	100Hz
Surr Back Ch	2ch
LPF of LFE	80Hz
Double Bass	On


4



▲/▼ボタンを押して
サブウーファー
「Subwoofer」を選び、◀/▶ボ
タンでサブウーファースの「有/無」
を選ぶ

イエス
Yes : サブウーファースを接続している
場合
ノー
No : サブウーファースを接続してい
ない場合

5




▲/▼ボタンを押して
フロント
「Front」を選び、◀/▶ボタ
ンでフロントスピーカースのクロス
オーバー周波数を選ぶ

ご注意

手順4で「No」を選択した場合は、
フル バンド
「Full Band」に固定されます。

6




▲/▼ボタンを押して
センター
「Center」を選び、◀/▶ボタ
ンでセンタースピーカースの設定を
する

センタースピーカースを接続していない場
合は「None」を選んでください。

ご注意

手順5で「Full Band」以外を選択した場
合は、「Full Band」は選択できません。

7




▲/▼ボタンを押して
サラウンド
「Surround」を選び、
◀/▶ボタンでサラウンドスピー
カーの設定をする

左右サラウンドスピーカースを接続してい
ない場合は「none」を選んでください。

ご注意

手順5で「Full Band」以外を選択した場
合は、「Full Band」は選択できません。

8




▲/▼ボタンを押して
サラウンド バック
「Surr Back」を選び、
◀/▶ボタンでサラウンドバック
スピーカースの設定をする

サラウンドバックスピーカースを接続してい
ない場合は「None」を選んでください。

ご注意

- 手順7で「None」を選択した場合は、
この項目は「None」になります。
- 手順7で「Full Band」以外を選択した
場合は、「Full Band」は選択できません。

9



▲/▼ボタンを押して
サラウンド バック チャンネル
「Surr Back Ch」を選び、
◀/▶ボタンでサラウンドバック
スピーカースの数を設定する

チャンネル

1ch : 接続したサラウンドバック
スピーカースが1つの場合
(SURR BACK SPEAKERS
L端子に接続してください。)


2ch : 接続したサラウンドバック
スピーカースが2つの場合

ご注意

手順8で「None」を選択した場合は、こ
の項目は設定できません。

設定をする（応用編）


LFEのローパスフィルター設定

この項目は自動スピーカー設定（38ページ）では自動で設定されていません。

LFE（低域効果音）信号のローパスフィルターを設定します。ローパスフィルターを設定すると、その設定値よりも低い周波数成分だけを通過させ、不要なノイズを削除することができます。

80Hz、90Hz、100Hz、110Hz、120Hzから選択できます。

10




▲/▼ボタンを押して

ローパスフィルター オフ

「LPF of LFE」を選び、◀/▶ボタンで設定する


→手順11 に続く

ダブルバス Double Bassの設定

この項目は自動スピーカー設定（38ページ）では自動設定されていません。

サブウーファーを「Yes（あり）」にしていて、フロントスピーカーを「Full Band」に設定している場合、サブウーファーをさらに強調させることができます。

11



▲/▼ボタンを押して

ダブルバス

「Double Bass」を選び、
◀/▶ボタンで設定する

オン : サブウーファーを強調します。
オフ : サブウーファーを強調しません。

12



セットアップ
Setupボタンを押す


設定が終了したら、Setupボタンを押します。メニュー画面が消えます。

●メインメニュー画面に戻るにはReturnボタンを押してください。

！ヒント


本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、Enterボタンでも操作することができます。

視聴位置からスピーカーまでの距離 設定（スピーカーディスタンス）

自動スピーカー設定（38ページ）を行った場合は、自動で設定されています。


視聴位置からスピーカーまでの距離を設定します。距離を設定することで、それぞれのスピーカーから視聴位置までの音の届く時間を一定にし、ホームシアターをより快適にお楽しみいただけます。

1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
Enterボタンを押す

2. Speaker Setup	
1. Speaker Settings	
2. Speaker Configuration	
3. Speaker Distance	
4. Level Calibration	
5. Equalizer Settings	

設定画面が表示されます。

3



▲/▼ボタンを押して
スピーカー ディスタンス
「2-3. Speaker Distance」を
選び、Enterボタンを押す

スピーカーディスタンス設定画面が表示されます。

2-3. Speaker Distance	
Unit	←meters→
Left	3.60m
Center	3.60m
Right	3.60m
Surr Right	2.10m
Surr Back R	2.10m
Surr Back L	2.10m
Surr Left	2.10m
Subwoofer	3.60m


ご注意

スピーカー コンフィギュレーション
「2. Speaker Configuration（スピーカー環境）」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、選択できません。

→手順4 に続く

設定をする（応用編）

4




▲/▼ボタンを押して「Unit（単位）」を選び、◀/▶ボタンで設定する単位を選ぶ

メートル
meters：距離をメートルで設定する。0.15m単位で0.3mから9mの範囲で設定できます。

フィート
feet：距離をフィートで設定する。0.5ft単位で1ftから30ftの範囲で設定できます。

5



▲/▼ボタンを押して「Left」を選び、◀/▶ボタンで距離を設定する

フロントスピーカーから視聴位置までの実際に近い数値に設定します。

6

手順5をくり返し、接続したすべてのスピーカーの距離を設定する

センター → ライト サラウンド → ライト
Center → Right → Surr Right →
サラウンド バック サラウンド バック
Surr Back R → Surr Back L →
サラウンド レフト サブウーファー
Surr Left → Subwoofer

！ヒント

- センタースピーカー、サブウーファーはフロントスピーカーで設定した距離の±1.5mの範囲で調整できます。
- 左右サラウンドスピーカー、サラウンドバックスピーカーはフロントスピーカーで設定した距離の-4.5mから+1.5mの範囲で調整できます。たとえば、フロントスピーカーを6mに設定した場合、1.5mから7.5mの範囲で調整できます。

7



セットアップ
Setupボタンを押す

すべてのスピーカーの設定が終わったらSetupボタンを押します。メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには
リターン
Returnボタンを押してください。

！ヒント

本体のセットアップ
ボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

スピーカーの音量レベル調整 (レベルキャリブレーション)

自動スピーカー設定 (p.38 ページ) を行った場合は、自動で設定されています。

各スピーカーからのテスト音の音量が同じに聞こえるように、それぞれのスピーカーの音量レベルを設定します。スタンバイ状態にしても記憶しています。


- ミューティング中やヘッドホンを接続しているときは、設定できません。

1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

2. Speaker Setup	
1. Speaker Settings	
2. Speaker Configuration	
3. Speaker Distance	
4. Level Calibration	
5. Equalizer Settings	

設定画面が表示されます。

3



▲/▼ボタンを押して
レベル キャリブレーション
「2-4. Level Calibration」を選び、Enterボタンを押す

レベルキャリブレーション設定画面が表示され、「ザー」というテスト音が左フロントスピーカーより出力されます。


2-4. Level Calibration	
Left	◀ 0.0dB ▶
Center	0.0dB
Right	0.0dB
Surr Right	0.0dB
Surr Back R	0.0dB
Surr Back L	0.0dB
Surr Left	0.0dB
Subwoofer	0.0dB

ご注意

スピーカー コンフィグレーション
「2. Speaker Configuration (スピーカー環境)」の設定で、「No」または「None」を選択したスピーカーは、設定できません。

設定をする（応用編）

4




▲/▼ボタンでスピーカーを切り換え、◀/▶ボタンを押してテスト音を調整する

すべてのスピーカーのテスト音が同じ音量に聞こえるように調整します。

- -12dB～+12dBの範囲で調整できます。
- サブウーファーは-15dB～+12dBの範囲内で調整できます。

5

手順4をくり返し、接続したすべてのスピーカーのテスト音を調整する



6



セットアップ Setupボタンを押す

設定が終わり、メニュー画面が消えます。

！ヒント

本体のセットアップ
ボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
Enterボタンでも操作することができます。

スピーカーの音場補正

自動スピーカー設定（※38ページ）を行った場合は、自動で設定されています。

接続したスピーカーごとに、出力する音域の音量を調整できます。各スピーカーの音量は72ページの方法でも調整できます。


ここでは、それぞれのスピーカーの音域別で音量を調整します。

1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2




▲/▼ボタンを押して
スピーカー セットアップ
「2. Speaker Setup」を選び、
Enterボタンを押す




設定画面が表示されます。

3



▲/▼ボタンを押して
イコライザー セットアップ
「2-5. Equalizer Settings」を
選び、Enterボタンを押す


イコライザー設定画面が表示されます。



➡手順4に続く

設定をする（応用編）

4



◀/▶ボタンを押して「設定」を選ぶ


オフ
Off：すべての音域で同じ音場設定になります。

オデッセイ
Audyssey：自動スピーカー設定で設定された音場設定になります。
自動スピーカー設定を行ってから選択してください。

マニュアル
Manual：お好みで設定できます。

「Manual」を選んだ場合は、手順5に進みます。「Off」または「Audyssey」を選んだ場合は、手順8に進みます。


5



▼ボタンを押し、◀/▶ボタンを押して「Channel」を選ぶ

2-5. Equalizer Settings	
Equalizer	◀ Manual ▶
Channel	Front
63Hz	0dB
250Hz	0dB
1000Hz	0dB
4000Hz	0dB
16000Hz	0dB

6




▲/▼ボタンで「調整したい音域（周波数）」を選び、◀/▶ボタンで調整する

－6dB～＋6dBの範囲で調整できます。

！ヒント

63Hzなど、低い周波数は低音域、16000Hzなどの高い周波数は高音域を表します。

7



▲ボタンを押して「Channel」を選び、◀/▶ボタンで「スピーカー」を選ぶ

手順6, 7をくり返し、接続したすべてのスピーカーを設定します。

8



セットアップ
Setupボタンを押す

すべてのスピーカーの設定が終わったらSetupボタンを押します。メニュー画面が消えます。

- メインメニュー画面に戻るには
リターン
Returnボタンを押してください。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
リターン
Enterボタンでも操作することができます。


ご注意

Directのリスニングモードのときは、効果がありません。
入力ソースやリスニングモードによっては、働かないことがあります。


設定をする（応用編）

音量設定/OSD設定をする

ボリューム設定




1



レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2



▲/▼ボタンを押して
ミセレニアウス
「6. Miscellaneous」を選び、
エンター
Enterボタンを押す
ミセレニアウスメニューが表示されま
す。

6. Miscellaneous	
1. Volume Setup	
2. OSD Setup	
3. 12V Trigger A Setup	
4. 12V Trigger B Setup	
5. 12V Trigger C Setup	


3



▲/▼ボタンを押して
ボリューム セットアップ
「6-1. Volume Setup」を選び、
Enterボタンを押す
ボリュームセットアップメニューが表示
されます。

6-1. Volume Setup	
Maximum Volume	Off
Power On Volume	Last
Headphone Level	0dB
Zone2 Maximum Volume	Off
Zone2 Power On Volume	Last

4



▲/▼ボタンを押して設定したい
項目を選び、◀/▶ボタンで選択
する

マキシマム ボリューム
Maximum Volume :
音量が大きくなり過ぎないように、音量の
最大出力レベルを設定することができます。
30~79の範囲内で設定できます。
設定しないときは「Off」を選びます。

パワー オン ボリューム
Power On Volume :
本機の電源を入れたときの音量を一定に設
定しておくことができます。
MIN・1・2...79・MAXの範囲内で設定でき
ます。

ただし、Maximum Volumeを設定してい
る場合は、その値までしか設定できません。
本機をスタンバイ状態にする前の音量をその
まま残したい場合は「Last」を選びます。

ヘッドホン レベル
Headphone Level :
スピーカーで聞くとときとヘッドホンで聞くと
ときの音量に差がある場合、ヘッドホンの
音量を微調整しておくことができます。
-12dB~+12dBの範囲で調整できます。

ゾーン マキシマム ボリューム
Zone2 Maximum Volume :
音量が大きくなり過ぎないように、ゾーン
2の音量の最大出力レベルを設定すること
ができます。30~79の範囲内で設定でき
ます。

設定しないときは「Off」を選びます。

ゾーン パワー オン ボリューム
Zone2 Power On Volume :
ゾーン2をオンにしたときの音量を一定に
設定しておくことができます。
MIN・1・2...79・MAXの範囲内で設定でき
ます。

ただし、Maximum Volumeを設定してい
る場合は、その値までしか設定できません。
最後に本機の電源を切った時の音量をそのま
ま残したい場合は「Last」を選びます。

5



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント


セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

ご注意


「Maximum Volume」、「Power On Volume」は、スピーカー
の音量調整をした場合に、最大値が変わることがあります。

設定をする（応用編）

OSDの設定




1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2




▲/▼ボタンを押して
ミセレニアウス
「6. Miscellaneous」を選び、
エンター
Enterボタンを押す
ミセレニアウスメニューが表示されま
す。




3



▲/▼ボタンを押して
セットアップ
「6-2. OSD Setup」を選び、
Enterボタンを押す
OSDセットアップメニューが表示され
ます。



4



▲/▼ボタンを押して設定したい
項目を選び、◀/▶ボタンで選択
する

イミディエイト ディスプレイ
Immediate Display :

本機を操作したときに、操作内容を画面に
表示するかどうかを設定します。
HDMI接続したテレビやモニターにアップ
コンバージョン出力されているときのみ表
示されます。

オン : 表示します。
(お買い上げ時の設定)

オフ : 表示しません。

モニター タイプ
Monitor Type :

操作内容の表示がテレビ画面からはみ出た
り、伸びて映っている場合は、お持ちのテ
レビに合わせて設定してください。)

4 : 3 : ご使用のテレビが4 : 3のとき選
択します。

16 : 9 : ご使用のテレビが16 : 9のとき
選択します。
(お買い上げ時の設定)

ディスプレイ ポジション
Display Position :

操作内容の表示をテレビ画面のどの位置に
表示させるかを設定します。

ボトム
Bottom : 画面の下方に表示します。
(お買い上げ時の設定)

トップ
Top : 画面の上方に表示します。

5



Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。


！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

ハードウェアの設定をする


本機のリモコンコードを変更する



1

レシーバー
セットアップ

Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる




2

▲/▼ボタンを押して
ハードウェア セットアップ
「7. Hardware Setup」を
選び、Enterボタンを押す

ハードウェアセットアップメニューが表示されます。

7. Hardware Setup	
1. Remote Control	
2. Zone2	
3. Analog Multich	
4. HDMI	
5. Network	




3

▲/▼ボタンを押して
リモート コントロール
「7-1. Remote Control」を
選び、Enterボタンを押す

リモートコントロールメニューが表示されます。

7-1. Remote Control	
Remote ID	1



4

▲/▼ボタンを押して設定したい
項目を選び、◀/▶ボタンで選択
する

リモート
Remote ID :
インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に
複数ある場合、リモコンの操作コードが重
複してしまうことがあります。
他のインテグラ/オンキヨー製品と区別を
つけるために、リモコンコードを変更す
ることができます。
お買い上げ時は、本体、リモコンともに「1」
に設定されています。

5



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。



ご注意
リモコン側も本体と同じリモコンコードに設定する必要があります。（p.81 ページ）

マルチチャンネル再生時の設定をする

サブウーファー インプット センシティビティ Subwoofer Input Sensitivity

DVDプレーヤーによっては、マルチチャンネル出力時にLFE（低域効果音）チャンネルが15dB高く出力されるものがあり、サブウーファーの音量が大きくなる場合があります。


この設定では、ご使用になるDVDプレーヤーのマルチチャンネル時の出力レベル設定に合わせた調整を行うことにより、適切な音量バランスでのマルチチャンネル再生が可能となります。

1



Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

2



▲/▼ボタンを押して
「7. Hardware Setup」を
選び、Enterボタンを押す


ハードウェアセットアップメニューが表示されます。

7. Hardware Setup	
1. Remote Control	
2. Zone2	
3. Analog Multich	
4. HDMI	


➡手順3 に続く

設定をする（応用編）


3



▲/▼ボタンを押して
アナログ マルチチャンネル
「7-3. Analog Multich」を選び、
エンター
Enterボタンを押す
アナログマルチチャンネルメニューが表示されます。



4



◀/▶ボタンで数値を選択する
0（お買い上げ時の設定）、5、10、15dB
から選択できます。
サブウーファースの音量が大きすぎる場合
は、10dBや15dBを選んでください。

5



セットアップ
Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。
！ヒント
セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。


HDMIの設定

1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2




▲/▼ボタンを押して
ハードウェア セットアップ
「7. Hardware Setup」を
選び、Enterボタンを押す
ハードウェアセットアップメニューが表示されます。




3



▲/▼ボタンを押して
エイチディーエムアイ
「7-4. HDMI」を選び、
Enterボタンを押す
HDMIメニューが表示されます。



4



▲/▼ボタンを押して設定したい
項目を選び、◀/▶ボタンで選択
する

5



Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。
！ヒント
セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

アウトプット レゾリューション Output Resolution

本機がアップコンバージョンするときに出力する映像の解像度を設定します。お手持ちのテレビに合わせて設定してください。

スルー
Through：入力された映像の解像度と同じ解像度で出力します。ただし、テレビが対応していない解像度の場合は、自動的にコンバージョンします。

オート
Auto：テレビ側が推奨しているいちばん良い解像度で出力します。

480P：入力された映像の解像度が480Pのときと480Pにコンバージョンしたいときに選びます。

720P：入力された映像の解像度が720Pのときと720Pにコンバージョンしたいときに選びます。


1080i：入力された映像の解像度が1080iのときと1080iにコンバージョンしたいときに選びます。

ズーム モード Zoom Mode


480i、480Pの入力信号をHDMI出力端子に出力するときのAspect比を設定します。

アウトプット レゾリューション
Output Resolutionが1080iまたは720Pのときに働きます。

ノーマル
Normal：



フル
Full：



オーディオ テレビ アウト Audio TV Out

HDMI端子から音声出力を「する/しない」の設定ができます。本機のHDMI OUT端子とテレビのHDMI入力端子を接続して、テレビのスピーカーから音声を聞きたいときなどに設定します。通常は「Off」にしておいてください。

入力信号やテレビによっては、**オン**にしても音が出ない場合があります。

オフ：出力しません。（お買い上げ時の設定）

オン：出力します。

ご注意

- Audio TV Outの設定が「On」で、テレビから音声が出ている場合は、スピーカーから音声が出ません。
- TV Controlの設定が「**イネイブル**」の場合は、「**オート**」になります。
- お使いのテレビや入力信号によっては、設定が「On」でもテレビから音が出ないことがあります。
- この設定を「On」にしているとき、またはTV Controlの設定を「**イネイブル**」にしているときにテレビを聞いていると、本機の音量を上げると本機に接続しているスピーカーから音が出る場合があります。本機に接続しているスピーカーの音を止めるには、設定を変更するか、テレビの設定を変更、または本機の音量を下げてください。
- この設定を「On」にしているとき、Power Controlの設定を「**イネイブル**」にしているとき、本機が**パワー**オン/スタンバイ状態にかかわらずHDMI入力端子から入力される音声/映像信号は、HDMI出力端子に接続しているテレビや他の機器に出力されます。

リップ シンク Lip Sync

接続したモニターからの情報により、映像と音声のズレを本機で自動的に補正するかどうかを設定します。

ディセーブル
Disable：自動では補正しません。

イネイブル
Enable：自動的に補正します。

ご注意

- リップシンク機能はHDMIリップシンク対応のテレビに接続している場合にのみ動作します。
- リップシンク機能によって補正される遅延時間を、A/V Syncメニューで確認することができます。（**83**ページ）

x.v.Color

x.v.Color対応のソースやモニターをHDMI接続したときに「**イネイブル**」に設定すると、色の表現力が向上します。

Disable：x.v.Colorを使用しません。

Enable：x.v.Colorを使用します。

ご注意

- 「**イネイブル**」にして色がおかしくなる場合は、「**Disable**」に設定してください。
- 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

設定をする（応用編）

コントロール Control

本機とHDMI接続したCEC規格対応機器や**RIHD***対応機器と連動動作するかどうかを設定します。

ディスプレイ
Disable : RIHD Controlを使用しません。

インイブル
Enable : RIHD Controlを使用します。

ご注意

- ・接続機器が対応していない場合や、対応しているかどうか分からない場合は「Disable」に設定してください。
- ・「Enable」に設定して、おかしい動作をする場合は「Disable」にしてください。
- ・詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。
- *RIHDはインテグラ/オンキヨー製品の連動機能の名称です。本機ではHDMI規格で定められているCEC（Consumer Electronics Control）を使用した連動を行うことができます。CECに対応したいろいろな機器と連動することができますが、RIHD対応機器と推奨製品以外での動作は保証いたしません。

パワー コントロール

Power Control

HDMIで接続された **RIHD** 対応機器と、電源連動させたい場合に「Enable」に設定してください。ただし、接続機器が対応していない場合や接続機器の設定の状態によっては連動しない場合があります。

Disable : Power Controlを使用しません。

Enable : Power Controlを使用します。

ご注意

- ・「Enable」に設定しているときは、本機の消費電力が増えます。
- ・「Enable」に設定しているときは、本機をスタンバイ状態にするとレディモードになり、スタンバイインジケーターが点灯します。
- ・「Enable」に設定しているときは、本機がスタンバイ状態においても、HDMI入力端子から入力された映像信号はHDMI出力端子に接続されたテレビや他の機器に出力されます。Audio TV Outの設定が「On」の場合は、HDMI音声信号もHDMI出力端子から出力されます。
- ・Power Controlの設定は、Controlの設定が「Enable」の場合に変更できます。
- ・Power Controlは、HDMI Power Control機能に対応した機器に接続している場合にのみ動作します。
- ・詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

コントロール

TV Control

HDMI接続した **RIHD** 対応テレビから、本機をコントロールしたいときに「Enable」にします。

Disable : TV Controlを使用しません。

Enable : TV Controlを使用します。

ご注意

- ・テレビが対応していない場合や、対応しているかどうか分からないときは、「Disable」に設定してください。
- ・TV Controlの設定は、ControlとPower Controlの両方の設定が「Enable」の場合に変更できます。
- ・詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。

ご注意

- ・Control、Power Control、TV Controlの設定を変更したあとは、すべての接続機器の電源を一度オフにして、再度入れ直してください。また、接続機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ・Audio TV Outを「On」に設定した場合、またはTV Controlを「Enable」に設定し、テレビから音声を出す場合、本機のボリュームを操作すると、本機につながれたスピーカーから音が出るようになります。本機の音を消したいときは、もう一度セットアップ操作やテレビの操作をやり直すか、ボリュームを最小にしてください。

ネットワーク Network

外部のコントロール機器から本機を操作するときに設定します。


設定をする（応用編）

リモコンのリモコンコードを変更する

インテグラ/オンキヨー製品が同じ部屋に複数ある場合、リモコンの操作コードが重複してしまうことがあります。他のインテグラ/オンキヨー製品と区別をつけるためにリモコンコードを変更することができます。

ご注意

本体側もリモコンと同じリモコンコードに設定する必要があります。（※77 ページ）お買い上げ時は本体、リモコンともに「1」に設定されています。



1

レシーバー セットアップ
ReceiverボタンとSetupボタンを同時に押し続ける

リモート モード
Remote Modeインジケーターが点灯します。


2

設定したいコードの数字ボタンを押す

1～3から選べます。

デジタル入力モードをDTS、PCMに固定する

デジタル入力端子が設定されていない入力ソースの場合は設定できません（Analogと表示されます）。（※45ページ）
DTSやPCM信号の再生中にノイズや曲間の頭切れが気になる場合は、設定することをおすすめします。デジタル入力をDTSまたはPCMに固定することができます。



1

入力切換ボタンを押して、設定したい「入力」を選ぶ

2

エンター
Enterボタンを3秒以上押し続ける

表示部に現在の入力モード「Auto」が表示されます。

3

オート
「Auto」表示中に◀/▶ボタンを押して、デジタル入力モードを設定する

オート
Auto :
デジタル信号が入力されていないときは、アナログ信号を再生します。

PCM :
AutoでCDなどのPCMの曲間で頭切れが気になる場合に選択してください。PCM以外の音声が入力されても音は出ません。

DTS :
AutoでDTS-CDを再生するとき、DTS信号を識別して読み取る間や、CDの早送り、早戻しをするときのノイズが気になる場合に選択してください。DTS以外の音声が入力されても音は出ません。


ご注意

DTS対応のCDやLDを再生するときは、必ず「Auto」または「DTS」を選択してください。「PCM」を選択すると、ノイズが出力されます。

設定をする（応用編）

ソースの設定をする

機器間の音量差を減らす^{インテリ ボリューム} (IntelliVolume)




1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
インプット セレクター
Input Selectorボタンで
入力ソースを選ぶ

2




Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる

3




▲/▼ボタンを押して
ソース セットアップ
「4. Source Setup」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

ソースセットアップメニューが表示されます。




4




▲/▼ボタンを押して
インテリ ボリューム
「4-1. IntelliVolume」を選び、
Enterボタンを押す

インテリボリュームメニューが表示されます。



5



▲/▼ボタンを押して、他の機器
と比べて音量差がある場合は調
整する

本機に複数の機器を接続している場合、
本機のボリューム位置が同じでも機器に
よって再生するときの音量に差が出るこ
とがあります。この画面を表示させたま
ま、入力ソースを切り換えて音量を聞き
比べながら設定すると便利です。

● -12dB ~ +12dB の範囲の調整できます。

6



Setupボタンを押す

設定が終了し、メニュー画面が消えます。


！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。

設定をする（応用編）

映像と音声の再生にズレがあるとき


映像が音声より遅れて再生されるようなとき、この設定で映像信号と音声信号を同期させることができます。0～100ms（ミリ秒：千分の1秒）の範囲を5msステップで、音声の遅延を調整することができます。



1


レシーバー
Receiverボタンを押してから
調整したい入力のInput
インプット
セレクター
Selectorボタンを押す

本体の表示部が設定画面に切り換わり
ます。




2

Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる




3




▲/▼ボタンを押して
ソース セットアップ
「4. Source Setup」を選び、
エンター
Enterボタンを押す

ソースセットアップメニューが表示され
ます。




4




▲/▼ボタンを押して
シンク
「4-2. A/V Sync」を選び、
Enterボタンを押す

A/Vシンクメニューが表示されます。



Lip Syncの設定が「イネイブル
Enable」で（ 79ページ）、ご使用のテレビやモニター
がHDMI Lip Sync機能対応の場合、
HDMI Lip Syncの遅延時間が（ ）内
に表示されます。

5



Enterボタンを押して、◀/▶ボ
タンで設定を調整する

再生される映像を見ながら調整します。
0～100msの範囲を5msステップで調
整できます。映像と音声同期するよう
に、音声の遅延を調整してください。

！ヒント


オーディオ
リモコンのAudioを使って、A/V Syncの設定を調整す
ることもできます。（ 66ページ）

ご注意


この機能は、リスニングモードを「ダイレクト
Direct」にしているとき
のアナログ信号には動きません。

設定をする（応用編）

ロック セットアップ 設定した内容をロックする (Lock Setup)




1




レシーバー
Receiverボタンを押してから
セットアップ
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2



▲/▼ボタンを押して
ロック セットアップ
「8. Lock Setup」を選び、
エンター
Enterボタンを押す
ロックセットアップメニューが表示されます。



3



◀/▶ボタンで選択する
誤って設定を変更してしまわないように、設定したメニューにロックをかけることができます。
ロックド
Locked :
ロックをかけます。ロックをかけておくと、設定操作はできません。
アンロックド
Unlocked :
設定操作にロックをかけません。（お買い上げ時の設定）

4



Setupボタンを押す
設定が終了し、メニュー画面が消えます。

！ヒント

セットアップ
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
エンター
Enterボタンでも操作することができます。


ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

別室用のスピーカーやアンプを接続してゾーン 2 (別室)で異なるソースをお楽しみいただくことができます。別室でお楽しみいただくには、2つの方法があります。

接続と設定のしかた

スピーカーだけを接続する場合

- メインルームで5.1チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。
- 音量は本機で調整します。



1

ゾーン2用のスピーカーを本機
のZONE 2 L/R SPEAKERS
端子に接続する


2

セットアップメニューの
設定をする

Powerd ゾーン Zone 2の設定を「Act」に
します。(P.86ページ)

プリメインアンプまたはレシーバーを 接続する場合

- メインルームで7.1チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。
- 音量は別室で使用するプリメインアンプまたはレシーバーで調整してください。



1

ゾーン 2 用のプリメインアンプ
またはレシーバーを本機に接続
する

本機のZONE 2 PRE OUT L/R端子に
プリメインアンプまたはレシーバーの音
声入力端子を接続します。

2

ゾーン 2 用のスピーカーを
プリメインアンプまたは
レシーバーに接続する

3


セットアップメニューの設定をする

Zone 2 Outの設定を「Fixed」にします。
(P.87ページ)

ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

パワーアンプを接続する場合

- メインルームで 7.1 チャンネル再生をしながら、別室で異なるソースを再生できます。
- 音量はパワーアンプ側でなく、本機で調整します。



1

ゾーン2用のパワーアンプを本機に接続する

本機の ゾーン ZONE 2 PRE OUT L/R 端子に プリ パワーアンプの音声入力端子を接続します。

2

ゾーン2用のスピーカーをパワーアンプに接続する

3

セットアップメニューの設定をする

ゾーン ZONE 2 Out の設定を アウト [Variable] にします。(P.87ページ)

パワーゾーン **Power Zone 2** の設定をする


ゾーン ZONE 2 SPEAKER端子に スピーカー ゾーン2用のスピーカーを接続したときは、この設定を「Act」にします。

1




レシーバー Receiverボタンを押してから、セットアップ Setupボタンを押して、「メインメニュー」を表示させる


2




▲/▼ボタンを押して ハードウェア [7. Hardware Setup] を選び、セットアップ Enterボタンを押す




3



▲/▼ボタンを押して ゾーン [7-2. Zone 2] を選び、Enterボタンを押す



4



▲/▼ボタンを押して パワー [Power Zone 2] を選び、ゾーン ◀/▶ボタンで設定を選ぶ

ノット Not Act :

ゾーン ゾーン2スピーカーは動きません。

アクト Act :

ゾーン ゾーン2スピーカーが動きます。
ゾーン2が「オフ」になっているときは、サラウンドバックスピーカーが動きます。

ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

5




セッティング
Setupボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

セッティング
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
Enterボタンでも操作することができます。

4



▲/▼ボタンで
ゾーン アウト
「Zone 2 Out」を選び、
◀/▶ボタンで設定を選ぶ

フィックスド
Fixed :

ZONE 2 PRE OUT 端子は音量固定出力になりますので、ゾーン 2 (別室) の音量はゾーン 2 用のアンプで調整します。


バリエブル
Variable :

ZONE 2 PRE OUT 端子は音量可変出力になりますので、ゾーン 2 (別室) の音量は本機で調整します。

ゾーン アウト Zone 2 Outの設定をする


ゾーン プリ アウト
ZONE 2 PRE OUT 端子に音量調整機能の無いパワーアンプを接続したときは、この設定を「Variable」にします。

1




レシーバー
Receiverボタンを押してから、
Setupボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2




▲/▼ボタンを押して
ハードウェア セッティング
「7. Hardware Setup」を選び、
Enterボタンを押す



3



▲/▼ボタンで
ゾーン
「7-2. Zone 2」を選び、
Enterボタンを押す



5



Setupボタンを押す

設定が終了します。

！ヒント

セッティング
本体のSetupボタン、▲/▼/◀/▶ボタン、
Enterボタンでも操作することができます。

ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

リモコン信号が届かない場合は(マルチルームでリモコンを操作する)


市販のマルチルームキットなどを使用して、本機にリモコン信号が届かない場所からでもリモコン操作をすることができます。別室でホームシアターを楽しんだり、機器をキャビネットに収納している場合などにご利用ください。

ここではスピーカークラフト社の赤外線コントロールシステムをご使用になった場合の例で説明します。

同セットには取扱説明書を同梱しておりますが、取り付けにあたっては壁内配線などを要する場合もございますので、同セット取り扱いのカスタムインストールができる販売店への依頼をおすすめいたします。

※マルチルーム用のキットによっては本機のIR IN/OUT端子をご使用いただくことができます。その場合はマルチルームキットの説明書にしたがい、接続・設定をしてください。

接続例




■別室で使用する場合

1. リモコンを使用する部屋にIRレシーバーを設置し、IRエミッターのエミッター側（赤外線を発射する部分）を機器のリモコン受光部に取り付けます。

！ヒント


モノラルのミニジャックケーブルがある場合は、IRエミッターを取り付ける代わりにミニジャックの片方をターミネーターに接続し、もう一方を本機のIR IN端子に接続してもかまいません。

2. ターミネーターに、IRレシーバーとIRエミッターを接続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わせます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。）電源アダプターをターミネーターに接続します。



■キャビネットなどの中に入れて使用する場合

1. リモコン信号を受信しやすい場所にIRレシーバーを設置し、IRエミッターをキャビネット内に取り付けます。取り付けについての詳細は添付の取扱説明書等をご覧ください。
2. ターミネーターに、IRレシーバーとIRエミッターを接続し、ターミネーターのスイッチを適切な位置に合わせます。（システムに添付の取扱説明書等をご覧ください。）電源アダプターをターミネーターに接続します。




ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

別室で音楽を鑑賞する

- ゾーン2では、デジタル信号の再生はできません。アナログ信号のみ再生できます。
- ZONE 2 SPEAKER端子にゾーン2用のスピーカーを接続しているときは、メインルームでサラウンドバックスピーカーを使用するリスニングモード (Dolby Digital EXなど) は選べません。
- ゾーン2が動いているときは、**RI**連動機能は動きません。
- メインルームとゾーン2 (別室) でラジオを聞くときは、異なるバンドは選べません。(どちらもFMまたはどちらもAMになります。)

リモコンで操作する



1



ゾーン2の電源を入れる

ゾーン 2ボタンを押してから、**オン スタンバイ** ボタンを押します。Zone 2インジケーターが点灯します。

2



ソースを選ぶ

ゾーン 2ボタンを押してから、**インプット セレクター** ボタンを押します。

3



音量を調整する


ゾーン 2ボタンを押してから、**ボリューム** ▲/▼ボタンを押して調整します。音量は、MIN、1～79、MAXの範囲で調整できます。

ご注意

- プリメインアンプまたはレシーバーを接続している場合は、接続した機器側で音量を調整します。
- ゾーン 2 を使用しないときは、Zone 2 ボタンを押してから、**オン スタンバイ** ボタンを押してください。
- ゾーン2の音量を一時的に小さくするには、Zone 2 ボタンを押してから、**ミュート** ボタンを押します。
解除するには、再度 Zone 2 ボタンを押してから、Muting ボタンを押します。


ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

本体で操作する



ゾーン2の音質を調整する

ゾーン 2 の ^{バス}Bass、^{トレブル}Treble、^{バランス}Balance を調整します。



1



ゾーン2のソースを選ぶ

ゾーン Zone 2ボタンをくり返し押してソースを選びます。

Zone 2ボタンを押してから、入力切換ボタンで選ぶこともできます。

Zone 2インジケータが点灯します。

ゾーン2とメインルームで同じソースを選ぶには

Zone 2ボタンをくり返し押して、^{セレクト}「Z2 Sel : Source」と表示させます。

1



ゾーン Zone 2ボタンを押してから
トーン Toneボタンをくり返し押して、
「Bass (低音)」、「Treble (高音)」、
または「Balance (バランス)」
を選ぶ

2



音量を調整する

ゾーン Zone 2 Level▲/▼ボタンを押して音量を調整します。

ご注意

- プリメインアンプまたはレシーバーを接続している場合は、接続した機器側で音量を調整します。
- ゾーン2を使用しないときは、Zone 2ボタンを押してから、^{オン}On/^{スタンバイ}Standbyボタンを押すか、^{オフ}Zone 2 Offボタンを押して「Off」にします。
- Zone 2 Outが^{アウト}「Fixed」^{フィックスド}のときは、音量調整はできません。

2



トーン Tone+/-ボタンを押して、調整する

^{バス}Bass、^{トレブル}Treble :

お買い上げ時は「0」ですが、
-10dBから+10dBの範囲内で
2dBずつ調整できます。

^{バランス}Balance :

ゾーン2での左右のスピーカーの
バランスを調整します。
左右とも0から+10の範囲内で2
ずつ調整できます。

Zone 2 Outが「Fixed」のときは、
音質調整は効果がありません。

ゾーン 2(別室)で音楽を鑑賞する

ゾーン2とメインルームの 12V Trigger信号の設定をする


本機の 12V TRIGGER OUT 端子を、接続している機器の 12V TRIGGER IN 端子に接続しているとき、入力ごとにどの部屋で使うときにトリガー信号を出力させるのかを設定します。

1




セットアップ
Setup ボタンを押して、
「メインメニュー」を表示させる


2



▲ / ▼ ボタンを押して
「6. Miscellaneous」を選び、
Enter ボタンを押す




3



▲ / ▼ ボタンで
「12V Trigger A、B または C
Setup」を選び、Enter ボタン
を押す

4



▲ / ▼ ボタンで「Delay」または
「入力ソース」を選び、
◀ / ▶ ボタンで設定をする

5



Setup ボタンを押す
設定が終了します。

！ヒント

本体の Setup ボタン、▲ / ▼ / ◀ / ▶ ボタン、
Enter ボタンでも操作することができます。

ディレイ Delay

12Vトリガー接続をしている機器の電源が入るときに、機器によっては瞬間的に大容量の電流が流れる場合があります。これを防ぐため、メインルームまたはゾーン2の電源入力と本機からの12Vトリガー信号出力に時間差をつけることができます。また、電源入力を遅らせることで、不安なノイズ（ポコ音など）を避けることができます。

- 0 sec (秒)：メインルームまたはゾーン2の電源入力に連動してトリガー信号を出力する場合に選びます。
- 1 sec (秒)：メインルームまたはゾーン2の電源入力から1秒後にトリガー信号を出力する場合に選びます。
- 2 sec (秒)：メインルームまたはゾーン2の電源入力から2秒後にトリガー信号を出力する場合に選びます。
- 3 sec (秒)：メインルームまたはゾーン2の電源入力から3秒後にトリガー信号を出力する場合に選びます。

トリガー Trigger A/B/C Setup

12Vトリガー A/B/C端子の設定です。

- Off：12Vトリガーを使用しないときに選びます。
- Main：接続している機器をメインルームで使用するときだけトリガー信号を出力させたい場合を選びます。
- ゾーン 2：接続している機器をゾーン2で使用するときだけトリガー信号を出力させたい場合を選びます。
- Main/Zone 2：接続している機器をメインルームまたはゾーン2で使用するときトリガー信号を出力させたい場合を選びます。

本機のリモコンで他の製品を操作する

お手持ちのDVDプレーヤーやCDプレーヤーなどのAV機器を本機に付属のリモコンで操作できます。

そのためには、Remote Modeボタンに操作する機器のリモコンコードを登録することが必要です。

■本機に付属のリモコンに登録されているコードについて

Remote Modeボタンには、あらかじめ下記機器のコードが登録されていますので、これらの機器が操作できます。お好みで他の機器のコードを登録することもできます。登録のしかたについて詳しくは本ページおよび93ページをご覧ください。


DVDボタン：インテグラ/オンキヨー製DVDプレーヤー

CDボタン：インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤー

Tapeボタン：インテグラ/オンキヨー製カセットデッキ (RI専用)

TVボタン、Game/TVボタン：104ページをご覧ください。


リモコンコードを登録する



1

登録する他機のメーカー別
リモコンコード(5桁)を94～
96ページのリモコンコード表で
確かめる

2




登録したいRemote Mode
ボタンを押しながら、Display
ボタンを3秒以上押す

Remote Modeインジケーターが点灯します。

- Receiverボタンには、登録できません。
- TVボタンには、テレビのコードのみ登録できます。
- Remote Modeボタンは、入力切り換えも兼ねています。Remote Modeボタンにコードを登録するときは、操作したい機器を接続している端子と同じモードにコードを登録してください。たとえば、CDプレーヤーをCD入力端子に接続しているときは、CD Remote ModeボタンにそのCDプレーヤーのコードを登録してください。

3




30秒以内に、数字ボタンで5桁
のリモコンコードを入力する

Remote Modeインジケーターが2回点滅し、登録が完了します。

- 正しく登録できなかったときはRemote Modeインジケーターがゆっくりと1回点滅します。この場合は、もう一度初めから操作し直してください。

本機のリモコンで他の製品を操作する

インテグラ/オンキヨー製品のRI専用リモコンコードを登録する



1


本機とインテグラ/オンキヨー製機器がRIケーブルとオーディオ用ピンコードでアナログ接続されていることを確認する
(P.34ページ)

2

92ページの手順2の操作をする

3

数字ボタンでRemote ModeボタンにRI専用リモコンコードを登録する



DVD Remote Modeボタン：
31612：インテグラ/オンキヨー製DVDプレーヤーのRI専用リモコンコード

CD Remote Modeボタン：
71327：インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤーのRI専用リモコンコード

Tape Remote Modeボタン：
42157：インテグラ/オンキヨー製カセットデッキのRI専用リモコンコード（お買い上げ時）

4

本機のリモコン受光部に向けて各機器を操作する

ご注意

オンキヨー製MDレコーダー、CDレコーダー、RIドックをTAPE端子に接続しているとき、またはRIドックをGAME/TV端子に接続しているときは、接続した機器に合わせて入力を切り換える必要があります。(P.47ページ)

直接インテグラ/オンキヨー製機器を操作するリモコンコードを登録するときは、下記のコードを登録してください。

DVD Remote Modeボタン：

30627：インテグラ/オンキヨー製DVDプレーヤーのリモコンコード（お買い上げ時）

CD Remote Modeボタン：

71817：インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤーのリモコンコード（お買い上げ時）

Remote Modeボタンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには

Remote Modeボタンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには以下の操作をしてください。

1. 初期設定に戻したいRemote Modeボタンを押しながら、Audioボタンを3秒以上押します。
2. 30秒以内にもう一度Remote Modeボタンを押すと、Remote Modeインジケーターが2回点滅して初期設定に戻ります。

リモコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには
リモコンを初期設定（お買い上げ時の状態）に戻すには以下の操作をしてください。

1. Receiverボタンを押しながら、Audioボタンを3秒以上押します。
2. 30秒以内にもう一度Receiverボタンを押すと、Remote Modeインジケーターが2回点滅して初期設定に戻ります。

本機のリモコンで他の製品を操作する

リモコンコード表

複数のコード番号があるときは、1つずつ登録し、機器に合った方を選んでください。

- 形式、年式によって使用できないものがあります。
- 機種によっては操作できないもの、または限られた機能しか操作できないものがあります。

■ 衛星放送チューナー/ケーブルテレビ チューナー

ブランド名	コード番号
DXアンテナ	01500
富士通ゼネラル	01497
日立	00008, 00749, 00819, 01284
LG	00144, 01414
NEC	01496
パナソニック	00000, 00008, 00107, 00144, 01488, 00247, 00701, 00847, 01304
フィリップス	00317, 00817, 01305, 00099, 00173, 00200, 00722, 00749, 00775, 00819, 00847, 00853, 00887, 01076, 01114, 01142, 01442, 01672, 01749
パイオニア	00144, 00533, 00877, 01021, 01500, 01877, 00329, 00853, 01142, 01308, 01442
サムスン	00000, 00144, 01060, 01666, 00853, 01108, 01142, 01206, 01276, 01377, 01442, 01458, 01570
Scientific Atlanta	00000, 00008, 00237, 00277, 00877, 01877
ソニー	01006, 01460, 00639, 00847, 00853, 01558, 01639, 01640
住友電工	01500
東芝	00000, 01509, 00749, 00790, 01284, 01749
フナイ	01377
ヒューマックス	01176, 01427, 01808
ビクター/JVC	00492, 00775, 01775
ケンウッド	00853
マランツ	00200
マスプロ	00173
三菱	00749
ティアック	01251
ユニデン	00722

■ MDレコーダー

ブランド名	コード番号
デノン	70873
ケンウッド	70681, 70826
オンキヨー	70868, 71808
シャープ	70861
ソニー	70185, 70490
ヤマハ	70490, 70888

■ CDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	70157
デノン	70003, 70034, 70626, 70766, 70873
日立	70032
インテグラ	70101, 70102, 70138, 70381, 70868, 71322, 71323, 71327, 71808, 71817
ビクター/JVC	70032, 70072
ケンウッド	70000, 70028, 70029, 70036, 70037, 70157, 70190, 70626, 70681, 70826
マランツ	70029, 70038, 70157, 70180, 70435, 70626
オンキヨー	70101, 70102, 70138, 70381, 70868, 71322, 71323, 71327, 71808, 71817
パナソニック	70029, 70303, 70388, 70752
フィリップス	70157, 70274, 70626
パイオニア	70032, 70101, 71062, 71087
サンスイ	70000, 70157
サンヨー	70000, 70087
シャープ	70034, 70037, 70180, 70861
ソニー	70000, 70100, 70185, 70490, 71364
Tascam	70420
ティアック	70180, 70420, 70435, 70490
テクニクス	70029, 70303
ヤマハ	70032, 70036, 70490, 70868, 70888, 71292

■ CDレコーダー

ブランド名	コード番号
ソニー	70000, 70100, 71364
ティアック	70420
ヤマハ	70888, 71292

■ カセットデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	40029, 40197
デノン	40076
ビクター/JVC	40244,
ケンウッド	40070
マランツ	40029
オンキヨー	40100, 40135, 40136, 40150, 40282, 40362, 40456, 40520, 42157
パナソニック	40229
フィリップス	40029, 40229
パイオニア	40027
サンスイ	40029
ソニー	40243
テクニクス	40229
ビクター	40244
ヤマハ	40097

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ テレビ

ブランド名	コード番号
BenQ	11756
デノン	10145
富士通ゼネラル	10683, 10853, 10683
フナイ	10000, 10171, 10180, 11271, 11394
日立	10000, 10017, 10037, 10047, 10051, 10054, 10056, 10092, 10145, 10150, 10156, 10178, 11145, 11156, 11256, 11484, 11576, 11643, 11691
イイヤマ	10890
ビクター/JVC	10053, 10054, 10093, 10160, 10463, 10650, 10683, 10731, 11253, 11428, 10250
ケンウッド	10180
LG	10037, 10054, 10056, 10060, 10178, 10856, 11178, 11265, 11663, 11758, 11768
マランツ	10037, 10054, 10704, 11398, 11454
三菱	10037, 10056, 10093, 10150, 10154, 10160, 10178, 10180, 10236, 10250, 10836, 11250
ナショナル	10051, 10226
NEC	10047, 10051, 10053, 10056, 10154, 10156, 10178, 10661, 10704, 11398, 11704
オンキヨー	11807
オリオン	10017, 10037, 10178, 10180, 10236, 10463, 11463
パナソニック	10000, 10037, 10051, 10054, 10156, 10226, 10236, 10250, 10650, 10853, 11271, 11480, 11636, 11650
フィリップス	10000, 10017, 10037, 10051, 10054, 10056, 10092, 10171, 10178, 10605, 10690, 11254, 11454, 11506, 11756
パイオニア	10037, 10166, 10679, 10866, 11260, 11398, 11457
サムスン	10017, 10037, 10047, 10054, 10056, 10060, 10090, 10092, 10093, 10154, 10156, 10178, 10226, 10702, 10766, 10814, 11060, 11235
サンヨー	10000, 10037, 10047, 10054, 10145, 10154, 10156, 10171, 10180, 10463, 10704, 11755
シャープ	10053, 10054, 10093, 10180, 10650, 10818, 11093, 11393, 11602
ソニー	10000, 10017, 10037, 10053, 10150, 10154, 10650, 11685
ティアック	10037, 10154, 10171, 10178, 10706, 11755
テクニクス	10051, 10054, 10226, 10250, 10650
東芝	10060, 10093, 10145, 10150, 10154, 10156, 10166, 10650, 10845, 11145, 11156, 11256, 11265, 11356, 11656, 11704
ヤマハ	10650, 11576

■ ビデオデッキ

ブランド名	コード番号
アイワ	20000, 20032, 20037, 20348, 21291
キャノン	20035
デノン	20042, 20081
富士通	20000, 20037, 20045
富士通ゼネラル	20037
フナイ	20000, 20037
日立	20000, 20035, 20037, 20042, 20045, 20081, 20089
ヒューマックス	20739
ビクター/JVC	20045, 20067, 20081, 20184, 21162, 21279, 20067
ケンウッド	20038, 20067
LG	20000, 20037, 20038, 20042, 20045, 20225, 21237
マランツ	20035, 20038, 20081
三菱	20000, 20042, 20043, 20060, 20067, 20081, 20642, 20807, 21343
ナショナル	20226
NEC	20035, 20037, 20038, 20067, 21287
オンキヨー	20222
オリオン	20000, 20121, 20184, 20348, 21479
パナソニック	20000, 20035, 20162, 20225, 20226, 20614, 20616, 21035, 21062, 21162, 21244, 21293, 21562
フィリップス	20000, 20035, 20045, 20081, 20162, 20226, 20616, 20618, 20739
パイオニア	20042, 20067, 20081, 20162
サムスン	20000, 20038, 20045, 20060, 20739, 21014
サンヨー	20000, 20067, 20348, 21330
シャープ	20000, 20032, 20037, 20807
ソニー	20000, 20032, 20033, 20035, 20067, 20226, 20636, 21232, 21296, 21447, 21448, 21972
ティアック	20000, 20037, 20067, 20642
テクニクス	20000, 20035, 20037, 20081, 20162, 20226, 21162
東芝	20000, 20042, 20043, 20045, 20067, 20081, 20828, 20845, 21008, 21145, 21290, 21972, 21996
ヤマハ	20038

■ オンキヨー製RIドック

ブランド名	コード番号
オンキヨー	81993, 82990

本機のリモコンで他の製品を操作する

■ DVDプレーヤー

ブランド名	コード番号
アイワ	30533, 30641
デノン	30490, 30634, 31634
フナイ	30675, 30695, 31268
日立	30573, 30664, 30695, 30713, 31247, 31664
ヒューマックス	30646
インテグラ	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32901, 32900
ビクター/JVC	30503, 30539, 30558, 30623, 30867, 31164
ケンウッド	30490, 30534
LG	30591, 32902, 30790, 30869
マランツ	30503, 30539, 30675, 31627
三菱	30521, 30713, 31403, 31521
NEC	32902, 30785, 30869
オンキヨー	30503, 30612, 30627, 31612, 31627, 32901, 32900
オリオン	30695, 31233
パナソニック	30490, 30503, 30571, 30703, 31010, 31011, 31362, 31462, 31490, 32903, 31762
フィリップス	30503, 30539, 30585, 30646, 30675, 30854, 31260, 31267, 31340, 31354, 32056, 32904
パイオニア	32906, 30490, 30525, 30571, 30631
サムスン	32905, 30490, 30573, 30744, 30820, 30899, 31044, 31075
サンヨー	30675, 30695, 30713, 31228
シャープ	30630, 30675, 30713, 30752, 31256
ソニー	30533, 30573, 30630, 30864, 31033, 31069, 31070, 31431, 32907, 31533
ティアック	30571, 30675, 30717, 32902, 30759, 30768, 30790, 31227
テクニクス	30490, 30703
東芝	30503, 30539, 30573, 30695, 31045, 31154, 32901
ヤマハ	30490, 30539, 30545, 30646, 31354

■ ブルーレイディスクプレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
インテグラ	32900
オンキヨー	32900
パナソニック	32903
フィリップス	32904
パイオニア	32906
サムスン	32905
ソニー	32907

■ HD DVDプレーヤー

ブランド名	コード番号
LG	32902
インテグラ	32901
オンキヨー	32901
東芝	32901

■ DVDレコーダー

ブランド名	コード番号
デノン	30490
フナイ	30675
日立	31664
ヒューマックス	30646
ビクター/JVC	31164
LG	32902
三菱	31403
パナソニック	30490, 31010, 31011
フィリップス	30646, 31340
パイオニア	30631
サムスン	30490
シャープ	30630, 30675
ソニー	31033, 31069, 31070, 31431
ティアック	31227
ヤマハ	30646

■ テレビ/DVD一体型、テレビ/VCR一体型


ブランド名	コード番号
LG	10178, 20037, 21237
三菱	10093, 20043, 20081, 20807
オリオン	10463, 21479, 30695
パナソニック	10051, 10250, 20035, 20162, 21035, 21162, 31490
フィリップス	10037, 20081, 30539, 30854, 31260
シャープ	10093, 20037, 20807
ソニー	10000, 20000, 20032, 21232, 21296, 11454
ティアック	10171, 10178, 20000, 20037, 20642
アイワ	20000
フナイ	20000, 31268
日立	20000, 30713, 31247
サムスン	21014, 30899
サンヨー	21330
テクニクス	20081
東芝	20845, 21145, 30695

本機のリモコンで他の製品を操作する

DVDプレーヤー、DVDレコーダーを操作する

お手持ちのDVDプレーヤー（DVDレコーダー、HD DVD、ブルーレイまたはDVD/テレビなどの複合機）のリモコンコードを登録したRemote Mode^{リモートモード}ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。DVD Remote Modeボタンには、あらかじめインテグラ/オンキヨー製DVDプレーヤーのコードが登録されています。それ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によって、あるいは再生するディスクによっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **On/Standbyボタン**
操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② **TV (I/O) ボタン**
テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ③ **TV Inputボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ **TV VOL▲/▼ボタン**
テレビの音量を調整します。

- ⑤ **Top Menuボタン**
トップメニュー画面やタイトルを表示します。
- ⑥ **Enterボタン**
DVDのメニュー操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **Setupボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **再生操作ボタン**
▶（再生）■（停止）◀◀/▶▶（早戻し/早送り）||（一時停止）◀◀/▶▶（スキップダウン/スキップアップ）などを行います。
- ⑨ **Repeatボタン**
くり返し再生をします。
- ⑩ **Searchボタン**
タイトル、チャプター、トラック番号や時間をサーチします。
- ⑪ **数字ボタン**
チャプター、トラック番号などを選択します。機器によって「+10」ボタンは、「-」ボタンの働きをします。
- ⑫ **Displayボタン**
DVDプレーヤーの表示部に表示される情報を切り換えます。
- ⑬ **Mutingボタン**
AVセンターのミュート機能オン/オフします。
- ⑭ **Disc+/-、CH+/-ボタン**
DVDチェンジャーのディスクを選択します。または、テレビのチャンネルを選択します。
- ⑮ **VOL▲/▼ボタン**
AVセンターの音量を調整します。
- ⑯ **Menuボタン**
DVDのメニュー画面を表示します。
- ⑰ **Returnボタン**
DVDプレーヤーのメニュー画面の終了、または1つ前の画面に戻ります。
- ⑱ **Audioボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑲ **Randomボタン**
ランダム再生をします。
- ⑳ **Play Modeボタン**
プレイモードのある機器に使用します。
- ㉑ **CLRボタン**
入力した項目を取り消します。


- A、B、C、DボタンまたはカラーボタンのあるHD DVDまたはブルーレイプレーヤーのコードを登録したときは、Search、Repeat、Random、Play Modeボタンは、A、B、C、Dボタンまたはカラーボタンとして働きます。この場合、リピート再生、ランダム再生、プレイモード選択は操作できません。

本機のリモコンで他の製品を操作する

ビデオデッキを操作する

お手持ちのビデオデッキ（ビデオデッキとテレビの複合機など）のリモコンコードを登録したRemote Mode^{リモートモード}ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。リモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① ^{オン スタンバイ}**On/Standbyボタン**
操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② ^{テレビ}**TV (TV) ボタン**
テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ③ ^{テレビ インプット}**TV Inputボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ④ ^{テレビ ボリューム}**TV VOL▲/▼ボタン**
テレビの音量を調整します。

- ⑤ ^{ガイド}**Guideボタン**
プログラムガイドやナビゲーションを表示します。
- ⑥ ^{エンター}**▲/▼/◀/▶/Enterボタン**
▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押してナビゲーションの項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ ^{セットアップ}**Setupボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **◀◀ボタン**
スキップダウンします。
- ⑨ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの動きを、「+10」ボタンは「- - -」ボタンの動きをします。
- ⑩ ^{ディスプレイ}**Displayボタン**
情報を表示します。
- ⑪ ^{ミュート}**Mutingボタン**
AVセンターのミュート機能オン/オフします。
- ⑫ ^{チャンネル}**CH+/-ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑬ ^{ボリューム}**VOL▲/▼ボタン**
AVセンターの音量を調整します。
- ⑭ ^{プリビウス}**Previousボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑮ ^{リターン}**Returnボタン**
メニュー画面の終了、または1つ前の画面に戻ります。
- ⑯ **▶▶ボタン**
スキップアップします。
- ⑰ **再生操作ボタン**
▶（再生）■（停止）◀◀▶▶（巻戻し/早送り）||（一時停止）などを行います。
- ⑱ ^{クリア}**CLRボタン**
入力した項目を取り消します。機器によっては、「12」（数字）ボタンの動きをします。


本機のリモコンで他の製品を操作する

衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナーを操作する

お手持ちの衛星放送チューナーやケーブルテレビチューナー(ビデオデッキとテレビの複合機など)のリモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

リモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **On/Standbyボタン**
操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② **Guideボタン**
プログラムガイドを表示します。


- ③ **▲/▼/◀/▶/Enterボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶ (上下左右) ボタンを押して項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ④ **Setupボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑤ **Search/Repeat/Random/Play Modeボタン**
カラーボタンまたはA、B、C、Dボタンの働きをします。
- ⑥ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+10」ボタンは、「---」ボタンの働きをします。
- ⑦ **Displayボタン**
情報を表示します。
- ⑧ **Mutingボタン**
AVセンターのミュート機能オン/オフします。
- ⑨ **CH+/-ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑩ **VOL▲/▼ボタン**
AVセンターの音量を調整します。
- ⑪ **Previousボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑫ **Returnボタン**
メニューを終了します。
- ⑬ **Audioボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑭ **再生操作ボタン**
▶ (再生) ■ (停止) ◀▶▶ (早戻し/早送り) || (一時停止) ||◀▶▶ (スキップダウン/スキップアップ) などを行います。
- ⑮ **CLRボタン**
入力した項目を取り消します。

本機のリモコンで他の製品を操作する

CDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダーを操作する

お手持ちのCDプレーヤー、MDレコーダー、CDレコーダーのリモコンコードを登録したRemote Modeボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。
CDモードボタンには、あらかじめインテグラ/オンキヨー製CDプレーヤーのリモコンコードが登録されています。
リモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **On/Standby**ボタン
オン/スタンバイ
操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② **Top Menu**ボタン
トップメニュー
メニューを表示します。
- ③ **▲/▼/◀/▶/Enter**ボタン
エンター
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ④ **Setup**ボタン
セットアップ
インテグラ/オンキヨー製CDプレーヤーの設定を表示します。
- ⑤ **再生操作ボタン**
▶（再生）■（停止）◀◀▶▶（早戻し/早送り）||（一時停止）|◀◀▶▶|（スキップダウン/スキップアップ）などを行います。
- ⑥ **Repeat**ボタン
リピート
くり返し再生をします。
- ⑦ **Search**ボタン
サーチ
再生したい場所をサーチします。
- ⑧ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「+10」ボタンは、「-」ボタンの動きをします。
- ⑨ **Display**ボタン
ディスプレイ
情報を表示します。
- ⑩ **Muting**ボタン
ミュート
AVセンターのミュート機能をオン/オフします。
- ⑪ **Disc +/-**ボタン
ディスク
CDチェンジャーのディスクを選択します。
- ⑫ **VOL▲/▼**ボタン
ボリューム
AVセンターの音量を調整します。
- ⑬ **Return**ボタン
リターン
メニューを終了します。
- ⑭ **Random**ボタン
ランダム
ランダム再生をします。
- ⑮ **Play Mode**ボタン
プレイモード
プレイモードのある機器に使用します。
- ⑯ **CLR**ボタン
クリア
入力した項目を取り消します。

本機のリモコンで他の製品を操作する


オンキヨー製RIドックを操作する

オンキヨー製RIドックのリモコンコードを登録した
Remote Modeボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。リモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。

操作の前にご確認ください

- RIドックをTAPE INまたはGAME/TV IN L/R端子に接続してください。
- RIドックのRI MODE切換スイッチを「HDD」または「HDD/DOCK」に切り換えてください。
- 本機の入力表示を「DOCK」にしてください。(P.47ページ)
- RIドックの取扱説明書もご覧ください。



① On/Standbyボタン

オン スタンバイ

RIドックにセットしたiPodの電源を入れたり、スタンバイ状態にします。

- 1回押しても働かないときは、もう一度押してください。

② ▲/▼/Enterボタン*

エンター

メニューを操作します。中央のEnterボタンを押すと、選んだメニューを確定します。

③ ◀▶ボタン

再生中の曲を頭から再生します。2回押すと前の曲に戻ります。

④ ◀▶ボタン

曲を早戻します。

⑤ ||ボタン

ポーズ

再生を一時停止します。
第3世代のiPodでは、再生/一時停止をします。

⑥ Repeatボタン*

リピート

リピートモードを切り換えます。

⑦ Displayボタン*

ディスプレイ

iPodのバックライトを30秒間点灯させます。

⑧ Mutingボタン

ミュート

AVセンターのミュート機能を実行/オフします。

⑨ Album+/-ボタン*

アルバム

アルバムを選択します。

⑩ VOL▲/▼ボタン

ボリューム

AVセンターの音量を調整します。

⑪ Menuボタン*

メニュー

メニューを表示します。

⑫ Playlist◀▶ボタン*

プレイリスト

iPodのプレイリストを選択します。

⑬ ▶ボタン

プレイ

再生を始めます。
第3世代のiPodでは、再生/一時停止をします。

⑭ ▶▶ボタン

次の曲を選びます。

⑮ ▶▶▶ボタン

曲を早送りします。

⑯ ■ボタン

ストップ

再生を停止します。

⑰ Play Modeボタン

プレイ モード

プレイモードのある機器に使用します。

⑱ Randomボタン*

ランダム

シャッフルモードを切り換えます。

*の付いているボタンは、第3世代iPodでは使用できません。

iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

本機のリモコンで他の製品を操作する


カセットデッキを操作する

お手持ちのカセットデッキのリモコンコードを登録した
Remote Modeボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

Tapeモードボタンには、あらかじめインテグラ/オンキヨー製カセットデッキの**RI**専用リモコンコードが登録されています。

これ以外の機器のリモコンコードの登録のしかたは、92ページをご覧ください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。
- ダブルカセットデッキの場合は、デッキBのみ操作できます。



- ① ^{オン} ^{スタンバイ} **On/Standbyボタン**
操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② **◀◀ボタン**
前の曲の頭出しをします。再生中は、再生している曲の始めに戻ります。
- ③ **◀◀ボタン**
巻き戻しをします。
- ④ ^{プレイ} **▶▶ボタン**
テープのB面（裏面）を再生します。
- ⑤ ^{プレイ} **▶▶ボタン**
テープのA面（表面）を再生します。
- ⑥ ^{ミュート} **Mutingボタン**
AVセンターのミュート機能オン/オフします。
- ⑦ ^{ボリューム} **VOL▲/▼ボタン**
AVセンターの音量を調整します。
- ⑧ **▶▶▶▶ボタン**
次の曲の頭出しをします。
- ⑨ **▶▶▶▶ボタン**
早送りをします。
- ⑩ ^{ストップ} **■ボタン**
再生を停止します。

！ヒント

本機に**RI**接続しているインテグラ/オンキヨー製カセット
デッキは、Receiverモードでも操作できます。


本機のリモコンで他の製品を操作する

本機に **RI** 接続したインテグラ/オンキヨー製チューナーを操作する

チューナー
Tunerモードボタンには、あらかじめインテグラ/オンキヨー製チューナーの**RI**専用リモコンコードが登録されています。

チューナー モード
はじめに、Tunerモードボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



① オン スタンバイ On/Standbyボタン

操作する機器の電源オン/スタンバイを切り換えます。

② チャンネル CH+/-ボタン

チューナーにプリセットした放送局のプリセット番号を選びます。

③ ミュート Mutingボタン

AVセンターのミュート機能を実行します。

④ ボリューム VOL▲/▼ボタン

AVセンターの音量を調整します。


本機のリモコンで他の製品を操作する

テレビを操作する

お手持ちのテレビ（またはテレビとDVDプレーヤーやビデオデッキの複合機など）のリモコンコードを登録した Remote Mode ボタンを押してから、各操作ボタンを押してください。

TV、Game/TVモードボタンには、あらかじめRIHDに対応したテレビを連動操作するリモコンコードが登録されています。本機とRIHD対応テレビをHDMI接続しているときに操作できます。うまく操作できないときは、テレビのリモコンコードを登録して直接テレビを操作してください。

- 製品によっては動作しないボタンがあります。また、製品を操作できない場合もあります。



- ① **On/Standbyボタン**
テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。
- ② **TV () ボタン**
テレビの電源オン/スタンバイを切り換えます。

- ③ **TV VOL▲/▼ボタン**
テレビの音量を調整します。
- ④ **TV Inputボタン**
テレビの入力を切り換えます。
- ⑤ **Guideボタン**
プログラムガイドを表示します。
- ⑥ **▲/▼/◀/▶/Enterボタン**
ナビゲーション操作時、▲/▼/◀/▶（上下左右）ボタンを押して項目を選択します。中央のEnterボタンを押すと、選択した項目を確定します。
- ⑦ **Setupボタン**
設定メニューを表示します。
- ⑧ **再生操作ボタン**
テレビとビデオデッキの複合機などの▶（再生）■（停止）◀◀/▶▶（早戻し/早送り）||（一時停止）◀◀/▶▶（スキップダウン/スキップアップ）などを行います。
- ⑨ **Search/Repeat/Random/Play Modeボタン**
カラーボタンまたはA、B、C、Dボタンの動きをします。
- ⑩ **数字ボタン**
番号を入力します。機器によって「0」ボタンは「11」ボタンの動きを、「+10」ボタンは「-」ボタンの動きをします。
- ⑪ **Displayボタン**
情報を表示します。
- ⑫ **Mutingボタン**
テレビのミュート機能オン/オフをします。
- ⑬ **CH+/-ボタン**
チャンネルを選択します。
- ⑭ **Previousボタン**
前のチャンネルを選びます。
- ⑮ **Returnボタン**
設定メニューを終了します。
- ⑯ **Audioボタン**
音声言語や音声フォーマットを選択します。
- ⑰ **CLRボタン**
入力した項目を取り消します。機器によっては、「12」（数字）ボタンの動きをします。

困ったときは

まず下記の内容を点検してみてください。接続した他機に原因がある場合もありますので、他機取扱説明書も参照しながらあわせてご確認ください。

オンキヨーホームページからも、製品の取り扱い方法やFAQ（よくあるご質問）をお調べいただくことができます。


<http://www.jp.onkyo.com/support/>

●文章の最後にある数字は参照ページ数です。

！ヒント 修理を依頼される前に


すべての設定をお買い上げ時に戻す

オン スタンバイ
On/Standbyボタン



本機が動作しなくなったり、操作ができなくなったときは、本機のマイコンをリセットしてすべての設定をお買い上げ時の状態に戻すことで、トラブルが解消されることがあります。

修理を依頼される前に、下記の手順でマイコンをリセットしてみてください。



電源を入れた状態でVCR/DVRボタンを押したまま、
オン スタンバイ
On/Standbyボタンを押してください。

表示部に「Clear」が表示されて、スタンバイ状態に戻ります。

Clear

電源

電源が入らない

- ・電源プラグがコンセントから抜けていないか確認してください。
- ・一度電源プラグをコンセントから抜き、5秒以上待ってから再度コンセントに差し込んでください。

電源が切れ、再度電源を入れてもまた切れる

- ・保護回路が働いている可能性があります。スピーカーコードがショートしていないかどうかアンプ背面端子、コード、スピーカー背面端子をご確認ください。(16)
スピーカーコードをアンプ背面から外してもすぐに電源が切れる場合、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店またはオンキヨー修理窓口にご連絡ください。

音声

音声が出力されない/小さい

音声信号の設定はされていますか？デジタル入力の設定を正しく行ってください。(45)

HDMI端子接続しているときは、HDMIの設定を確認してください。(43)

- ・接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- ・接続した機器の入力端子/出力端子に間違いがないか確認してください。
- ・スピーカーコードの⊕/⊖は正しく接続されているか、スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。(16)
- ・入力が正しく選択できているか確認してください。(48)
- ・ボリューム位置を確認してください。本機は基本的にMIN・1・2・・・78・79・MAXまで調整できます。一般のご家庭で50前後までボリュームを上げていても、正常な範囲です。(48)
- ・表示部に「MUTING」と表示されている場合はリモコンのMutingボタンを押して解除してください。(49)
- ・ヘッドホンが接続されているとスピーカーからの音声が出力されません。(49)
- ・接続した機器でのデジタル音声出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定がOFFになっていることがあります。
- ・フォノイコライザーを内蔵していないレコードプレーヤーは、フォノイコライザーを経由して接続してください。(30)
- ・MCカートリッジタイプのレコードプレーヤーをお使いの場合は、昇圧トランスまたはヘッドアンプとフォノイコライザーが必要です。(30)
- ・デジタル入力モードの設定の確認を行ってください。「DTS」や「PCM」に固定されていると、それ以外の音声を出力しません。(81)
- ・リスニングモードによっては音声の出力されないスピーカーがあります。(58、59)
- ・自動スピーカー設定をもう一度行うか、スピーカーの「有/無とクロスオーバー周波数」、「距離」、「音量」設定を手動で行ってください。(38～40、69～74)
- ・HDMI入力した音声が出力されない場合は、プレーヤー側の出力設定を変更してください。

困ったときは

特定のスピーカーから音が出ない

テスト音は出ますか？

スピーカーの音量レベル調整で、接続したすべてのスピーカーから個別にテスト音が出ているか確認してください。(72)

表示部にスピーカーの表示は出るが、テスト音が出ない

- 音の出ないスピーカーの接続が正しくない可能性があります。
スピーカーコードの芯線部分が本機のスピーカー端子の金属部で固定されているか確認してください。
コードが折れ曲がったり損傷していないか確認してください。

テスト音も出ず、表示部にも表示されない

- スピーカーの設定が正しくない可能性があります。もう一度、自動スピーカー設定をするか、スピーカーの「有/無とクロスオーバー周波数」の設定を手動で行ってください。(38~40、69)

テスト音は出るが、音が出ない

- 再生するソースによっては音が出にくいスピーカーがあります。
- サブウーファー音声要素 (LFE) の入っていないソフトを再生している場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

表示と違うスピーカーから音が出る

- スピーカーの接続が正しくありません。それぞれのスピーカーが正しい端子に接続されているか確認してください。(16)

リスニングモードによっては音が出ないスピーカーがあります

センタースピーカーからしか音が出ない

- テレビやAM放送などモノラル音源を再生するときに、リスニングモードをドルビープロロジックIIまたはドルビープロロジックIIxにすると、センタースピーカーに音が集中します。

センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ない

- リスニングモードが「Stereo」^{ステレオ}、「Mono」^{モノ}のときは、センタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ません。

サラウンドバックスピーカーから音が出ない

- 入力ソースやリスニングモードによっては、サラウンドバックスピーカーの音が出にくい場合があります。

サブウーファーから音が出ない

- 入力ソースにサブウーファー音声要素 (LFE) が入っていない場合、サブウーファーから音が出ないことがあります。

希望する信号フォーマットで聞くことができない (Dolby Digital、DTSやAACのフォーマットにならない)

Dolby Digital、DTSやAACの音声を聞くためには、デジタル接続が必要です。

- デジタル入力端子の設定の確認を行ってください。初期設定と違う接続をした場合には、設定し直す必要があります。(45)
- 接続した機器でのデジタル出力の設定を確認してください。DVD対応のゲーム機など、機器によっては初期設定でデジタル出力がOFFになっていることがあります。

希望するリスニングモードが選べない

- スピーカーの接続状況によっては選択できないリスニングモードがあります。「入力信号の種類と対応するリスニングモード」でご確認ください。(51~57)

音量調整が80(MAX)以下で終わる

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合は、音量最大値が変わることがあります。

ノイズが出る

- オーディオ用ピンコードと電源コードなどを束ねると音質が劣化しますので避けてください。
- 接続コードが影響を受けている可能性がありますので、接続コードの位置を動かしてみてください。

レイトナイト機能が働かない

- 再生ソースがドルビーデジタル、ドルビーデジタルプラス、ドルビー TrueHDのいずれかになっているか確認してください。(66)

マルチチャンネル音声出力されない

- マルチチャンネル対応のDVDプレーヤーを使用しているか確認してください。
- DVDプレーヤーの接続と設定を確認してください。
- 入力切換のMulti CHボタンを押して音声信号の種類を「MULTICH」にしてください。(60)

困ったときは

DTS信号について

- DTS信号を再生しているときは、本機のDTSインジケーターが点灯します。プレーヤー側での一時停止やスキップ操作時に発生するノイズを防ぐため、再生が終了してもDTSインジケーターが点灯したままになります。このため、DTS信号から急にPCM信号に切り換わるタイプのソフトは、PCMがすぐに再生されない場合があります。このときはプレーヤー側で再生を約3秒以上中断し、再び再生を行うと正常に再生されます。
- 一部のCDまたはLDプレーヤーでは、本機とデジタル接続をしても正しくDTS再生ができない場合があります。出力されているDTS信号に何らかの処理（出力レベル調整、サンプリング周波数変換、周波数特性変換など）が行われていると、本機が正しいDTS信号とみなすことができません、ノイズを発生することがあります。
- DTS対応ディスクを再生しているときにプレーヤー側で一時停止やスキップなどの操作をすると、ごく短時間ノイズが発生する場合がありますが、これは故障ではありません。

HDMI入力音声が入り切れる

- HDMI信号は、他のデジタル音声信号に比べてフォーマット認識に時間がかかるため、音の出だしが遅れることがあります。

映像

映像が出ない/乱れる

- 接続コードのプラグは奥まで差し込んでください。
- 接続した機器の映像出力端子と本機の接続に間違いがないか確認してください。
- 映像機器と本機をHDMI端子接続している場合は、本機とテレビもHDMI端子接続をしてください。
- テレビなど、モニター側での入力画面の切り換えを確認してください。
- HDMI入力した映像が出ないときは、本機の表示部に「Resolution Error」と表示されていませんか？この場合、テレビがプレーヤーから入力した映像の解像度に対応していません。プレーヤー側で設定を変更してください。
- VIDEO端子やS VIDEO端子に接続した機器の映像をD端子やコンポーネント端子で接続したテレビなどのモニターに変換することはできません。
- ビデオデッキなど映像機器の信号に乱れが多い場合は、VIDEOまたはS VIDEO端子で接続してください。(112)
- Sビデオまたはビデオ端子から入力された信号が出ない場合は、選んでいる入力にコンポーネントビデオ端子が設定されていないか確認してください。設定されていると、その入力ではSビデオやビデオ信号では出力されません。Sビデオまたはビデオ端子接続のみお使いの場合は、コンポーネントビデオ端子の設定を「-----」にしてください。(44)

設定画面表示が出ない/操作内容が画面に表示されない

- ご使用のテレビなどのモニター側の設定を確認してください。
- 画面表示はHDMI接続しているテレビまたはモニターのみに表示されます。

リモコン

リモコン操作ができない

- 電池の極性(⊕/⊖)が正しく入っているか確認してください。(13)
- 電池を2本とも新しいものと交換してみてください。リモコン電池が消耗していると、一部のボタンが動かない場合があります。(13)
- リモコンと本体の間に離れすぎているか、リモコンと本体のリモコン受光部の間に障害物がないかを確認してください。
- 本体のリモコン受光部に強い光（インバーター蛍光灯や直射日光）が当たっているとリモコン操作ができない場合があります。
- オーディオラックのドアに色付きガラスが使用されていると正常に機能しない場合があります。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。(12、97～104)

RI専用リモコンコードを使ったインテグラ/オンキヨー製他機器の操作ができない

- インテグラ/オンキヨー製他機器とRIケーブルが正しく接続されているか確認してください。RIケーブルを接続している場合、オーディオ用ピンコードも接続してください。(RIケーブルだけでは正しく連動しません)
- もう一度、RI専用リモコンコードを入力し直してください。(93)
- RI専用リモコンコードを入力したときは、リモコンを本機のリモコン受光部に向けてください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。(12、97～104)
- 入力表示が正しく設定されているか確認してください。(例：TAPE端子にMDレコーダーやCDレコーダー、RIドックを接続した場合や、GAME/TV端子にRIドックを接続した場合)(47)

インテグラ/オンキヨー製機器（RIなし）や他メーカー機器の操作ができない

- 他機器との接続が正しいか確認してください。
- もう一度リモコンコードを入力し直してください。複数のコードがある場合は、他のコードも試してください。
- リモコンのモード切り換えが正しく選択されているか確認してください。
- リモコンをそれぞれの機器の受光部に向けて操作してください。
- 製品によっては動作しない場合もあります。

困ったときは

録音

録音ができない

- 録音機器側で、デジタルやアナログなどの録音入力切り換えが正しくできているか確認してください。

その他

自動スピーカー設定中に「Ambient noise is too high」というメッセージが出る

- お使いのスピーカーに異常があることも考えられます。スピーカーの出力などを点検してみてください。

多重音声の言語を切り換えたい

- 「Multiplex Input Ch」で主音声/副音声を選択します。(64)

ヘッドホンを接続すると音が変わる/表示が消える

- 「Direct」、「Mono」以外のリスニングモードを選択している場合は、ヘッドホンを接続すると自動的にStereo出力になります。(49)

スピーカーの距離設定が希望通りにならない

- 設定する数値がホームシアターに適した数値に矯正されることがあります。

音量に関する設定を希望通りの数字にできない

- 付属の測定用マイクで自動スピーカー設定をした場合や、設定画面を使ってスピーカーの音量調整をした場合は、設定できる音量最大値が変わることがあります。

本機はマイクロコンピュータにより高度な機能を実現していますが、ごくまれに外部からの雑音や妨害ノイズ、また静電気の影響によって誤動作する場合があります。そのようなときは、電源プラグを抜いて、約5秒後にあらためて電源プラグを差し込んでください。

製品の故障により正常に録音・録画できなかったことによって生じた損害（CD レンタル料等）については保証対象になりません。
大事な録音をするときは、あらかじめ正しく録音・録画できることを確認の上、録音・録画を行ってください。

本機の電源コードをコンセントから抜くときは、本機をスタンバイ状態にしてから抜いてください。

Sビデオ/ビデオ入力に関する初期設定を変更する

画質が悪い

ゲーム機などを本機の映像入力端子に接続してテレビやプロジェクターに出力しているとき、映像が鮮明でない場合は以下の設定を変更することで画質が改善されることがあります。

ビデオ アッテネーション Video Attenuation


規定を超える強いレベルのSビデオ（セパレート・ビデオ）信号、またはビデオ（コンポジット・ビデオ）信号が入力してきたとき、ゲイン（利得）を減衰（Attenuation）させて適切な感度を保つことができます。

- Video ATT : 0（お買い上げ時の設定）
- Video ATT : 2

ゲインを2dB減衰します。

設定のしかた（本体ボタンで操作します）


1



設定する入力切換ボタンを押しながら、Setupボタンを押す

設定できる入力切換ボタンは「DVD」、「VCR/DVR」、「CBL/SAT」、「Game/TV」、「AUX」です。


2



◀/▶ボタンで設定したい項目を選び、Setupボタンを押す

設定が終了します。

*お買い上げ時の設定です。



音声フォーマット

サラウンド (Surround)

ドルビーデジタルやDSPの音声モードなどを用いた臨場感のある音の総称。

ドルビーデジタル (Dolby Digital)

ドルビー社によって開発されたデジタルマルチチャンネル音声規格。モノラルから5.1チャンネルまでに対応しています。プログラム間でセリフの平均レベルを一定に保つダイアログノーマライゼーション、視聴環境の制約に対応してダイナミックレンジを調整するダイナミックレンジ圧縮、スピーカーの数に合わせて出力チャンネル数を最適化するダウンミックスなど数々の機能が採り入れられています。DVD-Videoの標準音声、米国DTVの標準音声として採用されています。

ドルビー EX (Dolby EX)

映画館の壁面に配置されるサラウンドチャンネルスピーカー、左右側面と背面の3つのセクション（左サラウンド、右サラウンド、バックサラウンド）に分割します。これによりサラウンドの空間表現力、定位感が高められ、360度の回転や頭上を通過するような移動音効果をよりリアルに体感できます。バックサラウンドチャンネルは左サラウンド、右サラウンドに振り分けることもできるため、通常の5.1チャンネルとして、既存のドルビーデジタル環境で再生することが可能です。

ドルビープロロジックII (Dolby Pro Logic II)

ドルビー社によって開発されたマトリックスタイプのサラウンドデコード技術。ステレオ音源を5.1チャンネルであるかのような立体音場で楽しむことができます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビープロロジックIIx (Dolby Pro Logic IIx)

ドルビープロロジックIIをさらに改良したマトリックスデコード技術。ステレオ音源を7.1チャンネル再生するため、かつてないほど自然でなめらかなサラウンド体験が得られます。映画の再生に適した「Movie」モード、音楽再生に適した「Music」モード、ゲーム機などに適した「Game」モードがあります。

ドルビーデジタルプラス (Dolby Digital Plus)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

ドルビー TrueHD (Dolby TrueHD)

ドルビー社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

DSD (Direct Stream Digital)

スーパーオーディオCDに採用された方式です。100kHzをカバーする再生周波数範囲と可聴帯域内120dB以上のダイナミックレンジが確保できるので、原音に近い音声で録音・再生ができます。

DTSデジタルサラウンド (DTS Digital Surround)

米国のDTS社が開発したデジタルサラウンドフォーマット。コヒレントアコースティックス符号化と呼ばれる算法を使用し、圧縮率は通常4:1程度と比較的低くなっています。映画館ではフィルムにプリントされたタイムコードに同期してCD-ROMに記録された音声再生されます。

DTS-ES エクステンディッドサラウンド (DTS-ES Extended Surround)

従来のDTS5.1chシステムにセンターバックサラウンド（CS）チャンネルを加えたもので、かつてない音像・定位感を再現します。DTS-ESには「DTS-ESディスクリット6.1ch」と「DTS-ESマトリックス6.1ch」の2種類があり、どちらも下位互換性を有しているため従来のDTS5.1ch対応機器での再生も可能です。

DTS-ES ディスクリット (DTS-ES Discrete)

5.1チャンネル音声データに拡張データとしてセンターサラウンドチャンネル音声データを付加し、この方式に対応したDTSデジタルサラウンドデコーダーによって完全に独立した6.1チャンネル音声を再生するDTSシステム。

DTS-ES マトリックス (DTS-ES Matrix)

映画館におけるDTS-ESと同様に、あらかじめ左右サラウンドチャンネルにマトリックスエンコードされたセンターバックサラウンドチャンネルを、マトリックスデコーダーを使って復元して6.1チャンネルとする方式のDTSシステム。マトリックスデコーダーとしてNeo:6に対応した機器を使用します。

DTS Express

DTS社が開発した最大5.1ch、48kHzのロービットレート音声です。HD DVDのサブオーディオ、ブルーレイディスクのセカンダリーオーディオなどに収録される他、放送コンテンツやメディアサーバーなどの応用が想定されています。

DTS96/24

DTS96/24フォーマットソースに記録された拡張用データを使用して、5.1チャンネル再生するDTSシステム。サンプリング周波数96kHz、量子化ビット数24ビットの高音質で、きめ細やかな音声を再現します。

DTS-HDハイレゾリューションオーディオ (DTS-HD High Resolution Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な非可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネルをサポートします。

DTS-HDマスターオーディオ (DTS-HD Master Audio)

DTS社が開発した、次世代高精細光ディスク（ブルーレイ、HD DVD）に収録可能な可逆圧縮の高音質音声フォーマットです。48/96kHzのサンプリング周波数で、最大7.1チャンネル、192kHzのサンプリング周波数で最大5.1チャンネルをサポートします。

Neo:6

DTS社によって開発された、デジタル・アナログを含むすべての2チャンネルソースを6チャンネルサラウンドにするマトリックスデコード技術。映画に適した「Cinema」モードと音楽に適した「Music」モードが用意されています。また、DTS-ES マトリックスのセンターサラウンドチャンネル信号の抽出にも使用されます。

MPEG-2 AAC

AAC(Advanced Audio Coding)は、AT&T社、ドルビー社、フラウンホーファー・インスティテュート・フォー・インテグレイティッド・サーキット (Fraunhofer IIS)、そしてソニー株式会社の4社の高品質マルチチャンネル音声符号化のための最先端技術を組み合わせたもので、ISOとIECの共同管轄の下に、MPEG-2規格の一部として規格化された音声圧縮符号化方式です。

従来のMPEG音声との後方互換性がないので、従来のMPEG音声デコーダーでは再生できません。わが国のデジタルテレビ音声方式として採用されています。

音声

アナログ

一般的な再生機器に装備されているL/R (白/赤) 音声出力端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVDプレーヤーなどに装備されています。

ドルビーデジタルやDTSなどのデジタル音声を聴くときやデジタル録音するときは、デジタル端子と接続しておく必要があります。

光 (OPTICAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光ケーブルを使用して接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にOPTICAL端子がある場合に使用できます。音質は同軸デジタルと同等です。

同軸 (COAXIAL) デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で同軸コードを用いて接続します。

アナログよりも再生や録音がさらに高品位になります。接続する機器にCOAXIAL端子がある場合に使用できます。音質は光デジタルと同等です。

サンプリング周波数

アナログ信号をデジタル信号に変換するときの精度。44.1 kHzは1秒間に44100回、96 kHzは1秒間に96000回アナログ信号を読みとってデジタルに変換します。

ダイナミックレンジ

信号を正しく変換する最大のレベルと、雑音等機器の性質で制限させる最小レベルの差。

LFE (Low Frequency Effect)

ドルビーデジタルやDTSの低周波数効果音のこと。一般にディスクなどの信号に入っているとサブウーファーが効果的に働きます。

5.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2つで5ch(チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この6本のスピーカーを使って再生することを5.1chサラウンドと言います。

7.1chサラウンド

視聴位置前方に設置するセンタースピーカー 1つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー 2つ、真後ろに設置するサラウンドバックスピーカー 2つで7ch (7チャンネル)、サブウーファーは他のスピーカーよりも再生できる音域が10分の1のため、この8本のスピーカーを使って再生することを7.1chサラウンドと言います。

映像

コンボジット

映像の入出力を行う標準的な信号。テレビやビデオデッキには赤・白・黄の丸い端子が装備されていますが、その黄色端子が映像を意味します。コンボジット信号を入出力するには黄色のピンコードを使用します。

Sビデオ

輝度信号 (Y信号) と色信号 (C信号)、同期信号などを複合した形で扱う信号。

コンボジット信号より良い映像を楽しめます。接続にはSビデオコードを使用します。テレビにS端子がある場合使えます。

コンポーネント

輝度信号 (Y信号) と色信号 (C信号) を2つに分けた色差信号をそれぞれ独立して扱う信号。

S信号よりも良い映像を楽しめます。接続には専用のコンポーネントケーブルを使用します。テレビにコンポーネント端子がある場合使えます。画質はSビデオより良く、D端子と同レベルです。

D端子

ケーブル1本で簡単にコンポーネント接続でき、より高品位な映像が楽しめます。テレビにD端子がある場合使えます。D1～D4までの解像度のランクがあり、D4がもっとも高画質です。画質はSビデオより良く、コンポーネントと同レベルです。映像機器のアスペクト比など、制御信号を送ることができます。

HDMI

28ページ参照。

主な仕様

アンプ(音声)部

定格出力：

全チャンネル

120W (6 Ω 、全高調波歪率0.08%以下、1ch駆動時、
20Hz～20kHz、JEITA)

実用最大出力：

全チャンネル

185W (6 Ω 、1kHz、1ch駆動時、JEITA)

全高調波歪率：0.08% (1kHz、定格出力時)

ダンピングファクター：フロント、8 Ω 負荷時で60

入力感度/インピーダンス：

LINE：200mV/47k Ω

出力電圧/インピーダンス：

REC OUT：200mV/2.2k Ω

周波数特性：

5Hz～100kHz：+1dB/−3dB (ダイレクトモード)

トーンコントロール最大変化量：

Bass： ± 10 dB (50Hz時)

Treble： ± 10 dB (20kHz時)

SN比：

106dB (LINE、IHF-A)

スピーカー適応インピーダンス：4 Ω または6 Ω ～16 Ω

映像部

入力感度・出力電圧/インピーダンス：

1.0Vp-p/75 Ω (コンポーネント、Sビデオ Y信号)

0.7Vp-p/75 Ω (コンポーネント Pb/Cb、Pr/Cr)

0.28Vp-p/75 Ω (Sビデオ C信号)

1.0Vp-p/75 Ω (コンボジット)

コンポーネント映像周波数特性：5Hz～50MHz

総合

電源・電圧：AC100V・50/60Hz

消費電力：450W

待機時電力：0.1W

最大外形寸法：435(幅)×173(高さ)×391(奥行)mm

質量：12.6kg

●映像入力：

D4：2 (D4 VIDEO IN1、IN2)

コンポーネント：2 (COMPONENT VIDEO IN1、IN2)

Sビデオ：4 (DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、
GAME/TV)

コンボジット：5 (DVD、VCR/DVR、CBL/SAT、
GAME/TV、AUX)

HDMI：4 (HDMI IN1、IN2、IN3、IN4)

●映像出力：

D4：1 (D4 VIDEO OUT)

コンポーネント：1 (COMPONENT VIDEO OUT)

Sビデオ：2 (MONITOR OUT、VCR/DVR)

コンボジット：2 (MONITOR OUT、VCR/DVR)

HDMI：1 (HDMI OUT)

●音声入力：

デジタル：4 (OPTICAL2、COAXIAL2)

アナログ：8 (DVD (マルチチャンネル)、VCR/DVR、
CBL/SAT、GAME/TV、AUX、CD、
TAPE、TUNER)

マルチチャンネル：7.1

●音声出力：

デジタル：1 (OPTICAL)

アナログ：2 (TAPE、VCR/DVR)

マルチチャンネルプリ：7

サブウーファープリ：1

スピーカー：左右フロント/センター/左右サラウンド
/左右サラウンドバック/ZONE 2

ヘッドホン：1

●コントロール端子：

RS232：1

IR入力/出力：2/1

12Vトリガー出力：A、B、C

●その他 音場制御用マイク端子：1


※仕様および外観は予告なく変更することがあります。

高調波抑制規格 JIS C61000-3-2 適合品

映像機器をお楽しみいただく際のご注意

本機では、ビデオ端子（コンポジット）や S ビデオ端子に接続した機器の映像を HDMI 端子で接続したテレビなどのモニターに変換することができます。

ただし、ビデオデッキなどの映像機器の信号に乱れが多い場合は、テレビで映像が乱れたり、映像を表示しなくなったりする場合があります。

そのようなときは、HDMI 設定「Output Resolution」の設定を「480p」または「720p」に変更してみてください。（ 79 ページ）

それでも改善されないときは次の方法をお試しください。

1. 本機と映像機器を VIDEO 端子で接続したときは、本機とテレビも VIDEO 端子で接続し、本機と映像機器を S ビデオ端子で接続したときは、本機とテレビも S ビデオ端子で接続する
2. 設定画面の「1.Input Assign」→「HDMI Input」を選び、映像機器を接続している入力の設定を「————」にする
3. 設定画面の「1.Input Assign」→「Component Video Input」を選び、映像機器を接続している入力の設定を「————」にする

修理について

■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障と思われる場合があります。

この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

修理を依頼されるときは、下の事項をお買い上げの販売店、または付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載のお近くのオンキヨー修理窓口までお知らせください。

- ▶ お名前
- ▶ お電話番号
- ▶ ご住所
- ▶ 製品名 DTX-5.9
- ▶ できるだけ詳しい故障状況

■オンキヨー修理窓口について

詳細は付属の「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」をご覧ください。

■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。詳細は保証書をご覧ください。

■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、またはお近くのオンキヨー修理窓口へご相談ください。

オンキヨー ご相談窓口・修理窓口のご案内

インテグラ / オンキヨー製品についてのご購入相談はお近くの販売店へ、修理については、お買い求めの販売店へご依頼ください。万々お困りの場合には、下記の窓口へご相談くださるようお願いいたします。

■ 製品についてのご相談、カタログのご請求

お 客 様 ご相談窓口	コールセンター	受付 10:00 ～ 18:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）
	* WEB	: http://www.jp.onkyo.com/support/
	* TEL	: 050-3161-9555
	* FAX	: 072-831-8124
	* 郵便	: 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社 コールセンター

インテグラ / オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ。 → <http://www.jp.onkyo.com/>

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。 → <http://www.e-onkyo.com/>

修理のご依頼は、取扱説明書の「困ったときは」、「故障かな?と思ったときは」または「故障?と思ったときは」の項目をご確認のうえご依頼ください。転居されたり、贈物でいただいたものの故障でお困りの場合は、下記へご相談ください。

■ 修理、部品・付属品についてのご相談、ご依頼

修理窓口	首都圏サービスセンター	受付 10:00 ～ 18:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）
	* TEL	: 050-3161-9555（コールセンター）
	* FAX	: 03-5819-2940
	* 住所	: 〒130-0004 東京都墨田区本所2丁目16-5 京王本所ビル6階
	大阪サービスセンター	受付 10:00 ～ 18:00（土・日・祝、弊社休業日を除く）
	* TEL	: 050-3161-9555（コールセンター）
	* FAX	: 072-831-8124
	* 住所	: 〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

● 050-3161-9555（コールセンター）で集中受付を行っています。

ご購入されたときにご記入ください。
修理を依頼されるときなどに、お役に立ちます。

ご購入年月日： 年 月 日

ご購入店名： _____

Tel. () _____

メモ：

Integra®

オンキヨー株式会社

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：コールセンター

☎ 050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

サービスとサポートのご案内： <http://www.jp.onkyo.com/support/>



G0805-1

SN 29344689

(C) Copyright 2008 ONKYO CORPORATION Japan. All rights reserved.

